

DAM-3028C DAM模块

产品使用手册

V6.00.03



前言

版权归阿尔泰科技所有，未经许可，不得以机械、电子或其它任何方式进行复制。
本公司保留对此手册更改的权利，产品后续相关变更时，恕不另行通知。

■ 免责声明

订购产品前，请向厂家或经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。本公司对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

■ 安全使用小常识

1. 在使用产品前，请务必仔细阅读产品使用手册；
2. 对未准备安装使用的产品，应做好防静电保护工作（最好放置在防静电保护袋中，不要将其取出）；
3. 在拿出产品前，应将手先置于接地金属物体上，以释放身体及手中的静电，并佩戴静电手套和手环，要养成只触及其边缘部分的习惯；
4. 为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对产品进行拔插或重新配置时，须断电；
5. 在需对产品进行搬动前，务必先拔掉电源；
6. 对整机产品，需增加/减少板卡时，务必断电；
7. 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉；
8. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。

目 录

■ 1 产品说明	3
1.1 概述	3
1.2 产品外形图	3
1.3 产品尺寸图	4
1.4 主要指标	5
1.5 模块使用说明	6
■ 2 配置说明	9
2.1 代码配置表	9
2.2 MODBUS 地址分配表	9
2.3 Modbus 通讯实例	17
2.4 出厂默认状态	19
2.5 安装方式	20
■ 3 软件使用说明	21
3.1 上电及初始化	21
3.2 连接高级软件	21
3.3 模块校准	33
■ 4 产品注意事项及保修	34
4.1 注意事项	34
4.2 保修	34

1 产品说明

1.1 概述

DAM-3028C 为 8 路数字量输入，8 路集电极开路输出模块，RS485 通讯接口，带有标准 ModbusRTU 协议。配备良好的人机交互界面，使用方便，性能稳定。

1.2 产品外形图



图 1

1.3 产品尺寸图




图 2

1.4 主要指标

数字量输入输出模块

数字量输入	
输入通道	8 路数字量输入（支持共阴极共阳极）
数字量输入电压	湿接点：逻辑电平 0：0~+3V（最大） 逻辑电平 1：+5V~+30V
工作模式	DI 输入，低到高锁存，高到低锁存，计数器，频率测量
支持计数器功能	32 位
计数器/频率输入范围	0~450Hz
其他	支持 DI 反向功能
隔离电压	3750Vrms
数字量输出	
输出通道	8 路数字量输出
输出方式	集电极开路输出 最大负载电压 25V，每通道最大负载电流 1A
工作模式	DO 输出，低到高延时输出，高到低延时输出，频率计数输出，频率固定输出
输出速度	支持 450Hz 脉冲输出
隔离电压	3750Vrms
其他	
通讯接口	RS485
RS485 传输速率 ^{注 2}	最大 180 次/秒（单模块总通道，115200bps 下） 最大 24 次/秒（单模块总通道，9600bps 下） 最大 3 次/秒（单模块总通道，1200bps 下）
波特率	1200~115200bps
看门狗	软件看门狗
供电电压	+10~30VDC
电源保护	电源反向保护
功耗	额定值 1W @ 24VDC
操作温度	-10°C~+70°C
存储温度	-40°C~+80°C

1.5 模块使用说明

1、端子定义表

表 1

端子	名称	说明
1	IN.COM	数字量输入公共端
2	IN7	数字量输入通道 7
3	IN6	数字量输入通道 6
4	IN5	数字量输入通道 5
5	IN4	数字量输入通道 4
6	IN3	数字量输入通道 3
7	IN2	数字量输入通道 2
8	IN1	数字量输入通道 1
9	IN0	数字量输入通道 0
10	INIT*	恢复出厂设置
11	DATA+	RS-485 接口信号正
12	DATA-	RS-485 接口信号负
13	+VS	供电电源+
14	GND	供电电源-
15	OUT0	数字量输出通道 0
16	OUT1	数字量输出通道 1
17	OUT2	数字量输出通道 2
18	OUT3	数字量输出通道 3
19	1M	外部电源输入-
20	1L+	外部电源输入+
21	空	
22	空	
23	OUT4	数字量输出通道 4
24	OUT5	数字量输出通道 5
25	OUT6	数字量输出通道 6
26	OUT7	数字量输出通道 7
27	2M	外部电源输入-
28	2L+	外部电源输入+

2、模块内部结构框图




图 3

3、电源及通讯线连接

电源输入及 RS485 通讯接口如下图所示，输入电源的最大电压为 30V，超过量程范围可能会造成模块电路的永久性损坏。




图 4

4、指示灯说明

模块有 1 个运行指示灯，8 个输入状态指示灯，8 个输出状态指示灯。

运行指示灯：正常上电并且无数据发送时，指示灯常亮；有数据发送时，指示灯闪烁；INIT* 和 GND 短接上电时，指示灯快速闪烁，断开 INIT* 和 GND 短接线，指示灯常亮完成恢复出厂设置。

输入状态指示灯：8 个指示灯分别对应 8 个通道。干接点情况下：输入接地，指示灯亮，输入开路，指示灯灭；湿接点情况下：输入低电平，指示灯亮，输入高电平，指示灯灭。

输出状态指示灯：8 个指示灯分别对应 8 个通道。开关导通，指示灯亮；开关截止，指示灯灭。

5、数字量输入输出连接

湿接点接线支持共阴（下左）和共阳（下右）：




图 5




图 6

NPN 信号输入（下左）和 PNP 信号输入（下右）




图 7




图 8

6、数字量输出

模块提供 8 路集电极开路输出，最大输出电压 25V，最大负载 1A。

集电极开路输出连接：




图 9

2 配置说明

2.1 代码配置表

1、波特率配置代码表

表 2

代码	0x0000	0x0001	0x0002	0x0003	0x0004	0x0005	0x0006	0x0007
波特率	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200

2.2 MODBUS 地址分配表

1、读写开关量：

支持 0x1、0x2、0x5 和 0xF 功能码

说明：读写开关量的值（不区分散量输入或线圈，开关量均可使用 01、02 功能码处理）

表 3

地址 0X	描述	属性	说明
00001	DI0 输入状态	只读	0=低电平，1=高电平
00002	DI1 输入状态	只读	同上
00003	DI2 输入状态	只读	同上
00004	DI3 输入状态	只读	同上
00005	DI4 输入状态	只读	同上
00006	DI5 输入状态	只读	同上
00007	DI6 输入状态	只读	同上
00008	DI7 输入状态	只读	同上
保留			
00066	DO0 输出状态	读写	0=未导通，1=导通
00067	DO1 输出状态	读写	同上
00068	DO2 输出状态	读写	同上
00069	DO3 输出状态	读写	同上
00070	DO4 输出状态	读写	同上
00071	DO5 输出状态	读写	同上
00072	DO6 输出状态	读写	同上
00073	DO7 输出状态	读写	同上
保留			
00131	DI0 计数器使能	读写	0=不使能，1=使能
00132	DI1 计数器使能	读写	同上
00133	DI2 计数器使能	读写	同上
00134	DI3 计数器使能	读写	同上
00135	DI4 计数器使能	读写	同上
00136	DI5 计数器使能	读写	同上

00137	DI6 计数器使能	读写	同上
00138	DI7 计数器使能	读写	同上
保留			
00266	DI0 计数器清除	读写	0=默认值，无操作，1=清除计数
00267	DI1 计数器清除	读写	同上
00268	DI2 计数器清除	读写	同上
00269	DI3 计数器清除	读写	同上
00270	DI4 计数器清除	读写	同上
00271	DI5 计数器清除	读写	同上
00272	DI6 计数器清除	读写	同上
00273	DI7 计数器清除	读写	同上
保留			
00331	DI0 计数器溢出标志	读写	0=无溢出，1=溢出，可通过写功能码清除溢出标志
00332	DI1 计数器溢出标志	读写	同上
00333	DI2 计数器溢出标志	读写	同上
00334	DI3 计数器溢出标志	读写	同上
00335	DI4 计数器溢出标志	读写	同上
00336	DI5 计数器溢出标志	读写	同上
00337	DI6 计数器溢出标志	读写	同上
00338	DI7 计数器溢出标志	读写	同上
保留			
00461	DI0 锁存状态	读写	0=不锁存 1 锁存
00462	DI1 锁存状态	读写	同上
00463	DI2 锁存状态	读写	同上
00464	DI3 锁存状态	读写	同上
00465	DI4 锁存状态	读写	同上
00466	DI5 锁存状态	读写	同上
00467	DI6 锁存状态	读写	同上
00468	DI7 锁存状态	读写	同上
保留			
00526	DI0 过滤使能	读写	0=不使能 1 使能
00527	DI1 过滤使能	读写	
00528	DI2 过滤使能	读写	
00529	DI3 过滤使能	读写	
00530	DI4 过滤使能	读写	
00531	DI5 过滤使能	读写	
00532	DI6 过滤使能	读写	
00533	DI7 过滤使能	读写	

保留			
00591	DI0 反向	读写	0=不反向 1=反向
00592	DI1 反向	读写	同上
00593	DI2 反向	读写	同上
00594	DI3 反向	读写	同上
00595	DI4 反向	读写	同上
00596	DI5 反向	读写	同上
00597	DI6 反向	读写	同上
00598	DI7 反向	读写	同上
保留			
00656	DO0 上电值	读写	0=未导通, 1=导通
00657	DO1 上电值	读写	同上
00658	DO2 上电值	读写	同上
00659	DO3 上电值	读写	同上
00660	DO4 上电值	读写	同上
00661	DO5 上电值	读写	同上
00662	DO6 上电值	读写	同上
00663	DO7 上电值	读写	同上
保留			
00721	DO0 安全值	读写	0=未导通, 1=导通
00722	DO1 安全值	读写	同上
00723	DO2 安全值	读写	同上
00724	DO3 安全值	读写	同上
00725	DO4 安全值	读写	同上
00726	DO5 安全值	读写	同上
00727	DO6 安全值	读写	同上
00728	DO7 安全值	读写	同上

2、读写寄存器：

支持 0x3、0x4、0x6 和 0x10 功能码

说明：读写寄存器的值（不区分保持或输入寄存器，寄存器均可使用 03、04 功能码处理）

表 4

地址 4X	描述	属性	说明
40129	模块类型寄存器	只读	如：0x30,0x28 表示 DAM3028
40130	模块类型后缀寄存器	只读	如：0x42, 0x44 (HEX) 表示 'BD'(ASC II)
40131	模块 MODBUS 协议标识	只读	'+'：2B20(HEX) - ASC II
40132	模块版本号	只读	如：0x06,0x00 表示版本 6.00
40133	模块地址	读写	Bit15_Bit 8 必须输入为 0。 Bit7_Bit 0 模块地址，范围 1~255。

			如: 01
40134	模块波特率	读写	如: 0x0003-9600bit/s, 其他波特率见表 2
40135	奇偶校验选择	读写	0x0000: 无校验; 0x0001: 偶校验; 0x0002: 奇校验;
保留			
41601	DI0 工作模式	读写	Bit4- Bit0:DI 模块工作模式 0x00: DI 输入 0x01: 计数 0x02: 低到高锁存 0x03: 高到底锁存 0x04: 频率工作模式
41602	DI1 工作模式	读写	
41603	DI2 工作模式	读写	
41604	DI3 工作模式	读写	
41605	DI4 工作模式	读写	
41606	DI5 工作模式	读写	
41607	DI6 工作模式	读写	
41608	DI7 工作模式	读写	
保留			
41666	DI0 计数初值低 16 位	读写	低 16 位
41667	DI0 计数初值高 16 位	读写	高 16 位
41668	DI1 计数初值低 16 位	读写	同上
41669	DI1 计数初值高 16 位	读写	同上
41670	DI2 计数初值低 16 位	读写	同上
41671	DI2 计数初值高 16 位	读写	同上
41672	DI3 计数初值低 16 位	读写	同上
41673	DI3 计数初值高 16 位	读写	同上
41674	DI4 计数初值低 16 位	读写	同上
41675	DI4 计数初值高 16 位	读写	同上
41676	DI5 计数初值低 16 位	读写	同上
41677	DI5 计数初值高 16 位	读写	同上
41678	DI6 计数初值低 16 位	读写	同上
41679	DI6 计数初值高 16 位	读写	同上
41680	DI7 计数初值低 16 位	读写	同上
41681	DI7 计数初值高 16 位	读写	同上
保留			
41795	DI0 计数值低 16 位	只读	低 16 位
41796	DI0 计数值高 16 位	只读	高 16 位
41797	DI1 计数值低 16 位	只读	同上
41798	DI1 计数值高 16 位	只读	同上
41799	DI2 计数值低 16 位	只读	同上
41800	DI2 计数值高 16 位	只读	同上
41801	DI3 计数值低 16 位	只读	同上

41802	DI3 计数值高 16 位	只读	同上
41803	DI4 计数值低 16 位	只读	同上
41804	DI4 计数值高 16 位	只读	同上
41805	DI5 计数值低 16 位	只读	同上
41806	DI5 计数值高 16 位	只读	同上
41807	DI6 计数值低 16 位	只读	同上
41808	DI6 计数值高 16 位	只读	同上
41809	DI7 计数值低 16 位	只读	同上
41810	DI7 计数值高 16 位	只读	同上
保留			
42053	DI0 底宽度低 16 位	读写	低 16 位
42054	DI0 底宽度高 16 位	读写	高 16 位
42055	DI1 底宽度低 16 位	读写	同上
42056	DI1 底宽度高 16 位	读写	同上
42057	DI2 底宽度低 16 位	读写	同上
42058	DI2 底宽度高 16 位	读写	同上
42059	DI3 底宽度低 16 位	读写	同上
42060	DI3 底宽度高 16 位	读写	同上
42061	DI4 底宽度低 16 位	读写	同上
42062	DI4 底宽度高 16 位	读写	同上
42063	DI5 底宽度低 16 位	读写	同上
42064	DI5 底宽度高 16 位	读写	同上
42065	DI6 底宽度低 16 位	读写	同上
42066	DI6 底宽度高 16 位	读写	同上
42067	DI7 底宽度低 16 位	读写	同上
42068	DI7 底宽度高 16 位	读写	同上
保留			
41924	DI0 高宽度低 16 位	读写	低 16 位
41925	DI0 高宽度高 16 位	读写	高 16 位
41926	DI1 高宽度低 16 位	读写	同上
41927	DI1 高宽度高 16 位	读写	同上
41928	DI2 高宽度低 16 位	读写	同上
41929	DI2 高宽度高 16 位	读写	同上
41930	DI3 高宽度低 16 位	读写	同上
41931	DI3 高宽度高 16 位	读写	同上
41932	DI4 高宽度低 16 位	读写	同上
41933	DI4 高宽度高 16 位	读写	同上
41934	DI5 高宽度低 16 位	读写	同上
41935	DI5 高宽度高 16 位	读写	同上

41936	DI6 高宽度低 16 位	读写	同上
41937	DI6 高宽度高 16 位	读写	同上
41938	DI7 高宽度低 16 位	读写	同上
41939	DI7 高宽度高 16 位	读写	同上
保留			
42182	DO0 工作模式	读写	Bit3- Bit0:DO 模块工作模式 0: 立即输出模式 1: 低到高延时输出 2: 高到底延时输出 3: 连续脉冲输出
42183	DO1 工作模式	读写	
42184	DO2 工作模式	读写	
42185	DO3 工作模式	读写	
42186	DO4 工作模式	读写	
42187	DO5 工作模式	读写	
42188	DO6 工作模式	读写	
42189	DO7 工作模式	读写	
保留			
42247	DO0 脉冲高电平时间低 16 位	读写	可配置为 1~0xFFFFFFFF,单位为 1mS, 例如配置为 1000 时, 脉冲输出高电平时间为 1S。
42248	DO0 脉冲高电平时间高 16 位	读写	
42249	DO1 脉冲高电平时间低 16 位	读写	
42250	DO1 脉冲高电平时间高 16 位	读写	
42251	DO2 脉冲高电平时间低 16 位	读写	
42252	DO2 脉冲高电平时间高 16 位	读写	
42253	DO3 脉冲高电平时间低 16 位	读写	
42254	DO3 脉冲高电平时间高 16 位	读写	
42255	DO4 脉冲高电平时间低 16 位	读写	
42256	DO4 脉冲高电平时间高 16 位	读写	
42257	DO5 脉冲高电平时间低 16 位	读写	
42258	DO5 脉冲高电平时间高 16 位	读写	
42259	DO6 脉冲高电平时间低 16 位	读写	
42260	DO6 脉冲高电平时间高 16 位	读写	
42261	DO7 脉冲高电平时间低 16 位	读写	
42262	DO7 脉冲高电平时间高 16 位	读写	
保留			
42376	DO0 脉冲低电平时间低 16 位	读写	同上
42377	DO0 脉冲低电平时间高 16 位	读写	
42378	DO1 脉冲低电平时间低 16 位	读写	
42379	DO1 脉冲低电平时间高 16 位	读写	
42380	DO2 脉冲低电平时间低 16 位	读写	
42381	DO2 脉冲低电平时间高 16 位	读写	
42382	DO3 脉冲低电平时间低 16 位	读写	
42383	DO3 脉冲低电平时间高 16 位	读写	

42384	DO4 脉冲低电平时间低 16 位	读写	
42385	DO4 脉冲低电平时间高 16 位	读写	
42386	DO5 脉冲低电平时间低 16 位	读写	
42387	DO5 脉冲低电平时间高 16 位	读写	
42388	DO6 脉冲低电平时间低 16 位	读写	
42389	DO6 脉冲低电平时间高 16 位	读写	
42390	DO7 脉冲低电平时间低 16 位	读写	
42391	DO7 脉冲低电平时间高 16 位	读写	
保留			
42505	DO0 固定脉冲输出数量低 16 位	读写	脉冲输出个数配置，单位为个，可配置为 0~0xFFFFFFFF，当配置为 0 时，模块连续输出脉冲，直到用户点击停止。当配置为大于 0 的值时，模块输出设置的脉冲个数。
42506	DO0 固定脉冲输出数量高 16 位	读写	
42507	DO1 固定脉冲输出数量低 16 位	读写	
42508	DO1 固定脉冲输出数量高 16 位	读写	
42509	DO2 固定脉冲输出数量低 16 位	读写	
42510	DO2 固定脉冲输出数量高 16 位	读写	
42511	DO3 固定脉冲输出数量低 16 位	读写	
42512	DO3 固定脉冲输出数量高 16 位	读写	
42513	DO4 固定脉冲输出数量低 16 位	读写	
42514	DO4 固定脉冲输出数量高 16 位	读写	
42515	DO5 固定脉冲输出数量低 16 位	读写	
42516	DO5 固定脉冲输出数量高 16 位	读写	
42517	DO6 固定脉冲输出数量低 16 位	读写	
42518	DO6 固定脉冲输出数量高 16 位	读写	
42519	DO7 固定脉冲输出数量低 16 位	读写	
42520	DO7 固定脉冲输出数量高 16 位	读写	
保留			
42634	DO0 增加脉冲输出数量低 16 位	读写	可配置范围为 0~0xFFFFFFFF，配置为任一大于 0 的值时模块会在原来设定的脉冲输出个数上增加该相设定的数量，当模块处于连续输出模式时此项操作不起作用。配置为 0 时，脉冲输出数量不增加。
42635	DO0 增加脉冲输出数量高 16 位	读写	
42636	DO1 增加脉冲输出数量低 16 位	读写	
42637	DO1 增加脉冲输出数量高 16 位	读写	
42638	DO2 增加脉冲输出数量低 16 位	读写	
42639	DO2 增加脉冲输出数量高 16 位	读写	
42640	DO3 增加脉冲输出数量低 16 位	读写	
42641	DO3 增加脉冲输出数量高 16 位	读写	
42642	DO4 增加脉冲输出数量低 16 位	读写	
42643	DO4 增加脉冲输出数量高 16 位	读写	
42644	DO5 增加脉冲输出数量低 16 位	读写	
42645	DO5 增加脉冲输出数量高 16 位	读写	
42646	DO6 增加脉冲输出数量低 16 位	读写	

42647	DO6 增加脉冲输出数量高 16 位	读写	可配置为 0~0xFFFFFFFF,单位为 1mS,例如当此项配置为 1000 时,模块收到高电平输出命令后延迟 1S 后再输出高电平。当此项配置为 0 时,模块收到高电平输出命令后立即输出。
42648	DO7 增加脉冲输出数量低 16 位	读写	
42649	DO7 增加脉冲输出数量高 16 位	读写	
保留			
42763	DO0 低到高延时时间低 16 位	读写	
42764	DO0 低到高延时时间高 16 位	读写	
42765	DO1 低到高延时时间低 16 位	读写	
42766	DO1 低到高延时时间高 16 位	读写	
42767	DO2 低到高延时时间低 16 位	读写	
42768	DO2 低到高延时时间高 16 位	读写	
42769	DO3 低到高延时时间低 16 位	读写	
42770	DO3 低到高延时时间高 16 位	读写	
42771	DO4 低到高延时时间低 16 位	读写	
42772	DO4 低到高延时时间高 16 位	读写	
42773	DO5 低到高延时时间低 16 位	读写	
42774	DO5 低到高延时时间高 16 位	读写	
42775	DO6 低到高延时时间低 16 位	读写	
42776	DO6 低到高延时时间高 16 位	读写	
42777	DO7 低到高延时时间低 16 位	读写	
42778	DO7 低到高延时时间高 16 位	读写	
保留			
42892	DO0 高到底延时时间低 16 位	读写	同上
42893	DO0 高到底延时时间高 16 位	读写	
42894	DO1 高到底延时时间低 16 位	读写	
42895	DO1 高到底延时时间高 16 位	读写	
42896	DO2 高到底延时时间低 16 位	读写	
42897	DO2 高到底延时时间高 16 位	读写	
42898	DO3 高到底延时时间低 16 位	读写	
42899	DO3 高到底延时时间高 16 位	读写	
42900	DO4 高到底延时时间低 16 位	读写	
42901	DO4 高到底延时时间高 16 位	读写	
42902	DO5 高到底延时时间低 16 位	读写	
42903	DO5 高到底延时时间高 16 位	读写	
42904	DO6 高到底延时时间低 16 位	读写	
42905	DO6 高到底延时时间高 16 位	读写	
42906	DO7 高到底延时时间低 16 位	读写	
42907	DO7 高到底延时时间高 16 位	读写	
保留			

40514	安全通信超时工作模式	读写	Bit15-Bit1 必须为 0 通信超时时：（Bit0） 0：系统复位重启（默认模式） 1：进入安全模式，进行安全输出
40515	安全通信时间	读写	模块超过此时间没有跟主机通信上，DO 输出安全状态，保证 DO 输出为一个确定的安全状态。 0~65535，单位为 0.1S，默认为 0，设定为 0 时认为没有启用该功能
40516	重新启动电路板	读写	0x00：不启动； 0x01：重新启动

2.3 Modbus 通讯实例

1、01 功能码

用于读开关量输出

举例：

3028C 模块地址为 01，读 DO0~DO7 输出状态

主机发送： 01 01 00 20 00 08 CRC 校验
 设备地址 功能码 寄存器地址 00033 寄存器数量
 设备返回： 01 01 01 00 CRC 校验
 设备地址 功能码 字节数量 数据

2、02 功能码

用于读开关量输出

举例：同 01 功能码

3、03 功能码

用于读保持寄存器，读取的是十六位整数或无符号整数

举例：

3028C 模块地址为 01，搜索模块

主机发送： 01 03 00 80 00 07 CRC 校验
 设备地址 功能码 寄存器地址 00129 寄存器数量
 设备返回： 01 03 0e 30 28 43 20 2b 20 06 00 00 01 00 03 00 00 CRC 校验
 设备地址 功能码 字节数量 数据

模块类型：3028

模块类型后缀：C

MODBUS 协议标识：+空

模块版本号：6.00

模块地址：1

模块波特率：9600bps

校验方式：无校验

4、04 功能码

用于读输入寄存器，读取的是十六位整数或无符号整数

举例：同 03 功能码

5、05 功能码

设置单个 DO

举例 1:

3028C 模块地址为 01，设置模块 0 通道导通

主机发送:	<u>01</u>	<u>05</u>	<u>00 41</u>	<u>FF 00</u>	CRC 校验
	设备地址	功能码	寄存器地址 00066	设置内容	
设备返回:	<u>01</u>	<u>05</u>	<u>00 41</u>	<u>FF 00</u>	CRC 校验
	设备地址	功能码	寄存器地址 00066	设置内容	

举例 2:

3028C 模块地址为 01，设置模块 0 通道未导通

主机发送:	<u>01</u>	<u>05</u>	<u>00 41</u>	<u>00 00</u>	CRC 校验
	设备地址	功能码	寄存器地址 00066	设置内容	
设备返回:	<u>01</u>	<u>05</u>	<u>00 41</u>	<u>00 00</u>	CRC 校验
	设备地址	功能码	寄存器地址 00066	设置内容	

6、06 功能码

用于写单个保存寄存器

举例:

3028C 模块地址为 01，设置模块地址为 2

主机发送:	<u>01</u>	<u>06</u>	<u>00 84</u>	<u>00 02</u>	CRC 校验
	设备地址	功能码	寄存器地址 40133	数据	
设备返回:	<u>01</u>	<u>06</u>	<u>00 84</u>	<u>00 02</u>	CRC 校验
	设备地址	功能码	寄存器地址 40133	数据	

7、15 (0x0F) 功能码

用于写多个 DO

举例:

3028C 模块地址为 01，设置 DO0 为未导通状态, DO1 和 DO2 为导通状态

主机发送:	<u>01</u>	<u>0F</u>	<u>00 41</u>	<u>00 03</u>	<u>01</u>	<u>06</u>	CRC 校验
	设备地址	功能码	起始地址 66	寄存器数量	字节数量	数据	
设备返回:	<u>01</u>	<u>0F</u>	<u>00 41</u>	<u>00 03</u>			CRC 校验
	设备地址	功能码	起始地址 66	寄存器数量			

8、16 (0x10) 功能码

用于写多个保持寄存器

举例:

3028C 模块地址为 01，设置模块地址为 2 和波特率为 9600，无校验

主机发送: 01 10 00 84 00 03 06 00 02 00 03 00 00
 CRC 校验

设备地址 功能码 寄存器地址 40133 寄存器数量 字节数量 数据
 模块地址: 2
 波特率: 9600
 校验位: 无

设备返回: 01 10 00 84 00 03 CRC 校验
 设备地址 功能码 寄存器地址 40133 寄存器数量

9、错误响应

如果地址和校验位都正确，但是命令中的寄存器地址不在 1.2 DAM-3028C 地址协议范围内，则设备返回错误指令。

其他错误情况无返回。

错误指令格式：设备地址+差错码（0x80+功能码）+异常码(0x02)+CRC 校验

举例：

3028C 模块地址为 01，错误地址为 40138

主机发送: 01 10 00 88 00 04 08 00 02 00 03 00 00
00 00 CRC 校验

设备地址 功能码 寄存器地址 40137 寄存器数量 字节数量 数据
 模块地址: 2
 波特率: 9600
 校验位: 无
 40138 地址

设备返回: 01 90 02 CRC 校验
 设备地址 差错码 异常码

2.4 出厂默认状态

模块地址: 1

波特率: 9600bps、8、1、N（无校验）

DI 模式: 普通 DI 模式

DO 模式: 普通 DO 模式

上电值: 0

安全值: 0

2.5 安装方式

DAM-3028C 系列模块可方便的安装在 DIN 导轨、面板上（如图 10），还可以将它们堆叠在一起（如图 11），方便用户使用。信号连接可以通过使用插入式螺丝端子，便于安装、更改和维护。




图 10




图 11

3 软件使用说明

3.1 上电及初始化

- 1) 供电：“+Vs”接电源正，“GND”接负，供电电源：+10V—+30V。
- 2) 通讯：通过 RS485 总线连接计算机。
- 3) 恢复出厂设置：短接 INIT*和 GND 然后上电直至指示灯闪烁,断开 INIT*和 GND 短接线，即恢复出厂默认状态。

3.2 连接高级软件

- 1) 连接好模块后上电，打开 DAM-3000M 高级软件（官网下载），点击相应的串口号，出现下面界面，设置通讯串口参数（出厂默认 9600 N 8 1,地址：1），点击搜索按钮。




图 12

- 2) 正常情况出现如下配置界面，若不出现模块信息则确认模块的串口参数及地址是否和设置的一致或者恢复出厂设置。




图 13

- 3) 单击搜索到的模块进入配置信息界面，可查看 DI 输入界面和 DO 输出界面，点击 **DI 模式/输出方式** 的下拉菜单，可选择 **输入/输出** 类型即完成配置，模块的 8 个通道可分别进行配置。




图 14

双击左侧的模块可以修改模块通讯参数，修改完成后点击“修改”，重新搜索模块成功后即完成模块重设置




图 15

- 4) 自动读取：勾选自动读取后，自动回读 DO 输出状态；
- 5) DI 共有 5 种输入采集模式（即 DI 输入，计数，低到高锁存，高到低锁存，频率）。在 DI 模式下拉菜单选择；各通道可独立设置不同的 DI 模式。




图 16

注：

① DI 输入功能：输入状态实时更改，输入低电平（0~+3V 或悬空）输入状态为绿色，输入高电平（+5V~+30V）输入状态为红色。反向信号为输入高电平（0~+3V 或 悬空）输入状态为红色，输入低电平（+5V~+30V）输入状态为绿色。



图 17

② 计数功能：计数频率为 0~450HZ，计数初值为开始计数值，如果计数初值为 10，那么计数值从 10 开始累加；如果不设置计数初值，计数值默认从 0 开始累加。计数值最大为 4294967295，超出后溢出标志显示为 1，并且超出值会从 0 开始累加。反向信号使能后计数规则相同。



图 18

③ 低到高锁存功能：当输入信号从低电平变为高电平，锁存状态变红，锁存状态可以清除。勾

选“反向信号”后输入信号高电平变为低电平时，锁存状态变红。




图 19

④ 高到低锁存功能：当输入信号从高电平变为低电平，锁存状态变红，锁存状态可以清除。勾选“反向信号”后输入信号低电平变为高电平时，锁存状态变红。



图 20

⑤ 频率功能：采集输入信号的频率，采集范围是 0~450HZ。



图 21

6) DO 共有 4 种输出模式（即 DO 立即输出，低到高延时输出，高到低延时输出，脉冲输出），可点击输出方式下拉菜单更改。各 DO 输出通道可单独配置不同的输出方式和参数。



图 22

注：

① 立即输出：更改输出状态，会立即输出相应状态。点击输出状态图标，输出状态为红色，输出为高电平；输出状态为绿色，输出为低电平。



图 23

② 低到高延时输出：设置延迟时间后改变输出状态，当输出为低电平到高电平时（即图标为绿色变为红色），输出信号的时间会按照设定的参数延长。

例：选择输出方式为“低到高延时输出”，设置延迟时间为 1s，当前状态为低电平，设置输出状态为高电平，1s 后模块输出高电平。



图 24

③ 高到低延时输出：设置延迟时间后改变输出状态，当输出为高电平到低电平时，输出时间会按照设定的参数延长。

例：设置输出方式为“高到低延时输出”设置延迟时间为 1s，当前状态为高电平，设置输出状态为低电平，1s 后模块输出低电平。




图 25

④ 脉冲输出：先设置输出参数，低电平宽度和高电平宽度（默认值均为 1000ms）。

a) 设置输出脉冲个数，点击开始，模块按照设置的频率输出脉冲；点击停止，正在进行的脉冲立即停止输出，并增加一个完整的脉冲输出。

b) 追加个数功能：设置追加的脉冲个数并点击开始，模块会按照顺序输出脉冲；点击停止，会立即中断输出。

c) 只点击 DO 状态图标，模块会按照设定的输出参数输出一个完整的脉冲。

d) 只点击脉冲输出停止键，模块会按照设定的输出参数输出一个完整的脉冲。




图 26

7) (可选) 安全通信参数设置，共两种安全模式，即超时后输出安全状态、超时后复位。

设置安全通信时间（设置为 0 时，安全通信不使能），设置安全通信模式为“超时后输出安全状态”，设置安全值，当通信中断的时间超过安全通信时间后，模块会输出相应的安全状态；当通信恢复后，上位机正常读取输出状态。（注：a)输出安全值模式下，如果要恢复正常通信，需将安全通信时间设置为 0，退出安全模式。b)安全值的设置为十六进制对应二进制的输出状态，高位对应后四路(DO4~DO7)通道状态，低位对应前四路(DO0~DO3)通道状态，对应关系见表一)

例：安全值设置为 01，当设置安全通信模式为“超时后输出安全状态”，安全通信时间使能，并且通信中断时间超过安全通信时间后，DO 输出状态是 DO0 通道为高电平，其余通道为低电平，即 1000 0000。




图 27

设置安全通信时间（设置为 0 时，安全通信不使能），设置安全通信模式为“超时时复位”，设置上电值，当通信中断的时间超过安全通信时间后，模块会输出相应的上电值，通信恢复后上位机正常读取输出状态。（注：上电值的设置为十六进制对应二进制的输出状态，高位对应后四路 (DO4~DO7)通道状态，低位对应前四路 (DO0~DO3) 通道状态，对应关系见表一）

例：上电值设置为 02，当设置安全通信模式为“超时时复位”，安全通信时间使能，并且通信中断时间超过安全通信时间后，DO 输出状态是 DO1 通道为高电平，其余通道为低电平，即 0100 0000。




图 28

表一：安全值/上电值与输出通道对应表

安全值/上电值	输出状态（对应低位 DO0~DO3）	安全值/上电值	输出状态（对应高位 DO4~DO7）
00	0000 0000	10	0001 0000
01	0000 0001	20	0010 0000
02	0000 0010	30	0011 0000
03	0000 0011	40	0100 0000
04	0000 0100	50	0101 0000
05	0000 0101	60	0110 0000
06	0000 0110	70	0111 0000
07	0000 0111	80	1000 0000
08	0000 1000	90	1001 0000
09	0000 1001	A0	1010 0000
0A	0000 1010	B0	1011 0000
0B	0000 1011	C0	1100 0000
0C	0000 1100	D0	1101 0000
0D	0000 1101	E0	1110 0000
0E	0000 1110	F0	1111 0000
0F	0000 1111		

- 8) (可选) 设置上电值后, 无论安全通信时间使能与否, 断电重新上电后, 模块都会按照对应的上电值输出; (注: 上电值的设置为十六进制对应二进制的输出状态, 高位对应后四路(DO4~DO7)通道状态, 低位对应前四路(DO0~DO3)通道状态, 对应关系见表一)

例: 设置上电值为 02, 断电重新上电后, 模块 DO 输出状态是 DO1 通道为高电平, 其余输出状态为低电平。




图 29

3.3 模块校准

模块出厂前已经校准, 如需校准必须返厂由专业人员进行校准, 任何非专业人士的校准都会引起数据采集异常。

■ 4 产品注意事项及保修


4.1 注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到产品DAM-3028C和产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮助用户解决问题。

在使用 DAM-3028C 时，应注意 DAM-3028C 正面的 IC 芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。

4.2 保修

DAM-3028C 自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费维修。



阿尔泰科技

服务热线：400-860-3335

网址：www.art-control.com