



用户手册

PN 688739

1998年8月 Rev.5, 1/01

© 1998 福禄克公司,所有权利保留。美国印刷 所有产品名称都为各自公司的商标.

有限保证和有限责任

每台福禄克的产品在正常使用和维护的情况下保证没有材料和工艺上的缺陷。产品的保证期为 一年,从发运 之日起计算。零件、产品修理和维护的保证期为 90 天。此项保证的对象仅为原始购 买者或者福禄克授权代理商的最终使用客户,并且不适用于保险丝、普通电池或者福禄克认为由于 意外的或不正常的工作或管理状况而错误使用、经过改动、疏忽管理、受到污染或损坏的产品。福 禄克保证软件将按照其功能技术指标牢靠地工作 90 天,并已经正确地记录在无缺陷的介质上。福禄 克不保证软件没有错误或工作中无中断。

福禄克授权代理商应当只将此种对新的和未使用过的产品的保证延伸到最终使用客户,但无权 代表福禄克做出更高的或不同的保证条件。只有从福禄克授权的销售渠道购买的产品或者当购买者 已经支付了适当的国际价格时才能获得这种保证支持。当从一个国家购买的产品送到另一个国家进 行修理时,福禄克保留向购买者开具修理/更换零件进口费用发票的权利。

福禄克的保证责任是有限的,对于在保证期之内退回到福禄克授权的维修中心的有缺陷的产品, 福禄克可以 择退还购买款项、免费修理或更换产品。

为获得保修,请与您最近的福禄克授权维修中心联系以得到返修授权信息。然后将该产品发送 到该维修中心,提供故障说明、并付邮资和保险费(FOB目的地)。福禄克不承担运输中损坏的风 险。保修之后,该产品将返还给购买者,并付运费(FOB目的地)。如果福禄克认定故障是由于疏 忽管理、错误使用、受到污染、经过改动、意外的或不正常的工作或管理状况,包括因超出产品规 定的额定值使用而引起的过电压故障,或者正常的磨损和机械部件的破损而引起,福禄克将提供估 计的修理费用并在得到授权之后才开始维修工作。修理之后,该产品将返还给购买者,并付运费。 购买者则将要支付修理费用和返程的运输费用(FOB发运点)。

这种保证是购买者唯一的和专有的补救方法,并且可代替所有其它的保证条件、表述或默许的 条款,包括但不限于任何默许的保证条件或者为某种特定目的的商品性或适应性。福禄克对于由于 任何理论原因引起的、任何特别的、间接的、意外的或后果性的损坏或丢失,包括数据丢失,都不 承担责任。

由于某些国家或者州不允许对默许保证条款的限制,不允许排斥或者限制意外的或后果性的损失,对这种保证的限制或排斥可能不适合于每一个购买者。如果本保证的任何条款被法院或其它的 决策主管裁判机构判定为无效或不可实施,则这种判定将不影响任何其它条款的有效性或可实施性。

> Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 U.S.A.

Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven The Netherlands

5/94

安全须知

5520A 校准器符合 IEC 1010-1(1992-1)关于电气测量,控制和实验室设备的要求;符合 ANSI/ISA-S82.01-1994 和 CAN/CSA-C22。2 No. 1010.1-92 的要求。本说明书包含有确保仪器 安全运行而必须遵守的信息,警告和安全条件。不按本说明书指定的条件操作会损坏仪器。

5520A 是按照 IEC 1010-1 安装类别 II 使用,不可以连接于大于额定 4800VA 的电路上。

警告信息指示会造成人员伤害或死亡的危险操作或条件。

注意信息指示会造成仪器损坏的操作或条件。

标注在仪器上的标志:

മ

警告 电击的危险,请参阅使用手册。

┣ 接地 机箱的接地端。

本注意 请参阅使用手册。手册中有正确使用此功能的信息。

交流电源

5520A 校准器应该工作于不高于 264V 有效值电压的交流电源,对地电压亦不得高于 264V。 为仪器安全工作,电源电缆中的连接地线的连线是必须的。

使用合适的保险丝

为防止危险,必须使用下列保险丝:

100V 和 120V 电源运行,使用 5A/250V 延迟型保险丝。(福禄克公司产品号 PN 109215) 220V 和 240V 电源运行,使用 2.5A/250V 延迟型保险丝。(福禄克公司产品号 PN 851931)

5520A 校准器接地

5520A 校准器采用的过压保护技术需要仪器可靠地接地。仪器的机箱必须通过电源电缆中的导线或者直接通过后面板上的 CHASSIS GROUND 接线柱接至大地。

使用正确的电源电缆

必须使用本国规定的电源电缆以及插头和插座。

使用处于完好状态的电源电缆。

请向符合资格的维修人员征询电源电缆和连接器的信息。

不可在有爆炸危险的环境工作

为避免爆炸,不可在有爆炸性气体的环境操作仪器。

检查绝缘级别

检查被测仪器(UUT)的绝缘级别,确保施加的电压未超过该仪器的绝缘级别。

不可在仪器工作时打开机盖

为避免人员伤害,在摘掉电源电缆前不可打开机盖。在机盖未安放好前不可开机。正规校 准时应保持机盖关闭。在维修手册中包含进入的程序和注意事项。只有合格的维修人员才可以 执行这些程序。

不可在保护功能可能受损的情况操作仪器

如果校准器有损坏或工作异常,保护功能可能受损。在这种情况下,不要操作仪器。 请向符合资格的维修人员征询所有正确操作校准器操作的信息。

日录

1

章		内容	页
	前言和	技术指标	1-1
	1 - 1	前言	1 - 3
	1-2	操作概述	1-4
	1-3	本地操作	1-4
	1-4	远地操作(RS-232)	1-4
	1 - 5	远地操作(IEEE-488)	1 - 5
	1-6	资料查询指南	1 - 5
	1 - 7	各种操作手册	1-6
	1-8	5520A 使用手册	1-6
	1-9	5520A 用户操作指南	1 - 7
	1-10	5520A 编程指南	1 - 7
	1-11	5520A 维修手册	1 - 7
	1 - 12	技术指标	1-8
	1-13	一般指标	1-9
	1-14	直流电压指标	1 - 10
	1-15	直流电流指标	1-11
	1-16	电阻指标	1 - 12
	1 - 17	交流电压(正弦波)指标	1-13
	1-18	交流电流(正弦波)指标	1 - 15
	1-19	电容指标	1 - 17
	1-20	温度校准(热电偶)指标	1-19
	1-21	温度校准(RTD)指标	1-20
	1-22	直流功率指标摘要	1-22
	1-23	交流功率(45-65Hz)指标摘要(PF=1)	1-23
	1-24	功率和双输出时的指标	1-24
	1 - 25	相位指标	1 - 25
	1-26	计算功率不确定度	1-26
	1-27	其它指标	1-27
	1-28	频率指标	1-27
	1-29	谐波指标(2次至50次谐波)	1 - 28
	1-30	交流电压(正弦波)扩展带宽指标	1-29
	1-31	交流电压(非正弦波)指标	1-30
	1-32	交流电压,直流偏置指标	1-31
	1-33	交流电压,矩形波特性	1 - 32
	1-34	交流电压,三角波特性(典型)	1 - 32
	1 - 35	交流电流(正弦波),扩展带宽指标	1 - 32
	1-36	交流电流, (非正弦波)指标	1-33

	1 - 37	交流电流,矩形波特性(典型)	1-33
	1-38	交流电流,三角波特性(典型)	1-33
2	操作准	备	2-1
	2-1	介绍	2-3
	2-2	开箱检查	2-3
	2-3	更换保险丝	2-3
	2-4	选择电源电压	2-4
	2-5	电源连接	2-4
	2-6	维修信息	2-6
	2-7	放置和机架安装	2-6
	2-8	散热	2-7
3	特性		3-1
	3-1	介绍	3-3
	3-2	前面板特性	3-3
	3-3	后面板特性	3-3
	3-4	软键菜单树	3-3
4	前面板	操作	4-1
	4-1	介绍	4-3
	4-2	启动校准器	4-3
	4-3	预热校准器	4-4
	4-4	软键的使用	4-4
	4-5	使用设置菜单	4-4
	4-6	使用仪器设置菜单	4-5
	4-7	实用功能菜单	4-6
	4-8	使用 EEPROM 格式化菜单	4-6
	4-9	校准器复位	4-7
	4-10	校准器的校零	4-7
	4-11	使用工作/预备模式	4-8
	4-12	校准器与 UUT 的连接	4-9
	4-13	推荐使用的电缆和连接器型号	4-9
	4-14	何时使用 EARTH 连接和 EXGRD 连接	4-9
	4-15	EARTH 连接	
	4-16	EXGRD 外屏蔽连接	
	4-17	四线连和二线连接法	4-10
	4-18	电缆连接方法	4-10
	4-19	波形的有效值与峰峰值	4-11
	4-20	自动量程与锁定量程	4-16
	4-21	设置输出	4-17

4-22	设置直流电压输出	4-18
4-23	设置交流电压输出	4–19
4-24	设置直流电流输出	4-21
4-25	设置交流电流输出	4-22
4-26	设置直流功率输出	4-24
4-27	设置交流功率输出	4-25
4-28	设置双直流电压输出	4-28
4-29	设置双交流电压输出	4-30
4-30	设置电阻输出	32
4-31	设置电容输出	4-33
4-32	设置温度模拟(热电偶)	4-35
4-33	设置温度模拟 (RTD)	4-37
4-34	测量热电偶温度	4-39
4-35	波形的种类	4-40
4-36	正弦波	4-41
4-37	三角波	4-41
4-38	矩形波	4-41
4-39	截断正弦波	4-42
4-40	设置谐波	4-42
4-41	调节相位	4-43
4-42	输入相位角	4-44
4-43	输入功率因数	4-45
4-44	输入直流偏置	4-46
4-45	修改输出设置值及计算误差	4-49
4-46	修改输出设置值	4-49
4-47	显示 UUT 测量误差	4–50
4-48	使用乘 10 键和除 10 键	4–50
4-49	设置输出限制值	4–50
4-50	设置电压、电流限制值	4-51
4-51	测量压力	
4-52	用 10MHz IN/OUT 同步校准器	
4-53	使用 10MHz 外部时钟	
4-54	并联 5520A 输出更大电流	
4-55	三相功率校准	
4-56	应用示例	4-52
4-57	校准 80 系列的手持式多用表	4-52
4-58	电缆	4-52
4-59	EARTH 地的连接	4-52
4-60	测试仪表	4-53
4-61	校准仪表	4-57
4-62	测试 41 型功率谐波分析仪	4-58

4-63	测试 W、VA、VAR 性能	4-60
4-64	测试谐波电压性能	4-61
4-65	测试谐波电流性能	4-61
4-66	校准 Fluke 51 温度计	4-62
4-67	测试温度计	4-63
4-68	校准温度计	4-63

5

远地操作(中文略,请参阅英文说明书)

5-1	介绍
5-2	为远地控制设置 IEEE-488 接口
5-3	IEEE-488 接口的设置步骤
5-4	测试 IEEE-488 接口
5-5	为远地控制设置 RS-232 主机接口
5-6	RS-232 主机接口设置步骤
5-7	测试 RS-232 主机接口
5-8	使用 Terminal 来测试 RS-232 主机接口
5-9	使用 Visual Basic 来测试 RS-232 主机接口
5-10	为远地控制设置 RS-232 UUT 接口
5-11	RS-232 UUT 接口的设置步骤
5-12	通过 RS-232 主机接口测试 RS-232 UUT 接口
5-13	使用终端来测试 RS-232 UUT 接口
5-14	使用 Visual Basic 来测试 RS-232 UUT 接口
5-15	通过 IEEE-488 接口测试 RS-232 UUT 接口
5-16	在远地操作和本地操作之间切换
5-17	本地状态
5-18	锁定的本地状态
5-19	远地状态
5-20	锁定的远地状态
5-21	RS-232 接口概览
5-22	IEEE-488 接口概览
5-23	使用程控命令
5-24	命令的类型
5-25	与装置有关的命令
5-26	通令
5-27	查询命令
5-28	接口消息(IEEE-488)
5-29	复合命令
5-30	耦合的命令
5-31	重叠的命令
5-32	顺序命令
5-33	需要打开校准开关的命令

5-34	只供 RS-232 接口使用的命令
5-35	只供 IEEE-488 接口使用的命令
5-36	命令语法
5-37	参量语法规则
5-38	额外的空格或制表字符
5-39	结束符
5-40	收到字符的处理
5-41	响应消息语法
5-42	检查 5520A 的状态
5-43	串行点名状态字节 (STB)
5-44	服务请求(SRQ)线
5-45	服务请求开启寄存器(SRE)
5-46	STB 和 SRE 的编程
5-47	事件状态寄存器 (ESR)
5-48	事件状态开启寄存器(ESE)
5-49	ESR 和 ESE 的比特分配
5-50	ESR 和 ESE 的编程
5-51	仪器状态寄存器 (ISR)
5-52	仪器状态改变寄存器
5-53	仪器状态改变开启寄存器
5-54	ISR、ISCR 和 ISCE 的比特分配
5-55	ISR、ISCR 和 ISCE 的编程
5-56	输出排队
5-57	出错排队
5-58	远地编程举例
5-59	为校准器编程的指导原则
5-60	编写 SRQ 和出错处理程序
5-61	通过 IEEE-488 总线检定仪表
5-62	通过 RS-232 UUT 串口检定仪表
5-63	使用 *OPC? 、*OPC 和*WAI
5-64	进行热电偶测量
5-65	测量压力
5-66	使用 UUT 的 RS-232 接口控制仪器
5-67	输入缓冲器的操作

6

- 远地命令(中文略,请参阅英文说明书)
- 6-1 介绍
- 6-2 按功能排列的命令摘要
- 6-14 命令集

7	维护		7-1
	7-1	介绍	7-3
	7-2	更换电源保险丝	7-3
	7-3	清洗空气过滤器	7-4
	7-4	一般性清洁工作	7-6
	7-5	性能测试	7-6
8	示波器	器校准选件	8-1
8	5520A	-SC600 示波器校准	8-3
	8-1	介绍	8-5
	8-2	SC600 示波器选件技术指标	8-5
	8-3	电压功能指标	8-6
	8-4	快沿功能指标	8-7
	8-5	稳幅正弦波指标	8-8
	8-6	时标功能指标	8-9
	8-7	波形发生器指标	8-9
	8-8	脉冲发生器指标	8-10
	8-9	脉冲功能的触发信号指标	8-11
	8-10	时标功能的触发信号指标	8-11
	8-11	快沿功能的触发信号指标	8-11
	8-12	方波电压功能的触发信号指标	8-11
	8-13	触发信号指标	8-11
	8-14	示波器输入电阻测量指标	8-12
	8-15	示波器输入电容测量指标	8-12
	8-16	示波器过载保护测量指标	8-12
	8-17	示波器的连接	8-13
	8-18	启动 SC600 示波器校准选件	8-13
	8-19	输出信号	8-14
	8-20	调节输出信号	8-14
	8-21	键入数值	8-14
	8-22	使用旋轮调节数值	8-15
	8-23	使用乘 10 和除 10 键	8-15
	8-24	示波器选件复位	8-15
	8-25	校准示波器的电压幅度	8-16
	8-26	电压功能	8-16
	8-27	V/DIV 菜单	8-17
	8-28	设置电压幅度的快捷方法	8-17
	8-29	示波器的幅度校准步骤	8-18
	8-30	校准示波器的脉冲和频率响应	8-19
	8-31	快沿功能	8-19
	8-32	示波器脉冲响应的校准步骤	8-20

8-33	用隧道二级管脉冲器校准示波器脉冲响应	8-21
8-34	稳幅正弦波功能	8-21
8-35	设置频率和电压的快捷方法	8-22
8-36	MORE OPTIONS(其他选件)菜单	8-23
8-37	在一个频率范围扫描	8-24
8-38	示波器频率响应的校准步骤	8-24
8-39	校准示波器的时基	8-26
8-40	时标功能	8-26
8-41	示波器时基的校准步骤	8-27
8-42	测试 SC600 的触发	8-28
8-43	测试视频触发	8-30
8-44	测试脉冲取样	8-31
8-45	测试输入电阻和电容	8-32
8-46	测试输入电阻	8-32
8-47	测试输入电容	8-33
8-48	示波器过载保护测试	8-33
8-49	程控命令和查询摘要 (以下略)	8-34
8-50	一般命令	8-35
8-51	快沿功能命令	8-38
8-52	时标功能命令	8-38
8-53	视频功能命令	8-38
8-54	过载保护功能	8-39
8-56	阻抗/电容功能命令	8-40
8-56	性能检定表	8-41
8-57	直流电压的检定	8-41
8-58	交流电压幅度的检定	8-42
8-59	交流电压频率的检定	8-42
8-60	波形发生器功能的检定: 1MΩ负载	8-43
8-61	波形发生器功能的检定: 50Ω负载	8-44
8-62	稳幅正弦波功能的检定:幅度	8-45
8-63	稳幅正弦波功能的检定:频率	8-45
8-64	稳幅正弦波功能的检定: 谐波	8-46
8-65	稳幅正弦波功能的检定:平坦度	8-47
8-66	快沿功能的检定: 幅度	8-53
8-67	快沿功能的检定:频率	8-53
8-68	快沿功能的检定: 占空比	8-53
8-69	快沿功能的检定: 上升时间	8-54
8-70	隧道二极关脉冲器检定	8-54
8-71	时标发生器功能的检定	8-55
8-72	脉冲发生器检定:周期	8-55
8-73	脉冲发生器检定:脉冲宽度	8-55

5520A-SC30	0 示波器校准选供	牛(中文略,	请参阅英文说明书)	8-57
8-75	输入阻抗检定:	电容		8-56
8-74	输入阻抗检定:	电阻		8-56

8 5520A-SC300 示波器校准选件(中文略,请参阅英文说明书)

选件和附件		9-1
9-1	介绍	9-3
9-2	机架安装套件	9-3
9-3	IEEE-488 接口电缆	9-3
9-4	RS-232 空调制解调电缆	9-4
9-5	RS-232 调制解调电缆	9-4
9-6	5520A/LEADS	9-4

附录

9

APPENDIX-1

А	词汇表	A-1
В	ASCII 和 IEEE-488 总线编码	B-1
С	销售和维修中心	C-1
D	Ziatech ZT-1444A 跳线和 DIP 开关的位置	D-1
Е	RS-232/ IEEE-488 电缆和连接器	E-1
F	设计 Visual Basic 测试程序	F-1
G	出错信息	G-1



第-	−章	前言和技术指标	
	内容		页
1	前言和	技术指标	1-1
	1-1	前言	1-3
	1-2	操作概述	1-4
	1-3	本地操作	1-4
	1-4	远地操作(RS-232)	1-4
	1 - 5	远地操作(IEEE-488)	1-5
	1-6	资料查询指南	1-5
	1 - 7	各种操作手册	1-6
	1-8	5520A 使用手册	1-6
	1-9	5520A 用户操作指南	1 - 7
	1-10	5520A 编程指南	1 - 7
	1-11	5520A 维修手册	1 - 7
	1 - 12	技术指标	1-8
	1-13	一般指标	1 - 9
	1-14	直流电压指标	1-10
	1 - 15	直流电流指标	1-11
	1-16	电阻指标	1-12
	1 - 17	交流电压(正弦波)指标	1-13
	1-18	交流电流(正弦波)指标	1-15
	1–19	电容指标	1 - 17
	1-20	温度校准(热电偶)指标	1-19
	1-21	温度校准(RTD)指标	1-20
	1-22	直流功率指标摘要	1-22
	1-23	交流功率(45-65Hz)指标摘要(PF=1)	1-23
	1-24	功率和双输出时的指标	1-24
	1 - 25	相位指标	1-25
	1-26	计算功率不确定度	1-26
	1-27	其它指标	1-27
	1-28	频率指标	1-27
	1-29	谐波指标(2次至50次谐波)	1-28
	1-30	交流电压(正弦波)扩展带宽指标	1-29
	1-31	交流电压(非正弦波)指标	1-30
	1-32	交流电压, 直流偏置指标	1-31
	1-33	交流电压,矩形波特性	1-32
	1-34	交流电压,三角波特性(典型)	1-32
	1 - 35	交流电流(正弦波),扩展带宽指标	1-32
	1-36	交流电流, (非正弦波)指标	1-33
	1 - 37	交流电流,矩形波特性(典型)	1-33
	1 - 38	交流电流,三角波特性(典型)	1-33

1-1 介绍

Fluke 公司 5520A 型多产品校准器(图 1-1)是校准多种电子测量仪器的精密仪器。使用 5520A 型多产品校准器,可以校准各种测量交直流电压、交直流电流、交直流功率、电阻、电容和 温度的精密仪表。如果选用 Fluke 700 系列压力模块,可以显示压力测量值。如果选用 SC600 示波 器选件或 SC300 示波器选件还可以校准模拟示波器或数字示波器。本章将提供 5520A 校准器的技术 指标(示波器校准选件的技术指标将在第8章提供)。

警告:

如果不遵守本手册或 Fluke 公司提供的的操作方法,会损坏校准器的保护功能。

5520A 型多产品校准器是完全程控的精密校准源,可提供以下输出:

- 直流电压 0V--±1000V
- 交流电压 1mV--1000V (10Hz--500kHz)
- 交流电流 29µA--±20.5A (10Hz--10kHz)
- 直流电流 0--±20.5A
- 电阻值从短路~1100MΩ
- 电容值 190PF—110mF
- 八种类型的热电阻温度(RTD)模拟输出
- 十一种类型的热电偶模拟输出

5520A 型多产品校准器具有如下特性:

- 自动计算仪表误差。
- 各种功能均可用乘 10 键和除 10 键方便地将输出改变为预定的十进值。
- 能够阻止无效数字输入的程控输入限制。



[图 1-1, 5520A 型多产品校准器]

- 同时输出电压和电流,其乘积达到 20.9k₩。
- 使用 Fluke 700 系列压力模块测量压力
- 10MHz 参考输入/参考输出,可用于输入高精度的 10MHz 的参考时钟使 5520A 获得更高的频率准确度;或者用来使一个或多个 5520A 与主 5520A 同步。
- 同时输出双路电压。
- 扩展带宽模式可输出多种波形,最低到 0.01 Hz,正弦波最高可达 2 MHz。
- 可变相位信号输出。
- 标准 IEEE-488 (GPIB) 接口, 符合 ANSI/IEEE488.1-1987 和 IEEE-488.2-1987.
- EIA标准 RS-232 串行数据用来打印、显示、和传送内部存储的校准常数,或远地控制 5520A。
- 传送 RS-232 串行数据至被测仪器,实现远地通讯。

1-2 操作概述:

5520A 型多产品校准器可以本地模式在前面板操作,也可以通过 RS-232 或 IEEE--488 接口进行远程控制。在远地操作的情况下,有几种现成的软件选件可以使 5520A 的操作满足各种类型的校准要求。

1-3 本地操作:

典型的本地操作包括连接校准器和被测仪器,然后按动前面板键盘,使校准器处于所希望的输出模式。前面板布局方便于从左至右手动操作。使用乘 10 键和除 10 键通过单键操作可以很容易地增加或减少输出值。按动两个按键您还可以观察 5520A 校准器的技术指标。带背光的液晶显示可以在不同视角和不同光线下方便地读取。按键采用彩色数码,并有良好的触觉特性。

1-4 远地操作(RS-232)

5520A的后面板上有两个 RS-232 串行数据口: SERIAL 1 FROM HOST 和 SERIAL 2 TO UUT (见图 1-2)。两个口各有其专门的用处一分别在操作时进行串行数据通讯以及在 5520A 的校准程序中用于 控制 5520A。有关远地操作的详细情况,请见第5章。

SERIAL 1 FROM HOST 串行数据口把一台主机终端或个人计算机和 5520A 连接起来。您可以选择 几种方法来向 5520A 发送命令:可以从一台终端输入命令(例如,使用 PC 机 Windows 的终端附件来 发送);可以使用 BASIC 语言编写自己的程序;或者还可以运行基于 Windows 的软件包,如 5520/CAL 或 MET/CAL。5520/CAL 软件包括了 200 多个示例测试程序,覆盖了范围宽广的各种 5520A 可以校准 的测试仪器(见第6章关于 RS-232 命令的讨论)。

SERIAL 2 TO UUT 串行数据口通过 5520A 把 UUT 和 PC 机或者终端连接起来(见图 1-2)。这种 "穿越式"结构使得我们不需要使用 PC 机或终端上的两个 COM 口。有四条命令专门用来控制 SERIAL 2 TO UUT 串行数据口的工作。见第6章关于 UUT_*命令的讨论。

1-5 远地操作(IEEE-488)

5520A 后面板上的 IEEE-488 接口是一个全部可程控的并行接口总线,满足 IEEE-488.1 标准和 IEEE-488.2 补充标准。在一个仪器控制器的远地控制下,5520A 校准器完全按"讲者/听者"的方式 工作。您可以使用 IEEE-488 命令集编写自己的程序,或者运行基于 Windows 的 MET/CAL 软件包。(见 第 6 章关于 IEEE-488 操作命令的讨论)。



[图 1-2, RS-232 远地控制连接图]

1-6 资料查询指南:

若想找出有关 5520A 型多产品校准器的安装和操作的特定信息,参阅下列各项:

- 开箱检查和设置: 第二章, "操作准备"
- 安装和机架装配: 第二章, "操作准备"和机架装配套件说明
- 交流电源和接口电缆: 第二章, "操作准备"
- 控制、指示器和显示: 第三章, "特性"
- 前面板操作: 第四章, "前面板操作"
- 与被测仪器(UUT)的连接: 第四章, "前面板操作"
- 远地操作(IEEE-488 或串行接口): 第五章"远地操作"
- 校准示波器: 第8章"示波器校准选件"
- 5520A 型多产品校准器的附件: 第九章, "附件"
- 仪器技术指标: 第一章, "介绍和技术指标"

1-7 各种操作手册:

5520A 型多产品校准器的全套手册为操作员、维修技术人员提供了完整的信息,它包括:

- 5520A 型多产品校准器使用手册 (PN688739)
- 5520A 型多产品校准器操作英文参考指南(PN688754)
- 5520A 型多产品校准器操作中文参考指南(PN688777)
- 5520A 型多产品校准器远地编程指南 (PN688744)
- 5520A 维修手册 (PN688747)

除 5520A 维修手册为选件外,上述各种手册都随机发送。参考指南包装在这本 5520A 使用手册 之内。如需更多的手册或参考指南,请根据相应的 PN 号码单独订购。订购方法请参阅福禄克公司的 产品目录或向福禄克公司的销售代表机构查询。

1-8 5520A 校准器使用手册

5520A 型多产品校准器使用手册提供了校准器安装、前面板操作和远程操作的完整信息,同时还 提供了校准术语、技术指标、出错码信息。

5520A 型多产品校准器使用手册包括以下内容:

- 安装
- 操作控制和特性,包括前面板操作。
- 远地操作(IEEE-488 总线或串行接口远地控制)
- 串行口操作(打印、显示或传送数据,以及对串行口远地控制进行设置)
- 使用维护,包括 5520A 检定程序和校准方法。
- 示波器校准选件
- 附件

• 5520A 型多产品校准器使用手册还包括两本衣袋大小的参考指南小册子,一本叙述的是前面板操作,另一本叙述的是远控编程。

1-9 5520A 校准器操作参考指南

5520A 型多产品校准器操作参考指南包括操作命令的摘要和前(后)面板特性的参考。此参考 《指南》(中文版和英文版)包含在本手册

1-10 5520A 远地编程参考指南

5520A 远地编程参考指南包括了远地命令的摘要和参考信息摘要。在使用状态字节和有关的寄存器来决定系统的状态时,这些参考信息是非常有用的。此参考指南也包含在本手册中。

1-11 5520A 校准器维修手册

5520A 维修手册可以通过您当地的福禄克公司销售或维修代表订购。 《5520A 维修手册》包括:工作原理、性能测试、维护和校准的信息。 下面将详细说明 5520A 型多产品校准器的技术指标。若要达到所有技术指标,必须预热 30 分钟 或两倍以上的停机时间(例如: 5520A 校准器已停机 5 分钟,则需再预热 10 分钟)。

所有的技术指标都适用于所标出的温度和时间周期。当温度超出 tcal±5℃范围时(tcal 是 5520A 校准器校准时的环境温度),应加上温度系数的影响。

这些技术指标还要求必须确保 5520A 校准器每 7 天或环境温度变化超过 5℃时校零一次。最严格的电阻指标要求每 12 小时并在±5℃范围内有效(参阅第 4 章中"校准器的校零")。

本章还附有交流电压、交流电流的扩展技术指标。图 1-3 示出 5520A 型多产品校准器的外形尺 寸。



[图 1-3,5520A 型多产品校准器的外形尺寸]

预热时间	预热后的两倍停机时间或最长 30 分钟。
建立时间	除非另外说明,所有功能量程均不大于5秒
标准接口	IEEE—488(GPIB), RS—232
温度性能	工作环境: 0℃-50℃
	校准环境(Tcal): 15℃-35℃
	存贮环境: -20℃-70℃
温度系数	温度超出 Tcal±5℃时,在0℃40℃范围,每摄氏度温度系数按1年技术指标的10%
	计算;在40℃以上,每摄氏度温度系数按1年技术指标的15%计算。
相对湿度	工作时: <80%(30℃以下), <70%(40℃以下), <40%(50 ℃以下)
	存贮时: <95%(不结露)
海拔高度	工作时: 最高 3050m(10,000ft)
	存贮时: 最高 12200m(40,000ft)
安全性	符合 IEC1010-1(1992-1); ANSI/ISA-S82.01-1994;CAN/CSA-C22.2 NO.1010.1-92 标
	准
模拟低端隔离	20V
电磁兼容性	符合 EN 61326-1/1997,Class A(EMC); 在电磁场大于 0.4V/m 的条件下,热电偶模
	拟输出值或测量值指标未定义。
电源	电源电压(可选): 100V, 120V, 220V, 240V
	电源频率: 47-63Hz
	允许变化: 电源电压设置值的±10%
功耗	600VA
体积	5520A 校准器: 高 17.8cm 加 1.5cm 支脚,宽 43.2cm(标准机架宽度)长 47.3cm
重量	5520A 校准器: 22 公斤

量程	绝对不确定度 tcal±5℃		稳定性	分辨力	最大负荷			
	± (ppm	输出+μV)	24 小时,±1℃	μV	[1]			
	90天	1年	土(ppm 输出+µ V)					
0-329.9999mV	15+1	20+1	3 + 1	0.1	50 Ω (输出电阻)			
0-3.299999V	9+2	11+2	2+1.5	1	10mA			
0-32.99999V	10+15	12+15	2+10	10	10 mA			
30-329.9999V	15+150	18+150	2.5+100	100	5 mA			
100-1020. 000V	15+1500	18+1500	3+300	1000	5 mA			
		AUX 端输出(仅适用双电压模式)[2]					
0-329.999mV	300+350	400+350	30+100	1	5mA			
0. 33–3. 3V	300+350	400+350	30+100	10	5 mA			
	热	电偶模拟和以 10µ	uV/℃及 1mV/℃ 测量方式	t [3]				
0-329.9999mV	40+3	50+3	5+2	0.1	10 Ω (输出电阻)			
[1] 不提供远地	[1] 不提供远地取样,输出大于或等于 0.33V 时,输出电阻小于 5mΩ;辅助端输出电阻小于 1Ω;热电偶模							
拟端输出电	阻 10Ω±1Ω。							
[2] 提供双通道	直流电压输出。	0						
[3] 在电磁场大	王 0.4V/m 地区	使用时, 执由偶;	模拟输出值或测量值的指	标未定义。				

[3] 在电磁场大于 0.4V/m 地区使用时, 热电偶模拟输出值或测量值的指标未定义。

量程	噪声			
	带宽 0.1-10Hz	带宽 10-10kHz		
	峰−峰值	有效值		
	±(ppm 输出+ 本底)			
0-329. 9999mV	$0+1\mu$ V	6µV		
0-3.299999V	0+10µV	60µV		
0-32.99999V	0+100µV	600 µ V		
30-329. 9999V	10+1mV	20mV		
100-1020.00V	10+5mV	20mV		
	辅助端输出(仅适用双电压模式)[1]		
0-329. 9999mV	$0+5\mu$ V	20µV		
0. 33–3. 3V	0+20µV	200µV		
3.3V-7V	0+100µV	1000µV		
[1]:提供直流电压双通道输出				

1-15 直流电流技术指标

量程	绝对不确	分辨力	顺从电压	最大感性负荷				
	土(ppm 输出+μA)							
	90 天	1年						
0-329.999 µA	120+0.03	150+0.02	1 nA	10V				
0-3.29999 mA	80+0. 03µA	100+0.03	0.01 µA	10V				
0-32.9999 mA	80+0.2	100+0.2	0. 1µA	7V				
0-329.999 mA	80+2	100+2	1 µ A	7V				
0-1.09999A	160+40[1]	200+40[1]	10 µ A	6V	400 µH			
1.1-2.99999A	300+40[1]	380+40[1]	100µA	6V				
0-10.99999A	380+330[1]	500+330[1]	100µA	4V				
(20A 量程)								
11A-20. 5A	800+750	1000+750	100µA	4V				
[2]								
[1] 在电流>10A 自	[1] 在电流>10A 的 30 秒内,本底噪声翻倍。							
[2] 电流有效周期	月: <11A 时, 电流运	连续输出。>11A 时,见图	1-4。在每小时	期间,输出时	寸间为 60-T-I。			
其中,T 为室	[温(大约 23℃),	I 为输出电流安培值。						

	噪声			
量程	带宽	带宽		
	0.1-10kHz	10-10kHz		
	峰-峰值	有效值		
0-329.999 µA	2nA	20nA		
0-3.29999 mA	20nA	200nA		
0-32.9999 mA	200 nA	2.0µ A		
0-329.999 mA	2000 nA	20µA		
0-2.19999A	20µA	1mA		
0-11A	200 µ A	10mA		



[图 1-4, 允许输出 11A 以上电流的时间]

1-16 电阻技术指标

量程	绝对不确定度, tca1±5℃ 土(ppm 输出+本底)[2]				分辨力	允许电流
[1]	ppi	n 输出	本底 Ω		Ω	[4]
	90天	1年	<u>12</u> 小时 ±1℃	7天±5℃		
0-10. 9999 Ω	35	40	0.001	0.01	0.0001	1-125mA
11–32 . 9999 Ω	25	30	0.0015	0.015	0.0001	1-125 mA
33–109. 9999 Ω	22	28	0.0014	0.015	0.0001	1-70 mA
110–329 . 9999 Ω	22	28	0.002	0.02	0.0001	1-40 mA
330 Ω –1. 099999k Ω	22	28	0.002	0.02	0.001	1-18 mA
1.1-3.299999 kΩ	22	28	0.02	0.2	0.001	100µA-5 mA
3. 3–10. 999999 kΩ	22	28	0. 02	0.1	0. 01	100µA-1.8 mA
11–32. 99999 kΩ	22	28	0.2	1	0.01	10µA-0.5 mA
33–109. 9999 kΩ	22	28	0.2	1	0.1	10µA-0.18 mA
110-329.9999 kΩ	25	32	2	10	0.1	1µA-0.05 mA
330k Ω –1. 099999M Ω	25	32	2	10	1	1µA-0.018 mA
1.1-3.299999 MΩ	40	60	30	150	1	250nA-5 μ A
3.3-10.99999 MΩ	110	130	50	250	10	25 nA-1.8 μ A
11-32.99999 MΩ	200	250	2500	2500	10	25 nA-0.5 μ A
33-109.9999 MΩ	400	500	3000	3000	100	25 nA-180nA
110-329. 9999M Ω	2500	3000	10000	100000	1000	2.5 nA-50nA
330-1100M Ω	12000	15000	500000	500000	10000	1 nA-13 nA

[1] 0-330MΩ连续可调。

[2] 仅适用于 COM OFF,四线补偿模式。 在二线和二线补偿模式,本底附加数值将增加 5μV/Idrive,其中 Idrive 为 激励电流。例如:在二线模式,用 250μA 电流激励测试 1kΩ时,本底不确定度为 0.02 Ω+5μV/250μA=0.022Ω。在 二线补偿模式时的最大无附加误差的引线电阻为 5Ω。

[3] 若校准器在 8 小时内校零一次(欧姆零或仪器零)且温度在校零环境温度的±1℃之内时,本底 附加数值将改善到
 0.006 Ω (0-10.99 量程)或 0.01 Ω (11-329.999 Ω 量程)。

[4] 若电流低于所示之值,则本底附加误差按如下公式计算: Floor (new) =Floor (old) ×Imin/IactuAl,例如:用 50 μA
 电流激励测试100Ω时,本底不确定度为0.0015Ω×1 mA/50 μA=0.03Ω。



1-17 交流电压(正弦波)技术指标

		绝对不确定	芰, tcal±5℃			最大失真和噪声
量程	频率	土(ppm 特	俞出+μV)	分辨力	最大负荷	10Hz – 5MHz
		90天	1年			±(% 输出+本底)
1. 0	10-45Hz	600+6	800+6	1 μV		0.15+90µV
32. 999mV	45-10kHz	120+6	150+6			0. 035+90µV
	10-20kHz	160+6	200+6		50 Ω	0.06+90µV
	20-50 kHz	800+6	1000+6			0.15+90µV
	50-100 kHz	3000+12	3500+12			0.25+90µV
	100-500 kHz	6000+50	8000+50			0.3+90µV
33	10-45Hz	250+8	300+8	1 µV		0.15+90µV
329. 999mV	45-10kHz	110+8	130+8			0. 035+90µV
	10-20kHz	120+8	150+8		50 Ω	0.06+90µV
	20-50 kHz	300+8	350+8			0.15+90µV
	50–100 kHz	600+32	800+32	_		0.20+90µV
	100-500 kHz	1600+70	2000+70			0.20+90µV
0. 33	10-45Hz	250+50	300+50	10 µV		0.15+200µV
3. 29999V	45-10kHz	100+25	120+25			0.035+200µV
	10-20kHz	160+50	190+50		10 mA	0.06+200µV
	20-50 kHz	250+50	300+50	_		0.15+200µV
	50–100 kHz	550+125	700+125	_		0.20+200µV
	100-500 kHz	2000+600	2400+600			0.20+200µV
3. 3—	10-45Hz	250+650	300+650	100 µV		0.15+2mV
32. 9999V	45-10kHz	125+200	120+25			0.035+2mV
	10-20kHz	220+600	240+600		10 mA	0.06+2mV
	20-50 kHz	300+600	350+600			0.15+2mV
	50-100 kHz	750+1600	900+1600			0.20+2mV
33	45-1kHz	150+200	190+2000	1 mV	5 mA,	0.15+10mV
329. 999V	1–10kHz	160+6000	200+6000		45-65Hz 时	0.05+10mV
	10-20kHz	220+6000	250+6000		为 20 mA	0.6+10mV
	20-50 kHz	240+6000	300+6000	_		0.8+10mV
	50–100 kHz	1600+50000	2000+50000			1.0+10mV
330—	45–1kHz	250+10000	300+10000	10 mV	2 mA;	0.15+10mV
1020V	1-5kHz	200+10000	250+10000		45-65Hzs 时	0.05+10mV
	5–10kHz	250+10000	300+10000		为6 mA	0.6+10mV

AUX 端输出(仅适用于双输出模式)[2]							
		绝对不确定	更, tcal±5℃			最大失真和噪声	
量程	频率	土(% 输	1出+μ٧)	分辨力	最大负荷	10Hz — 5MHz	
		90 天	1年			土(% 输出+本底)	
10	10-20Hz	0.15+370	0.2+370	1 μV	5 mA	0. 2+200µV	
329. 999mV	20-45Hz	0.08+370	0.1+370			0.06+200µV	
	45Hz-1kHz	0.08+370	0.1+370			0.08+200µV	
	1-5 kHz	0.15+450	0.2+450			0.3+200µV	
	5-10 kHz	0. 3+450	0.4+450			0.6+200µV	
	10-30 kHz	4. 0+900	5. 0+900			1+200µV	
0. 33	10-20Hz	0.15+450	0.2+450	10 µV	5 mA	0. 2+200µV	
3. 29999V	20-45Hz	0.08+450	0.1+450			0.06+200µV	
	45Hz-1kHz	0.07+450	0.09+450]		0.08+200µV	
	1-5 kHz	0.15+1400	0.2+1400			0. 3+200µV	
	5-10 kHz	0.3+1400	0.4+1400			0.6+200µV	
	10-30 kHz	4.0+2800	5.0+2800	1		1+200µV	
3. 3—5V	10-20Hz	0.15+450	0.2+450	100 µV	5 mA	0. 2+200µV	
	20-45Hz	0.08+450	0.1+450			0.06+200µV	
	45Hz-1kHz	0.07+450	0.09+450			0.08+200µV	
	1-5 kHz	0.15+1400	0.2+1400			0. 3+200µV	
	5-10 kHz	0.3+1400	0. 4+1400]		0.6+200µV	
[1]不提供远 最大负载	—— 地取样, 输出大于或 载电容 500PF。	 ,等于 0. 33V 时,输出	电阻小于 5mΩ, 辅	封助端输出电 图	且小于 1 Ω 。在:	最大负载电流限制之内,	

[2] 双路电压输出时,最高频率 30kHz。

1-18 交流电流(正弦波)技术指

LCOM off									
		绝对不确定	定度,tcal±5℃	顺从电压引起	最大失真和噪声	最大感性			
量程	频率	± (%	土(%输出+uA)		10Hz - 5MHz	负荷			
		90 天	1年	± µ A/V	土(% 输出+本底)	μН			
29. 00—	10-20Hz	0.16+0.1	0.2+1	0.05	0. 15+0. 5µA	200			
329. 99µA	20-45Hz	0.12+0.1	0.15+0.1	0.05	0. 1+0. 5μA				
	45–1kHz	0.1+0.1	0.125+0.1	0.05	0. 05+0. 5µA				
	1-5kHz	0.25+0.15	0.30+0.15	1.5	1. 0+0. 5μA				
	5-10kHz	0.6+0.2	0.8+0.2	1.5	1. 0+0. 5μA				
	10-30kHz	0.6+0.2	0.8+0.2	1.5	1. 2+0. 5μA				
0. 33	10-20Hz	0.16+0.15	0.2+15	0.05	0. 15+1. 5µA	200			
3. 2999mA	20-45Hz	0.1+0.15	0.125+0.1	0.05	0. 06+1. 5µA				
	45–1kHz	0.08+0.15	0.1+0.15	0.05	0. 02+1. 5µA				
	1-5kHz	0.16+0.2	0.2+0.2	1.5	0. 5+1. 5μA				
	5-10kHz	0.4+0.3	0.5+0.3	1.5	1. 0+1. 5μA				
	10-30kHz	0.8+0.6	1.0+0.6	10	1. 2+1. 5μA				
3. 3	10-20Hz	0.15+2	0.18+2	0.05	0. 15+5µA	50			
32. 999mA	20-45Hz	0.075+2	0.09+2	0.05	0. 05+5µA				
	45–1kHz	0.035+2	0.04+2	0.05	0. 07+5µA				
	1-5kHz	0.065+2	0.08+2	1.5	0. 3+5µA				
	5-10kHz	0.16+3	0.2+3	1.5	0. 7+5µA				
	10-30kHz	0.32+4	0.4+4	10	1. 0+5µA				
33	10-20Hz	0.15+20	0.18+20	0.05	0. 15+50µA	50			
329. 99mA	20-45Hz	0.075+20	0.09+20	0.05	0. 05+50µA				
	45-1kHz	0.035+20	0.04+20	0.05	0. 07+50µA				
	1-5kHz	0.08+20	0.10+50	1.5	0. 3+50µA				
	5-10kHz	0.16+100	0.2+100	1.5	0. 7+50µA				
	10-30kHz	0.32+200	0.4+200	10	1. 0+50µA				
0. 33	10-45Hz	0.15+100	0.18+100		0. 2+500µA	2.5			
1. 09999A	45-1kHz	0.036+100	0.05+100		0. 07+500µA				
[1]	1-5kHz	0.5+1000	0.6+100	[3]	1+500µA				
	5-10kHz	2.0+5000	2.5+5000	[4]	2+500µA				
1.1	10-45Hz	0.15+100	0.18+100		0. 2+500µA	2.5			
2. 99999A	45–1kHz	0.036+100	0.05+100		0. 07+500µA				
[1]	1–5kHz	0.5+1000	0.6+100	[3]	1+500µA				
	5–10kHz	2.0+5000	2.5+5000	[4]	2+500µA				
3—	45-100Hz	0.05+2000	0.06+2000		0. 2+3mA	1			
10. 9999A	45-1kHz	0.08+2000	0.10+200		0.1+3mA				

[1]	1–5kHz	2.5+2000	3.0+2000		0.8+3mA	
11	45-100Hz	0.1+5000	0.12+5000		0.2+3mA	1
20. 5A	100-1kHz	0.13+5000	0.15+5000		0.1+3mA	
[2]	1–5kHz	2.5+5000	3.0+5000		0.8+3mA	
[1] 在电流>1	1A的30秒内,	本底不确定度翻任	<u>之</u> 曰 o			
[2] 电流有效	周期: <11A 时	,电流连续输出;	>11A 时,见图 1-4	1。在每小时期间	,可输出时间为(60-1	T-I)分钟。
其中,	T 为室温(大约	为23℃),I 为输出	出电流安培值。			
1						

[3] 1-5kHz, 当顺从电压大于 1V, 加 1mA/V 本底不确定度。

[4] 5-10kHz,当顺从电压大于1V,加 5mA/V 本底不确定度。

LCOM ON									
量程	频率	绝对不确定度,tcal±5℃ 频率 ± (%输出+µA)		顺从电压引起 的误差	最大失真和噪声 10Hz — 5MHz	最大感性 负荷			
		90天	1年	± µ A/V	± (% 输出+本底)	μH			
29. 00	10-100Hz	0.2+0.2	0.25+0.2	0.05	0. 1+1. 0μA				
329. 99µA	100-1kHz	0.5+0.5	0.6+0.5	0.05	0. 05+1. 0µA				
0. 33	10-100Hz	0.2+0.3	0.25+0.3	0.05	0. 15+1. 5µA				
3. 2999mA	100-1kHz	0.5+0.8	0.6+0.8	0.05	0. 06+1. 5µA				
3. 3—	10-100Hz	0.07+4	0.08+4	0.05	0. 15+5µA				
32. 999mA	100-1kHz	0.18+10	0.2+10	0.05	0. 05+5µA	400			
33	10-100Hz	0.07+40	0.08+40	0.05	0. 15+50µA				
329. 99mA	100-1kHz	0.18+100	0.2+100	0.05	0. 05+50µA				
0. 33—	10-100Hz	0.1+200	0.12+200		0. 2+500µA				
2. 99999A	100-440Hz	0.25+1000	0.3+1000		0. 25+500µA				
3—20. 5A	10-100Hz	0.1+2000[1]	0.12+2000[1]		0.1+0	400			
[2]	100-1kHz	0.8+5000	1.0+5000		0.5+0				

[1] 在电流>11A 的 30 秒内,本底不确定度翻倍。

[2] 电流有效周期: <11A 时,电流连续输出; >11A 时,见图 1-4。在每小时期间,可输出时间为 60-T-Ⅰ。其中,T 为室温(大约 23℃),Ⅰ为输出电流安培值。

量程	分辨力 μA	最大顺从电压 Vrms				
0. 029mA-0. 32999mA	0.01	7				
0. 33mA-3. 29999mA	0. 01	7				
3. 3mA-32. 9999mA	0. 1	5				
33mA-329. 999mA	1	5				
0. 33A-2. 99999A	10	4				
3A-20. 5A	100	3				
[1] 当师从电压大于 1V 时,要加师从电压引起的误差。						

	绝对不确定度,tcal±5℃ 土(%输出+本底)			允许工作频率或充放速率			
<u>量</u> 程	90 天	1年	分辨力	满足指标的最低和 最高频率	<0.5%误差时的 典型频率	<1%误差时的 典型频率	
0. 19–0. 3999nF	0. 38+0.01nF	0.5+0.01nF	0.1pF	10Hz-10kHz	20kHz	40kHz	
0. 4–1. 0999nF	0. 38+0.01nF	0. 5+0. 01nF	0.1pF	10Hz-10kHz	30kHz	50kHz	
1. 1–3. 2999nF	0. 38+0. 01nF	0. 5+0. 01nF	0.1pF	10Hz-3kHz	30kHz	50kHz	
3. 3–10. 9990nF	0. 19+0. 01nF	0. 25+0. 01nF	0.1pF	10Hz-1kHz	20kHz	25kHz	
11–32. 9999nF	0.19+0.1nF	0.25+0.01nF	1pF	10Hz-1kHz	8kHz	10kHz	
33–109. 999nF	0.19+0.1nF	0.25+0.1nF	1pF	10Hz-1kHz	4kHz	6kHz	
110–329. 999nF	0. 19+0. 3nF	0.25+0.3nF	10pF	10Hz-1kHz	2.5kHz	3.5kHz	
0. 33–1. 09999 µ F	0. 19+1nF	0.25+1nF	10pF	10-600Hz	1.5kHz	2kHz	
1. 1–3. 29999 µ F	0. 19+3nF	0.25+3nF	100pF	10-300Hz	800Hz	1kHz	
3. 3−10. 9999 µ F	0. 19+10nF	0.25+10nF	100pF	10-150Hz	450Hz	650Hz	
11–32. 9999 µ F	0. 30+30nF	0.40+30nF	1nF	10-120Hz	250Hz	350Hz	
33–109. 999 µ F	0. 34+100nF	0. 45+100nF	1nF	10-80Hz	150Hz	200Hz	
110–329. 999 µ F	0. 34+300nF	0.45+300nF	10nF	0-50Hz	80Hz	120Hz	
0.33-1.09999mF	0. 34+1 µ F	0. 45+1 μ F	10nF	0-20Hz	45Hz	65Hz	
110–329. 999 µ F	0. 34+3 µ F	0. 45+3 μ F	100nF	0-6Hz	30Hz	40Hz	
0.33-1.09999mF	0. 34+10 µ F	0. 45+10 µ F	10 µ F	0-0.6Hz	7.5	10Hz	
110–329. 999 µ F	0. 34+30 µ F	0. 45+30 μ F	300	0-0.2Hz	3Hz	5HzHz	

[1]输出从 190pF 到 110mF 连续可调。

[2]指标适用于直流充放电电容表和交流电桥。

所有量程最大峰值电压限制在 3V;最大充电、放电电流是 150mA (峰值),在 1.1 µ F 量程以下为 30mA (有效值),在 1.1 µ F 量程及以上为 100mA (有效值)。

[3]在 2-wire COMP 模式(引线补偿)之下无附加误差的最大引线电阻是 10 Ω。



1-20 温度校准(热电偶)指标

热电偶 类型	量程 ℃[2]		绝对不确定度,tcal±5℃ ±℃ [3]源/测量		
		最大值	90 天	1年	
	600	800	0.42	0.44	
В	800	1000	0.34	0.34	
	1000	1550	0.30	0.30	
	1550	1820	0.26	0.33	
	0	150	0.23	0.30	
С	150	650	0.19	0.26	
	650	1000	0.23	0.31	
	1000	1800	0.38	0.50	
	1800	2316	0.63	0.84	
	-250	-100	0.38	0.50	
Е	-100	-25	0.12	0.16	
	-25	350	0.10	0.14	
	350	650	0.12	0.16	
	650	1000	0.16	0.21	
	-210	-100	0.20	0.27	
J	-100	-30	0.12	0.16	
	-30	150	0.10	0.14	
	150	760	0.13	0.17	
	760	1200	0.18	0.23	
	-200	-100	0.25	0. 33	
К	-100	-25	0.14	0.18	
	-25	120	0.12	0.16	
	120	1000	0.19	0.26	
	1000	1372	0.30	0.40	
	-200	-100	0.37	0.37	
L	-100	800	0.26	0.26	
	800	900	0.17	0.17	
	-200	-100	0.30	0.40	
N	-100	-25	0.17	0.22	
	-25	120	0.15	0.19	
	120	410	0.14	0.18	
	410	1300	0.21	0.27	

温度校准(热电偶)指标(续)

热电偶 类 型	量程 ℃[2]		绝对不确定度,tca1±5℃ ±℃ [3]源/测量					
	最小值	最大值	90 天	1年				
	0	250	0.48	0.57				
R	250	400	0.28	0.35				
	400	1000	0.26	0.33				
	1000	1767	0.30	0.40				
	0	250	0.47	0.47				
S	250	1000	0.30	0.36				
	1000	1400	0.28	0.37				
	1400	1767	0.34	0.46				
	-250	-150	0. 48	0.63				
С	-150	0	0.18	0.24				
	0	120	0.12	0.16				
	120	400	0.10	0.14				
	-200	0	0.56	0.56				
U	0	600	0.27	0.27				
[1]可选择 ITS								

[2]分辨力是 0.01℃。

在电磁场大于 0.4V/m 环境使用,热电偶模拟输出值或测量值的指标未定义。

[3] 不包括热电偶误差。

1-21 温度校准(RTD)指标

	量程		绝对不确定度,tcal±5℃		
RTD 类型	°	[1]	± ℃[2]		
	最小值	最大值	90 天	1年	
	−200°C	−80°C	0. 04°C	0. 05°C	
Pt385, 100 Ω	-80	0	0.05	0.05	
	0	100	0.07	0.07	
	100	300	0.08	0.09	
	300	400	0.09	0.10	
	400	630	0.10	0.12	
	630	800	0.21	0. 23	
	-200	-80	0.04	0.05	
Pt3926, 100 Ω	-80	0	0.05	0.05	
	0	100	0.07	0.07	
	100	300	0.08	0.09	
	300	400	0.09	0.10	
Pt3916, 100 Ω	-200	-190	0.25	0.25	
	-190	-80	0.04	0.04	
	-80	0	0.05	0.05	
	0	100	0.06	0.06	
	100	260	0.06	0.07	
	260	300	0.07	0.08	
	300	400	0.08	0.09	
	400	600	0.08	0.10	
	600	630	0.21	0.23	

1-21 温度校准(RTD)指标 (续)

		程	绝对不确定度,tcal±5℃			
RTD 类型	°C[1]		±°[2]			
	最小值	最大值	90 天	1年		
	-190	-80	0.02	0.02		
	-80	0	0.03	0.04		
	0	100	0.04	0.04		
Pt385, 200 Ω	100	260	0.04	0.05		
	260	300	0.11	0.12		
	300	400	0.12	0.13		
	400	600	0.12	0.14		
	600	630	0.14	0.16		
	-190	-80	0.01	0.01		
Pt385, 500 Ω	-80	0	0.04	0.05		
	0	100	0.05	0.05		
	100	260	0.06	0.06		
	260	300	0.07	0.08		
	300	400	0.07	0.08		
	400	600	0.08	0.09		
	600	630	0.09	0.11		
	-190	-80	0.01	0.01		
Pt385, 1000 Ω	-80	0	0.03	0.03		
	0	100	0.03	0.04		
	100	260	0.04	0.05		
	260	300	0.05	0.06		
	300	400	0.05	0.07		
	400	600	0.06	0.07		
	600	630	0.22	0. 23		
PtNi385, 120 Ω	-80	0	0.06	0. 08		
(Ni120)	0	100	0.07	0. 08		
	100	260	0.13	0.14		
Cu427, 10 Ω [3]	-100	260	0.3	0.3		
1] 人始或书 0,002℃						

[1] 分辨率为 0.003℃。

[2] 适用于 COMP OFF (5520A 前面板 NORMAL 端)和二线补偿、四线补偿。

[3] 依据 MINCO 应用文件 NO. 18。

			电流量程				
	电压量程	3. 3—329. 99mA	0. 33—2. 9999A	3A—20. 5A			
		绝对不	「确定度,tcal±5℃,	士(%功率输出)			
90 天	33mV—1020V	0.021	0.019 [2]	0.06 [2]			
1年	33mV—1020V	0.023	0.022 [2]	0.07 [2]			
[1] 若要更精确地确定直流功率的不确定度,参阅"各个直流电压指标"、"直流电流指标"和"功率不确定度的计							
算"。							
[2] 电流>10A	[2] 电流>10A 时并预热 30 秒后,或者在二个最高电流量程输出<10A,30 秒内,加 0.02%.						

1-23 交流功率(45Hz-65Hz)指标摘要 PF=1

		电流量程				
	电压量程	3. 3—8. 999mA	9—32. 999mA	33—89. 99mA	90—329. 99mA	
		绝对	不确定度,tcal±5℃	C, ±(%功率输出) [1]	
90 天	33mV—329.999mV	0.13	0.09	0.13	0.09	
	330mV—1020V	0.11	0.07	0.11	0.07	
1年	33mV—329.999mV	0.14	0.10	0.14	0.10	
	330mV—1020V	0.12	0.08	0.12	0.08	
	电压量程	0. 33—0. 8999A	0. 9—2. 1999A	2. 2—4. 4999A	4. 5—20. 5A	
		绝对	「不确定度, tcal±5	℃, ±(%功率输	出)	
90 天	33mV—329.999mV	0.12	0.10	0.12	0.10	
	330mV—1020V	0.10	0.08	0.11	0.09	
1年	33mV—329.999mV	0.13	0.11	0.13	0.11	
	330mV—1020V	0.11	0.09	0.12	0.10	
[1]若要更精研	[1] 若要更精确地测定直流功率的不确定度, 参阅"冬个直流由压指标", "直流由流指标"和"功率不确定度的计算",					
-9] $hacking the matrix of the matrix of$						

1-24 功率和双输出时的指标

频率	电压 (NORMAL)	电流	电压 (AUX)	功率因数 (PF)
DC	$0 - \pm 1020 V$	0—20. 5A	$0 \pm 7 V$	_
1045Hz	33mV—32. 9999V	3. 3mA—2. 19999A	10mV—5V	0—1
4565Hz	33mV—1000V	3. 3mA—20. 5A	10mV—5V	0—1
65500Hz	330mV—1000V	33mA—2. 19999A	100mV—5V	0—1
65500Hz	3. 3V—1000V	3. 3mA—20. 5A	100mV—5V	0—1
5001kHz	330mV—1000V	3. 3mA—20. 5A	100mV—5V	1
15kHz	3.3V1000V [1]	33mA—2. 19999A	100mV—5V [1]	1
510kHz	3.3V—1000V [2]	33329. 99mA	1V—3.3V [2]	1

[1] 双输出电压时, NORMAL 端电压值限制在 3.3V-500V.

[2] 双输出电压时, NORMAL 端电压值限制在 3.3V-250V.

注意:

"直流电压指标"、"直流电流指标"、"交流电压(正弦波)指标"、和"交流电流(正弦波)指标"
 中的电压电流量程在功率和双输出模式下同样有效(只是交流功率中的最小交流电流为0.33mA)。然而,
 只有此表列出的限制范围给出指标。参阅"功率不确定度的计算"来确定这些点的不确定度。

● 双输出电压的相位调整范围是 0-- ±179.99 度。双输出电压的相位分辨力是 0.01 度。



1-25 5520A 相位指标

一年绝对不确定度,tcal±5℃,(△Φ度)						
10—65Hz 65—500Hz 500—1kHz 1kHz—5kHz 5kHz—10kHz 10kHz-					10kHz—30kHz	
0. 10 [°]	0.25°	0.5°	2. 5°	5°	10 [°]	

相位	(Φ)		由相位误差引起的功率不确定度附加值 △%					
WATTS	VARS	PF	10-65Hz	65-500Hz	500Hz-1kHz	1–5kHz	5-10kHz	10-30kHz
0°	90°	1.000	0.00	0.00	0.00	0.10	0.38	1.52
10 [°]	80°	0. 985	0.03	0. 08	0.16	0.86	1.92	4.58
20 [°]	70°	0.940	0.06	0.16	0.32	1.68	3. 55	7.84
30°	60°	0.866	0.10	0.25	0. 51	2.61	5.41	11.54
40°	50°	0.766	0.15	0.37	0.74	3.76	7.69	16.09
50°	40°	0.643	0.21	0. 52	1.04	5.29	10. 77	22. 21
60°	30 [°]	0.500	0.30	0.76	1.52	7.65	15.48	31.60
70°	20°	0.342	0. 48	1.20	2.40	12.08	24.33	49.23
80°	10°	0.174	0.99	2.48	4.95	24.83	49.81	100.00
90°	00	0.000						

注意**:**

要计算由于相位不确定度引起的功率不确定度,使用下面的公式:

$$\Delta(\%) = 100 \ (1 - \frac{Cos \ (\phi + \Delta \Phi)}{Cos \ \Phi})$$

例如: PF 为 0.9205 (**Φ**=23□), **△Φ**=0.15. 附加的功率不确定度:

$$\Delta(\%) = 100 \ (1 - \frac{Cos \ (23 + 0.15)}{Cos \ (23)}) = 0.11 \ \%$$

1—26 计算功率不确定度

以瓦特或伐(VAR)为单位的功率输出的总不确定度是由以百分数为单位的选定的电压、电流和功率因数 参量的单个不确定度按方和根方法(rss)计算出来的:

瓦特不确定度 $U_{power} = \sqrt{U_{voltage}^2 + U_{current}^2 + U_{PFadder}^2}$ VAR 不确定度 $U_{VAR} = \sqrt{U_{voltage}^2 + U_{current}^2 + U_{VARadder}^2}$

由于有着无限多的组合情况,因此您应当针对所选择的参量来计算实际的交流功率不确定度。计算的方法 在下面的例子中详细的示出(使用 90 天的指标):

<u>例1</u> 输出: 100V, 1A, 60Hz, 功率因数=1.0 (Φ =0), 一年指标。 电压不确定度 在 60Hz 时, 100V 的不确定度为 150ppm+2mV, 计算其总和为: 100V × 0.15% = 15mV, 再加 2mV 等于 17mV。用百分数表示为: 17mV/100V × 100% = <u>0.017%</u> (见"交流电压(正弦波)技术指标)。 电流不确定度 1A 的不确定度为 0.036%+100µA, 计算其总和为: 1A × 0.00036 = 360µA, 再加 100µA 等于 0.46mA。用百分数表示为: 0.46mA/1A × 100% = <u>0.046%</u> (见"交流电流(正弦波)技术指标)。 PF 附加值 在 60Hz 下,对于 PF=1 (Φ =0)时的瓦特附加值为 <u>0%</u> (见"相位技术指标") 瓦特输出的总不确定度 = $U_{POWER} = \sqrt{0.017^2 + 0.046^2 + 0^2} = 0.049%$

例2 输出: 100V, 1A, 400Hz, 功率因数=0.5 (Φ=60)
电压不确定度 在 400Hz 时, 100V 的不确定度为 150ppm+2mV, 计算其总和为:
100V × 0.00015 = 15mV, 再加 2mV 等于 17mV。用百分数表示为:
17mV/100V × 100% = 0.017% (见"交流电压(正弦波)技术指标)。
电流不确定度 1A 的不确定度为 0.036%+100µA, 计算其总和为:
1A × 0.036% = 360µA, 再加 100µA 等于 0.46mA。用百分数表示为:
0.46mA/1A × 100% = 0.046% (见"交流电流(正弦波)技术指标)。
PF 附加值 在 400Hz 下,对于 PF=0.5 (Φ=60)时的瓦特附加值为 0.76% (见"相位技术指标")
瓦特输出的总不确定度 = U_{POWER} = √0.017² + 0.046² + 0.76² = 0.076%

VAR 当功率因数接近 0.0 时,由于主要输出为无功功率,有功功率输出的不确定度变得非常之大。在这种情况时,应该计算无功功率。如下面例 3 所示。 例 3 输出: 100V,1A,60Hz,功率因数=0.174 (Φ=80) 电压不确定度 在 60Hz 时,100V 的不确定度为 150ppm+2mV,计算其总和为: 100V × 0.00015 = 15mV,再加 2mV 等于 17mV。用百分数表示为: 17mV/100V × 100% = 0.017% (见"交流电压(正弦波)技术指标)。 电流不确定度 1A 的不确定度为 0.036%+100µA,计算其总和为: 1A × 0.00036 = 360µA,再加 100µA 等于 0.46mA。用百分数表示为: 0.46mA/1A × 100% = 0.046% (见"交流电流(正弦波)技术指标)。 VAR 附加值 在 60Hz 下,对于Φ=80 时的 VAR 附加值为 0.02% (见"相位技术指标") VAR 输出的总不确定度 $= U_{VAR} = \sqrt{0.017^2 + 0.046^2 + 0.02^2} = 0.058\%$
1-27 附加指标

以下章节提供 5520A 校准器交流电压和交流电流功能的附加指标。这些指标在预热 30 分钟或预 热两倍的停机时间后有效。所有的扩展量程指标都要求每周或者当环境温度变化超过 5℃时进行一 次内部零校准。(参阅第四章"前面板操作")。

1-28 频率指标

频率范围	分辨力	一年绝对不确定度,tcal	抖动		
		±5℃			
0.01—119.99Hz	0.01 Hz				
120.0—1199.9Hz	0.1 Hz				
1.200—11.999kHz	1.0 Hz	2.5ppm +5µHz [1]	100ns		
12.00—119.99kHz	10 Hz				
120. 0—1199. 9kHz	100 Hz				
1.200—2.000MHz	1kHz				
[1]当 REF CLK 设置于 ext, 5520A 频率的不确定度为外部时钟 10MHz 的不确定度 ±5μHz。外部参考时钟的幅值应为					
1Vpp-5Vpp.					

1-29 谐波(第2-第50次)指标

基本频率[1]	NORMAL 端电压	电流	AUX 端电压	幅度不确定度
1045Hz	33mV—32.9999V	3. 3mA—2. 99999A	10mV5V	输出误差项与等效
4565Hz	33mV—1000V	3.3mA—20.5A	10mV5V	电路输出时相同,而
65500Hz	33mV—1000V	33mA—20.5A	100mV5V	本底不确定度为其
500-5kHz	330mV1000V	33mA—20.5A	100mV5V	二倍。
5-10kHz	3. 31000V	33mA-329.9999A	100mV—5V	
10-30kHz	3. 31000V	33mA-329.9999A	100mV—3. 29999V	

[1] 谐波输出的最大频率是 30kHz。例如:若基波输出是 5kHz,则最大选择是 6次谐波(30 kHz);对于 10--600Hz
 (200Hz 时, 3V-5V)的基波频率,所有的谐波频率(第 2-第 50次)均可使用。

注意:

1、谐波输出相位不确定度为1度,或者'相位指标'中对特定输出所给的相位不确定度这二者中的较大者。例如:400Hz 基波输出和10kHz 谐波输出的相位不确定度是10度。(参阅"相位指标")。另一个例子:60Hz 基 波输出和420Hz 谐波输出的相位不确定度是1度。

双输出谐波模式的幅度不确定度计算举例

NORMAL(基波)输出: 100V, 100Hz

从交流电压(正弦波)技术指标可知,100V,100Hz 单输出的指标为 0.015%+2mV。对此例子的 双输出指标则是: 0.015%+4mV (0.015%不变,而本底不确定度是原来的两倍,即: 2 x 2mV)。

AUX 端(50 次谐波) 输出: 100mV, 5kHz

从交流电压(正弦波)技术指标可知,100mV,5kHz 输出的指标为0.15%+450mV。对此例子的 双输出指标则是: 0.15%+900mV(0.15%不变,而本底不确定度是原来的两倍,即:2 x 450mV)。

量程	频率	1 年绝对不确定度, tcal±5℃	最大电压分辨力	
		NORMAL 通道(单输出模式)		
1.0—33mV	0.01—9.99Hz	±(5.0%输出+0.5%量程)	2字, 如: 25mV	
34—330mV			3字	
0.4—33V			2字	
0.3—3.3V	0.5001—1MHz	-8dB,1MHz 典型值	2字	
	1.001—2MHz	-26dB, 2MHz, 典型值		
AUX输出(双输出模式)				
10—330mV		±(5.0%输出+0.5%量程)	3字	
0. 4—5V	0.01—9.99Hz		2字	

1-30 交流电压(正弦波)扩展带宽指标

1-31 交流电压(非正弦波)指标

三角波和截顶正弦 波量程 峰-峰值[1]	频率	1 年绝对不确定度, tca1±5℃ ±(%输出+%量程)[2]	最高电压分辨力
		NORMAL 通道(单输出模式)	
2.9mV—93V	0.01—10Hz	5.0+0.5	2 字
	10—45Hz	0.25+0.5	
	45Hz—1kHz	0. 25+0. 25	
	1—20kHz	0. 5+0. 25	6
	20—100kHz	5.0+0.5	
		AUX 输出(双输出模式)	
	0.01—10Hz	5.0+0.5	2字
93mV14V	10—45Hz	0. 25+0. 5	
0. 93—9. 29999V	45Hz—1kHz	0.25+0.25	6 字
	1—10kHz	5.0+0.5	
[1] 峰-峰值乘以 0.2	2886751,可以把三角	波的峰峰值变换到有效值;峰-峰值乘	以 0.2165063,可以把截顶正弦波
的峰峰值变换到	有效值。		

[2] 不确定度用峰-峰值表示,幅度可以说用有效值响应的数字多用表 (DMM) 来检验。

矩形波		1 年绝对不确定度, tcal±5℃	最高电压分辨力	
量程	频率	土(% 输 出+%量程)[2]		
峰峰值[1]				
		NORMAL 通道(单输出模式)		
2.9mV—66V	0.01—10Hz	5.0+0.5	2字	
	10—45Hz	0.25+0.5		
	45Hz—1kHz	0. 25+0. 25		
	1—20kHz	0. 5+0. 25	6子	
	20—100kHz	5.0+0.5		
		AUX 输出(双输出模式)		
	0.01—10Hz	5.0+0.5	2 字	
66mV—14V	10—45Hz	0.25+0.5		
	45Hz—1kHz	0.25+0.25	6字	
	1—10kHz[3]	5.0+0.5		
[1] 峰-峰值乘以 0. 5000000, 可以把矩形波的峰-峰值变换到有效值。				
[2] 不确定度用峰	锋值表示,幅度可以用	有效值响应的数字多用表(DMM)来检:	1 <u>/</u>) <u>w</u> o	
[3] AUX 输出端输出<6 6Vn-n 时限制于 1kHz				

1-34 交流电压的直流偏置指标

量程 (NORMAL 通道)[1]	偏置量程[2]	最大峰值信号	1 年绝对不确定度 tcal±5℃[3] ±(%输出(dc)+本底)
		正弦波	
3. 3—32. 999mV	0—50mV	80mV	0.1+33µV
33—329. 999mV	0—500mV	800mV	0. 1+330µV
0. 33—3. 29999V	0—5V	8V	0.1+3.3mV
3. 3—32. 9999V	0—50V	55V	0.1+33mV
	<u> </u>	角波和截顶正弦波	
9. 3—92. 999mV	0—50mV	80mV	0. 1+93µV
93—929. 999mV	0—500mV	800mV	0. 1+0. 93mV
0. 93—9. 29999V	0—5V	8V	0.1+9.3mV
9. 3—92. 9999V	0—50V	55V	0.1+93mV
		矩形波	
6. 6—65. 999mV	0—50mV	80mV	0.1%+66µV
66—659. 999mV	0—500mV	800mV	0. 1+0. 66mV
0. 66—6. 59999V	0—5V	8V	0.1+6.6mV
6. 6—65. 9999V	0—50V	55V	0.1+66mV
[1] 上述的最高量程以上的量	量程不允许偏置。		
[2] 最大偏置值是由所选输出	出电压的峰值和允许的量		它的。例如:10V 峰峰值矩形波输出的峰值为

5V, 允许最大偏置达到±50V(最大峰值信号不超过55V)。上述最大偏置值适用于各个量程的最小输出。

[3] 频率在 0.01—10Hz, 500kHz—2MHz 之间时,偏置不确定度为输出的 5%, ±偏置量程的 1%。



1-33 交流电压,矩形波特性

上升时间	建立时间	过冲	占空比范围	占空比不确定度[1]	
@1kHz 典型值	@1kHz 典型值	@1kHz 典型值			
<1uS	<10uS达到最终值	<2%	1%至 99%,	±(0.8%周期+100nS);	
的 1% <3. 3Vp-p, 0. 01Hz—100kHz.					
[1] 对占空比范围	[1] 对占空比范围 10.00%90.00%时有效。				

1-34 交流电压,三角波特性(典型值)

到 1kHz 的线性度	畸变	
│峰-峰值的 0. 3%(从 10%90%的范围)	幅度大于量程的 50%时,小于峰-峰值的 1%。	

1-35 交流电流(正弦波)扩展带宽指标

	157 - 1 -1	1年绝对不确定度,tcal±5℃	最高电流分辨力
量程	频 举	土(%输出+%量程)[2]	
所有电流量程,<330mA	0.01—10Hz	5.0+0.5	2字

1-36 交流电流(非正弦波)指标

三角波和截顶正弦波 量程 峰-峰值	频率	1 年绝对不确定度,tca1±5℃ ±(%输出+%量程)[2]	最高电流分辨力
0.47—0.92999mA	0.01—10Hz	5.0+0.5	2 字
[1]	10—45Hz	0.25+0.5	
	45Hz—1kHz	0. 25+0. 25	6 字
	1—10kHz	10+2	
0.93—9.29999mA	0.01—10Hz	5.0+0.5	2字
[1]	10—45Hz	0.25+0.5	
	45Hz—1kHz	0. 25+0. 25	6字
	1—10kHz	10+2	
9. 3—92. 9999mA	0.0110Hz	5.0+0.5	2字
[1]	1045Hz	0.25+0.5	6 字
	45Hz—1kHz	0. 25+0. 25	
	110 kHz	10+2	
93—929. 999mA	0.0110Hz	5.0+0.5	2字
[1]	1045Hz	0.25+0.5	6 字
	45Hz—1kHz	0.25+0.5	
	110kHz	10+2	
0. 93—8. 49999A	1045Hz	0.5+1.0	6 字
[1]	45Hz—1kHz	0.5+0.5	
	110 kHz	10+2	
8.5—57A [2]	45500Hz	0.5+0.5	
	500—1kHz	1.0+1.0	
[1] 当 LCOMP 作用时,	频率限制在 1kHz.		
[2] 当 LCOMP 作用时,	频率限制在 400Hz.		

交流电流(非正弦波)指标

矩形波	1 年绝对不确定度, tcal±5℃		最大电流分辨力	
量程	频率	土 (%输出)	+%量程)[2]	
峰−峰值[1]		%输出	%量程	
0.047—0.65999mA	0.01—10Hz	5.0	0.5	2 字
[1]	10—45Hz	0.25	0. 5	
	45Hz—1kHz	0.25	0.25	6 字
	1—10kHz	10	2	
0.66—6.59999mA	0.01—10Hz	5.0	0.5	2字
[1]	10—45Hz	0.25	0. 5	
	45Hz—1kHz	0.25	0.25	6 字
	1—10kHz	10	2	
6.6—65.9999mA	0.01—10Hz	5.0	0.5	2字
[1]	10—45Hz	0.25	0. 5	
	45Hz—1kHz	0.25	0.25	6 字
	1—10kHz	10	2	
66—659.999mA	0.01—10Hz	5.0	0.5	2字
[1]	10—45Hz	0.25	0. 5	
	45Hz—1kHz	0.25	0. 5	
	1—10kHz	10	2	
	1045Hz	5.0	1.0	
0. 66—5. 99999A	45Hz—1kHz	0.5	0.5	6 字
[2]	110 kHz	10	2	
6—41A [2]	45500Hz	0.5	0.5	
	500Hz—1kHz	1.0	1.0	
[1] 当 LCOMP 作用时,	频率限制在 1kHz.			
[2] 当 LCOMP 作用时,	频率限制在 400Hz.			

1-37 交流电流,矩形波特性(典型值)

量程	LCOMP	上升时间	建立时间	过冲
<6A @ 400Hz	off	25uS	40uS—达到最终值的 1%内	<1V 顺从电压时, <10%
3A 和 6A 量程	on	100uS	200uS—达到最终值的 1%内	<1V 顺从电压时, <10%

1-38 交流电流,三角波特性(典型值)

至 400Hz 的线性度	畸变
峰-峰值的 0.3%, (从 10%-90%的范围)	对于幅度大于量程的 50%时, <1%峰-峰值。

第二章:操作准备

2-1	介绍	2-3
2-2	开箱检查	2-3
2-3	更换保险丝	2-4
2-4	选择电源电压	2-4
2-5	电源连接	2-5
2-6	维修信息	2-7
2-7	放置和机架安装	2-8
2-8	散热	2-8

警告

5520A 校准器可以产生致命的电压,操作前请详细阅读本章内容。

2-1 介绍

本章提供了 5520A 开箱检查、选择电源电压、更换保险丝和连接电源等的方法。在后面章节中还将叙述其他电缆的连接方法。

- 被测试仪器(UUT)的连接: 第四章: "前面板操作"。
- IEE-488 并行口连接: 第五章: "远程操作"。
- RS-232 串行口连接: 第五章: "远程操作"。

2-2 开箱检查

按表 2-1 检查标准配置。参阅第九章:附件。第七章:维护 提供了进行性能测试的内容。

项目	型号或产品编号
校准器	5520A
电源线	见表 2-2, 图 2-2
5520A 英文使用手册	688739
5520A 操作员英文参考指南	688754
5520A 操作员中文参考指南	688777
5520A 操作员法文/意大利文/德文日文参考指南	688751/690511/688762/688769/688770
5520A 远地编程指南	688744
校准证书	

表 2-1,标准配置

警告

为了避免可能出现的危险,检查是否按电源电压设置安装了合适的保险丝。(100V 和 120V 时,使用 2.5A/250V 时间延迟型保险丝; 200V 和 240V 时,使用 1.25A/250V 时间延迟型保险丝)。

电源保险丝安装在后面板上,100V和120V电源电压,使用 5A/250V时间延迟型保险丝;200V和 240V电源电压,使用 2.5A/250V时间延迟型保险丝。第七章:维护 叙述不应由操作人员更换 (一般由专业维修人员更换)的内置保险丝的内容。

要检查和更换保险丝,参阅图 2-1,按如下步骤进行:

1、断开电源。

2、打开保险丝座:在保险丝座左侧突出处插入螺丝刀的刀口,轻轻撬动直到能用手将其取出。

3、从保险丝座内取出保险丝进行更换或检查,重新安装时,确认安装正确规格的保险丝。

4、重新把保险丝座推回原处,直到突出处锁定。

2-4 选择电源电压

5520A 校准器在出厂前已按购买国的标准或您的订货要求做了合适的电源电压设置。你可以使 用下列四种电源电压中的一种设置来 5520A 校准器: 100V, 120V, 220V, 240V(47-63HZ)。检查电 源电压设置时,注意保险丝座盖上的窗口的电压显示(图 2-1),5520A 允许电源电压在电压设置的 10%上下变动。

按如下步骤改变电压设置:

1、断开电源。

2、打开保险丝座:在保险丝座左侧突出处插入螺丝刀的刀口,轻轻撬动直到能用手将其取出。

3、取出电压选择器:用夹钳夹住标志处的上下端,从连接器上拔出电压选择器。

4、将电压选择器组件转到所需设置的电压值,重新插入。

5、按电源电压选择适当的保险丝,重新把保险座推回原处,确保突出处锁定。

2-5 连接电源

警告

为了避免电击危险,请使用厂商提供的三线电源线与良好接地电源插座连接。不 要使用二线电源线适配器或扩展线,它会使接地保护中断。如果仪器接地有任何问题, 用接地保护线连接后面板的地线端接线柱。

校准器发货时配有适合购买国使用的电源插头。如果您需要其它不同形式的插头,请参见表 2-2 和图 2-2 查看福禄克公司可以提供的电源插头的清单和图形。

经检查确信电源电压选择设置正确、保险丝安装正确后,可将校准器连到可靠接地的三线电源 插座中。



[图 2-1, 拆装保险丝和选择电源电压]

农业 一面称九五十百万花区的 已除风火生					
类型	电压/电流	福禄克公司选件号码			
北美	120V/15A	LC-1			
北美	240V/15A	LC-2			
欧洲	220V/16A	LC-3			
英国	240V/13A	LC-4			
瑞士	220V/10A	LC-5			
澳大利亚	240V/10A	LC-6			
南非	240V/15A	LC-7			





[图 2-2,现有的福禄克电源线类型]

2-6 维修信息

每一台 5520A 校准器都对原始购买者从收到仪器时起保修 1 年。保修单在本手册的前面。 从福禄克公司的技术维修中心可以得到工厂授权的维修服务和使用校准器的技术服务。 要与福禄克公司的技术维修中心联系,也可以登录福禄克公司的网站: www.Fluke.com

可以拨打下面的电话:

在美国和加拿大: 1-888-993-5853 在中国:

86-65123435-615

福禄克公司北京技术维修中心的地址:

福禄克公司北京技术维修中心

北京市建国门外大街 22 号赛特大厦 2301 室

100004

超过保修期的仪器也可以获得维修服务,您也可以选择参考5520A维修手册中故障诊断部分的 内容来修理此校准器,或者通过模块交换方法来进行修理。有关模块交换方法的具体作法请参阅福 禄克公司的产品样本或与技术维修中心的代表接洽。

2-7 放置和机架安装

把 5520A 校准器放置在工作台上或安装在标准宽度、24 英寸(61cm)深的仪器机架上。若放 在工作台上,5520A 校准器装有防滑、防损伤的支脚。若希望安装在托架上,请使用 5520A 校准器 专用安装套件 MODEL Y5537,此套件内附有安装说明。

2-8 散热

警告

为了避免损坏,在未安装风扇过滤器的情况下不要启动或操作 5520A 校准器。

注 意

在通风不畅、周围空气过热、空气过滤器阻塞时,5520A 校准器可能会因过热而损坏。

运行过程中,导风板使冷空气通过风扇直接进入仪器内部进行散热。通过维持仪器内部尽可能 低的温度,可以有效提高 5520A 校准器内部元件的准确度和可靠性。遵守以下规则会有助于延长 5520A 校准器的使用寿命和提高其性能。

- 空气过滤器必须与最近的墙面或机架档板至少保持3英寸的距离。
- 必须清除 5520A 校准器排气口一侧的障碍物。
- 进入仪器内部的空气温度必须为室温:保证从其他仪器排出的废气不会直接进入风扇入口。
- 如果 5520A 校准器在灰尘较多的环境下工作,应每 30 天或更经常地清洗空气过滤器(参阅第七章:维护 中关于清洗过滤器的方法)。



第三章:特性

		内容	页数
3-1	介绍		3-3
3-2	前面板特性		3-3
3-3	后面板特性		3-3
3-4	软键菜单树		3-3

3-1 介绍

本章是 5520A 校准器前、后面板特性中有关功能和所在位置的参考资料。操作前请阅读本章 内容。第四章"前面板操作"提供了前面板操作说明,远地操作说明则在第五章"远地操作"中介 绍。

3-2 前面板特性

前面板特性(包括所有控制器、显示器、指示器和输出端子)如图 3-1 所示。每一项前面板 特性都在表 3-1 中做了详细描述。

3-3 后面板特性

后面板特性(包括所有接线柱、插座和连接器)如图 3-2 所示,每一种后面板特性都在表 3-2 中做了详细说明。

3-4 软键菜单树

图 3-3,图 3-4 表示出各个设置软键。设置软键是同 5520A 校准器前面板上的 SETUP 键相关 联的。通过每个软键上方显示的标志信息可以识别这五个软键的功能。操作过程中软键的标志随时 改变,所以用这五个软键可以表示许多种不同的功能。

一组软键标志称为一个菜单,一组相互连接的菜单组合称为菜单树,图 3-3 表示出 SETUP 菜单树的结构;图 3-4 详细说明了每个 SETUP 菜单树显示的内容;表 3-3 列出了 SETUP 菜单树的工厂默认值。在格式化 NV 存贮器菜单中,用 SETUP 键可以使 SETUP 菜单返回原默认值(参阅图 3-4,菜单F)。

图 3-5 表示 MEAS TC 菜单树的结构,图 3-6 详细说明了每一个 MEAS TC 菜单树显示的内容。



[图 3-1,前面板视图]

① 输出显示

输出显示是双行背光 LCD 显示器,显示输出的幅度、频率和校准器的状态。输出值(若处于预备状态则为潜在输出值)最多可达七位数字显示再加一个极性符号。输出频率(若处于预备状态则为预备输出频率)用四位数字显示,校准器的状态按以下缩写显示:

OPR 表示 5520A 校准器的前面板输出端正处于输出状态。

STBY 表示 5520A 处于预备状态

ADDR 表示 5520A 正在由 IEEE-488 接口寻址

- u 不稳定符号,当改变输出时,"u"显示一秒钟到两秒种,当输出值在指定准确度范围内稳定下来时,该符号消失。
- m 表示校准器正在进行测量(仅适用于热电偶,压力和阻抗测量功能)。
- ? 在幅度指标为典型值和/或降低分辨力时显示。(仅在 5520A 扩展带宽模式下发生)。
- C 当正使用未储存的校准常数时显示

② 控制显示

控制显示是多用途的背光 LCD,用以显示输入的数据、UUT(被测仪器)调节的误差、软键标志、相位角、功率、功率因数和其他提示信息。当输出显示空间不够时,输出频率在控制显示处显示。几个软键标志称为一个菜单,软键的功能由正上方的标志来表示。通过使用这 5 个软键和

PREV 键,可以进入多种不同的功能状态(参阅图 3-3,软键菜单树)。

3 STBY

STBY(预备)键使 5520A 校准器处于预备模式。此时输出显示的左下角显示"STBY"。5520A 处于预备模式时,NORMAL 端和 AUX 输出端与内部电路断开。5520A 刚启动时,通常处于预备模式。

下述情况之一发生时 5520A 校准器自动切换到预备模式:

按动 RESET 键。

在当前输出电压小于 33V 时选择了大于或等于 33V 的电压输出。

除在小于 33V 的交、直流功能之间转换除外,输出功能改变。

选择输出>3A, 即输出端切换到 20A 端。

检测到过载情况。

(4) OPR

OPR (工作) 键使 5520A 校准器处于输出作用模式。OPR 模式时在输出显示左下角显示"OPR", 同时, 在 OPR 键上也有指示灯显示。

5 EARTH

EARTH 键用以断开或接通 NORMAL LO 端和地端的内部连接。接通时,键上的指示灯亮,开机时的默认设置为断开(指标灯灭)。

6 SCOPE

若 5520A 校准器安装了示波器校准选件, SCOPE (示波器)键启动或关闭示波器校准功能。

启动此功能时键上的指示灯点亮。若没有安装,按动 SCOPE 键 5520A 校准器会发出峰鸣声,并不改变输出状态。

⑦ EXGRD

EXGRD(屏蔽外接)键打开或切断内部 NORMAL LO 信号地和内部屏蔽的连接。当接通时,键上的指示灯点亮。上电默认条件是与外屏蔽切断(指示灯灭)。

(8) PREV MENU

PREV (上一层菜单)调出以前选择的各组菜单。每按一次这个键,菜单树就向上退一层,

直到最后显示出所选功能的最高层菜单。

⑨ 软键

5个无标志的蓝色软键的功能,由它们正上方控制显示器中的标志来表示。操作过程中可以通 过操作这些软键转换不同的功能。一组软键的标注称为一个菜单,一组相互连接的菜单组称为 菜单树。

10 NEW REF

> **N B W R B F** (新的参考值)适用于误差模式操作。使当前的输出值成为计算被检表误差时的新的 参考值。



[[]图 3-1,前面板视图(续1)]

 SETUP SETUP (设置)键使 5520A 校准器处于设置模式,在控制显示器中显示设置菜单。可用控制显示器下方的软键设定选项。
I2 RESET RESET (复位)键,当校准器不处在远地控制状态时,复位键取消当前操作状态,返回到开机时的默认状态。
[13] CE CE (清除输入值)键用以清除控制显示器中不完全的输入。按动本键不影响输出。
14 FIELD F
FULD (修改输出显示)键和相关的左、右箭头键提供了步进调整输出的功能。当按动这 些键或转动旋轮时,输出显示器中的某一位将变成高亮,并且随着旋轮的转动其数字将增加或 减少。若某个数字经过0或9时,它的左边也将相应的进位。同时,控制显示器中显示出初值 (参考值)和新输出值之间的误差。
 ▲ 健用来移动高亮位的位置,以调节变化的幅度。 FIELD 键允许你在电压或电流和频率之间转换。在实际操作中,旋轮和箭头键用以调整输出直到被测仪器读数正确。这时显示器上的"误差显示"表示出 UUT 对参考值偏离的程度。 [15] POWER
POWER(电源开关)用以启动或关闭校准器。本开关是"推-推"式自锁开关。当开关被推进时,电源接通。 16 MOREMODES
MOREMODES(其他功能)键用于进入压力测量模式。需要配备福禄克公司的700系列压力模块。
I7 DIV ÷ DIV ÷ (除 10) 键在性能限制范围内立即改变输出值至参考值(不一定是当前输出值)的十分之 一。在示波器模式下,DIV 键将输出转换到下一个较低量程。
18 MULT × MULT × (乘 10)键在性能限制范围内立即改变输出值至参考值(不一定是当前输出值)的十倍。 若是这种改变是从低于 33V 状态下开始的,此键将使 5520A 校准器处于预备状态。在示波器模式,乘 10键将输出转换到下一个更高的量程。

19 MEAS TC
MEAS TC (热电偶测量)键用以启动热电偶输入连接,使 5520A 校准器按当前输入端的电压来计
算温度。
20 输出单位键
输出单位键决定了 5520A 校准器的功能。和 SHIFT 键组合使用,一些键可以代表第二种单位。
输出单位如下:
^{dbm} V 电压或相对于 600Ω、1mW 的分贝值。
▼A 电流或功率
Ω 电阻
secHz 频率或秒(秒仅适用于示波器模式).
F 电容
『℃ 摄氏或华氏温度
当输入频率值时,5520A 自动选择交流功能,当未指定频率而直接输入一个新的带符号的输出值
(正或负)时,5520A 自动返回到直流电压功能(输入 0Hz 也将自动返回到直流电压功能)。
21 10 幂数键
选择输出值的 10 幂数。一些键和 SHIFT 键组合用作第二种功能。例如:若输入 33,按 SHIFT 键,
然后按 [™] , F , ENTER ,5520A 校准器输出值将是 33pF。
10 幂数键如下:
["] m 毫(10 ⁻³ 或 0.001)或微(10 ⁻⁶ 或 0.000001)
[□] k 千(10 ³ 或1000)或纳(10 ⁻⁹ 或0.00000001)
^P M 兆(10 ⁶ 或1000000)或皮(10 ⁻¹² 或0.00000000001)



[图 3-1,前面板视图(续2)]

22 ENTER "输入键",将控制指示器上新的输入值装入校准器并显示在输出显示器上。新的输入值通过 数字键输入。如果没有指定单位就按 ENTER 键, 大多数情况下 5520A 校准器保持原单位不变。 例如:输入1mV,然后输入10可得10V("V"被存入,而未存"m");在误差模式时,无输 入值时按 ENTER 可以使输出恢复原为参考值。 23 SHIFT "转换"键,用于选择单位和10幂数键的另外的功能。这种功能选择用小字母 标在键的左上角。 24 数字键盘 用以输入幅度和频率的数字。输入程序是: 先输入输出值的数字, 然后是 10 幂数值(如果需要 的话)、输出单位,按下 ENTER 键。例如:若想获得 20mV 输出,你需要按以下键: 2 、 0、 ^um, ^{dBm}V, ENTER 键,再按 OPR 键输出。当输入位数已满时按数字键,或在数值中已有小 数点的情况下按小数点键,5520A 校准器都会发出蜂鸣警告。 |25| |+/-| 极性键,用以改变直流电压或直流电流功能中的输出极性。 按此键后再按 ENTER 键 将改变输出的极性。 [26] TRIG OUT (触发输出)BNC 连接头,用于在示波器校准时触发示波器,仅对安装了示波 器校准选件的 5520A 校准器有效。 27 SCOPE OUT "示波器"连接头,用于示波器校准时的信号输出。仅对安装了示波器校准选件的校准器有效。 |28| TC (热电偶)连接口用于温度计校准时的热电偶模拟输出和热电偶测量。使用本连接口时 应选用合适的热电偶线和插头。例如: 若要模拟 K 型热电偶, 需用 K 型的热电偶线和 K 型插头 来进行连接。 **29 20A 端钮** 当选择了 20A 量程时,输出 3A 至 20A 的电流。 **|30| AUX** (AUX 端输出)端用于: 交流和直流电流输出、双电压输出模式时的第二电压输出,或 用于二线(四线)电阻补偿、电容以及模拟热电阻温度测量时的电位检测端。 31 GUARD 端钮 与内部屏蔽相连。除非按下 EXGRD 键,指示灯亮,内部屏蔽总是与 NORMAL LO 端相连。 32 NORMAL 端钮(标准输出)用于交、直流电压、电阻、电容源,以及模拟热电阻温度检测器 (RTD)的二线输出;在四线输出时,为电流输出端。

57



(图 3-2,后面板视图)

表 3-2,后面板特性

- ① FAN FILTER(风扇过滤器),用以遮盖进气口,使灰尘和杂质不能进入机箱的空气档板。5520A 校准器的风扇为机箱提供持续不断的流动冷空气。第七章"维护"中将详细说明风扇的维护。
- ② CALIBRATION NORMAL/ENABLE (校准开关 常态/启动)拨动开关用于启动和关闭非易失性 存储器的写入功能。拨到 ENABLE 允许把变化值写入存储器,拨到 NORMAL 不允许改写存贮器中 的数据。此开关凹进机箱内部,并用校准标签封住以确保校准安全。
- ③ SERIAL 2 TO UUT 连接口用于在 5520A 校准器和被测仪器(UUT)的 RS-232 接口之间发送 和接收 RS232 串行数据数据。(第六章"远程命令"中将详细说明怎样使用 RS-232 串行接口 进行通讯)
- ④ SERIAL 1 FROM HOST 连接口用于 5520A 校准器的远程控制,或向打印机、监视器或计算机 发送 RS-232 串行数据。(第五章"远程操作"中将详细说明怎样使用 RS-232 串行接口进行远 程控制)
- ⑤ 10 MHz IN (外标准时钟输入) 此 BNC 端口为 5520A 提供外标准时钟,可以代替内部的 10MHz 时钟为仪器提供时间标准。5520A 的频率准确度取决于内部的时钟或外标准时钟。

10 MHz OUT(标准时钟输出) 此 BNC 端口为 5520A 提供标准时钟输出。可以将内部的标准时 钟或外标准时钟 10MHz 输出给另一个 5520A。

⑥ IEEE-488 接口是 5520A 校准器做为一个听者(或讲者)在 IEEE-488 总线上进行远程控制的标准并行接口。有关总线连接和远地编程指令,参阅第五章"远程操作"。

 \bigcirc

警告

为了避免触电危险,请使用原厂提供的三相连接插头与有接地保护的 插座连\接。不能使用二线插头或延长线,否则会破坏保护地线的连 接。如果仪器接地有问题,请把接地线接于后面板地端接线柱。

CHASSIS GROUND (机箱地)接线柱在机内接地至机箱,若 5520A 校准器处于系统中地参考 点的位置,这个接线柱可用来连接其他仪器并与大地连接。详细说明请参阅第四章"前面板 操作"中的"校准器与被测仪器(UUT)连接"。

② 交流电源输入模件 提供了接地式三线插座和可选择电源电压的开关结构及电源保险丝。从 第二章"操作准备"中可以得到选择电源电压保险丝规格和更换保险丝的信息。





(图 3-3, SET UP 软键菜单树)

		CAL	SHOW SPECS	INSTMT SETUP	UTILITY FUNCTNS
软键	۵	校准 ▲	显示指标 丛	仪器设置 丛	实用功能 ▲
至下一表		Х	W	G	В
			SELF TEST	FORMAT NV MEM	INSTMT CONFIG
	L				

			自检	格式化非易失	仪器设置
				存贮器	
软键	Δ	Δ	Δ		Δ
至下一表			AG	F	С

SEF TEST(自检):重复开机时的自检程序。若没有通过,会显示出错码。(参阅第七章"维护")

С

A

В

	SHOW S/W	SHOW	SERIAL#	SHOW USER		
	VERSIONS	OPTIONS		REPORT	STRING	
	显示软件	显示	系列号	显示用户打	&告字符串	
	版本号	选件				
软键		Δ	Δ		Δ	
至下一表	Е			D		

SERIAL # (系列号):显示仪器的系列号。当与工厂进行联系时,一定要说明该仪器的系列号。

D

	USER	REPORT	STRING	CONTENT:	
5520A S/N	XXXX	Х	1st Cal	:	xx/xx/xx
Δ	Δ				

USER REPORT STRING CONTENT: 是保留用户为报告而输入的字串。

	SOFTWARE	MAIN: 1.0		INGUARD: 1.0	
	REVISIONS	ENCODE	R: 1.0		
	软件版本号	主要部分	子: 1.0	内层: 1.0	
		编码器	: 1.0		
软键			Δ	Δ	Δ

实际的版本号将会取代上面的各个1.0。

F

		ALL	CAL	SETUP	
		全部	校准	仪器设置	
软键			Δ	Δ	

格式化 NV 非易失性存贮器必须十分**谨慎**!,因为这种格式化是不可撤消的。本菜单中的功能 仅在后面板 CALIBRATION 开关拔到 ENABLE 时有效,但 SETUP 键除外,CALIBRATION 开关的位置对它 没有影响。ALL 将所有校准常数和设置常数设置成工厂设置;CAL 仅将校准常数设置成工厂设置值; SETUP 设定工厂默认设置值。(参阅表 3-3)

G

		OTHER	OUTPUT	DISPLAY	REMOTE
		SETUP	SETUP	SETUP	SETUP
		其他设置	输出设置	显示设置	远程设置
软键	Δ	Δ		Δ	Δ
至下一表		G1	S	Р	Н

G1

		SET	OVLD T	ERR UNI	TMP STD
		CLOCK	10s	>0.1%	Ipts-68
		设置时钟	过载时间	误差单位	选择温标
软键	Δ	Δ	Δ		Δ
至下一表		G1		>100ppm	Its-90
				>10ppm	
				ppm	
				%	

TMP STD(选择温标):选择its-90(1990年国际温标,出厂默认值)或 ipts-68(1968年国际实用温标)

	HOST	GPIB	HOST	UUT
	GPIB	SETUP	SETUP	SETUP
	控者接口	GPIB 设置	控者设置	被测机设置
软键	Δ	Δ	Δ	
至下一表	seriel	0	К	Ι

HOST 选择 IEE-488 并行口(工厂默认设置)或 RS-232 串行口,不能同时使用两个接口。

I 被测仪器的 RS-232 接口设置菜单:

	8 DATA	1 STOP	STALL	PARITY	9600
	BITS	BIT	×ON / OFF	NONE	BAUD
	8数据位	1停止位	数据流控制	奇偶校验	波特率
软键		Δ			
至下一表		2	none	odd	L
			rts/cts	even	

STALL 代表如下控制数据流的方法:软件控制(xon/off)、硬件控制(rts/cts)或无控制(none)。 设置用下划线表示。

K 主机(同计算机)的RS-232 接口设置菜单1:

	8 DATA	1 STOP	STALL	PARITY	NEXT
	BITS	BIT	×ON / OFF	NONE	MENU
	8数据位	1停止位	中止	奇偶校验	下一级菜单
软键			Δ		
至下一表	7	2	none	odd	L
			rts/cts	even	

STALL 代表如下控制数据流的方法:软件控制(×ON / OFF)、硬件控制(RTS/ CTS)或无,工厂默 认设置用下划线表示。

L 主机(同计算机)的 RS-232 接口设置菜单2:

	9600 BAUD	REMOTE I∕F term		EOL CRLF	NEXT MENU
	波特率	远地接口选择			下一级菜单
软键	Δ				
至下一表	300	comp		CR	М
	600			LF	
	1200				
	2400				
	4800				
	9600				

ROMOTE L/F (远地接口)用以选择 term (终端,工厂默认设置)或 comp(计算机)。EOL (行结束 字符)是回车/换行 (CRLF)、回车 (CR)或换行 (LF)。工厂的默认值用下划线表示。



EOF (文件结束)表示在文件最后输入一至两个 ASC II 字符后的作用。

Ν



EOF(文件结束)ASCII字符用从000到255范围的数值(第一个字符)和从000到255范围的数值 (第二个字符)来输入。工厂默认数值为012,000,其中FF(换页)字符使得进到下一页,而NULL (空字符)维持原位。当NULL字符为000(^@)时,则EOF仅为FF字符,或工厂默认值[^]L。

	GPIB PORT ADDRESS $= 4$						
		DOWN	UP				
	GPIB 地	址为 4					
软键	Δ	Δ	Δ	Δ			
至下一表		1-3	80				

在使用 IEE-488 总线时, GPIB 选择 5520A 的接口地址。工厂出厂默认设置为 4。

Р DISPLAY DISPLAY BRIGHTNESS CONTRAST 显示亮度 显示对比度 Δ Δ Δ Δ Δ 软键 R Q 至下一表

DISPLAY BRIGHTNESS 和 DISPLAY CONTRAL 用于控制输出显示器和控制显示器的亮度和对比度。

Q

	Adjust:	OUTPUT	DISPLAY	CONTROL	DISPLAY
	Contrast	+	_	+	_
	对比度调整	输出	显示	控制	显示
软键		Δ			Δ
至下一表		级别 0.1.2.3.4.5.6.7		级别 0.1.2	. 3. 4. 5. 6. 7

输出显示器和控制显示器的对比度有八个级别(0-7),每项都有各自的对比度显示级别,工厂默认 设置都为7。

R

	Adjust:	OUTPUT	DISPLAY	CONTROL	DISPLAY		
	Contrast	+	_	+	_		
	亮度调整	输出	显示	控制	显示		
软键	Δ						
至下一表		级别 0.1.2	. 3. 4. 5. 6. 7	级别 0.1.2	3.4.5.6.7		

输出显示器和控制显示器的亮度有八个级别(0-7),每项都有各自的对比度显示级别,工厂默认设置为1和0。

	TEMP SETUP	Φ& REF SETUP	dBm Ω 600	PRESUNI psi	SET LIMITS
	温度设置	热电偶类型	分贝电阻	压力单位	设置范围
软键	Δ	Δ			
至下一表	S1	S2	900	mmg	Т
			1k (dBv)	inHg	
			1200	inH₂O	
			50	ftH₂O	
			75	mH₂O	
			90	mbar	
			100	kPa	
			135	g/cm²	
			150	in H₂0-6	
			300		

S1

		RTD TYP	TC TYPE
		Pt385	К
		压力单位	设置范围
软键			Δ
至下一表		200 Ω 385	Ν
		500 Ω 385	R
		1k Ω 385	S
		pt3916	Т
		pt3926	J:Jdin
		ni120	U:Tdin
		cu10	10µV/ <u>∏</u> C
			1mV/%RH
			1mV/□C
			В
			С
			Е
			J

		Φ & REF	REF CLK
		0.00	int
		参考相位	时钟选择
软键			Δ
至下一表		S3	ext

S2



本菜单设置的限制值将成为新的默认值,要想改变限制值,只能输入新值,或者使用 Format NV Memory 菜单的 SETUP 软键返回到工厂默认值。(参阅菜单 F)

U

V

W

正由法阻生	出去 11 0000			上MI
山.电·加]]秋巾 合由 流 阻 生	⊪为 −11 00004		<u> ЖЧ</u>	지막 1
-20.	.5至20.5			
V+LIM	11.0000		UPPER	LOWE
V-LIM	-11.0000		LIMIT	LIMI
正电压限制	訂为 11.0000A		上限	下限
负电压限制	训为 -11.0000A			
Δ	Δ	Δ		Δ
-102	20 至 1020			

Δ

Δ

软键

显示 5520A 当前输出的指标

Δ

Δ

软键

软键

67

Δ

	STORE CONTSTS	CAL DATES	CAL	REPORT SETUP	PRINT LIMIT
软键		Δ		奇偶校验 丛	上一级菜单
至下一表		Y	AC	AA	STOP REPORTS

选择希望的 CAL 校准特性: CAL 用以校准 5520A(参阅维修手册), CAL DATES 用以查看 5520A 上次 校准的时间, CAL REPORTS 用以打印出校准数据。

Y

	Zero Ohms Zero	: 1997-09-05: :1997-09-05:	08:27:13 08:27:13		MORE DATES
	显示校零日美	期			其他日期
软键	Δ	Δ		Δ	Δ
至下一表					Z
	MAIN	: 1997-09-05:	08:27:13		MORE
	MAIN	: 1997-09-05:	08:27:13		MORE DATES
	MAIN 显示校零日	: 1997-09-05 : 期	08:27:13		MORE DATES 其他日期
软键	MAIN 显示校零日 。	: 1997-09-05: 期 	08:27:13	6	MORE DATES 其他日期 区

Z

AA	L

	68 LNS/	INTERVL	TYPE	FORMAT	DEST
	PAGE	1 Year	stored	print	host
	每页行数	间隔	类型	打印格式	目的
软键		Δ			
至下一表	AB	90 day	active	spread	uut
		1year	consts		
			store		

AB



	SCOPE	5520A	OHMS	ZERO	ERR ACT
	CAL	CAL	ZERO		backup
	示波器校准	5520A 校准	欧姆校零	校零	出错处理
软键			Δ		
至下一表	AE	AD			abort
					const
					sset

5520A CAL 打开校准菜单,有关指令请参阅维修手册。ZERO 对 5520A 进行校零; OHMS ZERO 对 5520A 的电阻功能校零; ERR ACT 用于设置备份、取消、继续功能。



GO ON 和 ABORT 软键用于 5520A 校准程序。请参阅维修手册。

AF

	ABORT	STORE CONSTS	SKIP	BACK UP	NEXT
	CAL		STEP	STEP	SECTION
	退出校准	保存常数	跳过一步	退回一步	下一部分
软键	Δ		Δ	Δ	Δ
至下一表					AG

	PSEUDO	FRONT	SERIEL	DIGITAL
	CAL	PANEL	IF TEST	TEST
	伪校准	前面板	串行口测试	数字部分测试
软键			Δ	Δ
至下一表	AH	AJ		

AH

AG

	DISCONNECT ALL TERMINALS					
				GO ON	OPTIONS	
				继续	选择	
软键					Δ	

AJ

	KNOB	КЕҮ	BELL	DIS	PLAY
	TEST	TEST	TEST	MEAS	CONTROL
		伪校准	前面板	串行口测试	数字部分测试
软键	Δ		Δ		Δ
至下一表				AK	AL

AK

			ALL	ALL	CURSOR
			ON	OFF	TEST
			全通	全断	游标测试
软键	Δ	Δ			

AL

			ALL	ALL	
			ON	OFF	
			全通	全断	
软键	Δ	Δ	Δ	Δ	

70

参数	设置	SETUP 菜单号
用户报告字符串(*PUD string)	清除	D
误差单位 (Error units)	>0.1%	G1
SC-600 过载保护测试安全性超时	10 秒	G1
温度标准	Its-90	G1
主机接口	gpib(IEEE-488)	G1
被测仪器(UUT)串行接口	8 bit,1 stop bit, xon/xoff, parity	Ι
	none, 9600 baud	
主机串行接口	Term,8 bit,1 stop bit, xon/xoff,	K, L, M, N
	parity none, 9600 baud, CRLF, 012,000	
GPIB 接口地址	4	0
显示亮度(注释)	级別1,0	Р
显示对比度(注释)	级別 7,7	Р
dB 终端阻抗	600Ω	S
压力单位	Psi	S
热电阻类型	Pt385	S1
热电偶类型	К	S1
相位参考	0. 000	S3
10MHz 参考时钟	内部	S2
电流限制值	±20.5A	U
电压限制值	±1020V	V
注释:输出显示器和控制显示器各有8个级系	J: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.	

表 3-3, SETUP 菜单中的工厂默认设置

第四章 前面板操作

内容

页数

4-1	介绍	4-3
4-2	启动校准器	4-3
4-3	预热校准器	4-4
4-4	软键的使用	4-4
4-5	使用设置菜单	4-4
4-6	使用仪器设置菜单	4-5
4 - 7	实用功能菜单	4-6
4-8	使用 EEPROM 格式化菜单	4-6
4-9	校准器复位	4-7
4-10	校准器的校零	4-7
4-11	使用工作/预备模式	4-8
4-12	校准器与 UUT 的连接	4-9
4-13	推荐使用的电缆和连接器型号	4-9
4-14	何时使用 EARTH 连接和 EXGRD 连接	4-9
4-15	EARTH 连接	
4-16	EXGRD 外屏蔽连接	
4 - 17	四线连和二线连接法	4-10
4-18	电缆连接方法	4-10
4-19	波形的有效值与峰峰值	4-11
4-20	自动量程与锁定量程	4-16
4-21	设置输出	4-17
4-22	设置直流电压输出	4-18
4-23	设置交流电压输出	4-19
4-24	设置直流电流输出	4-21
4-25	设置交流电流输出	4-22
4-26	设置直流功率输出	4-24
4-27	设置交流功率输出	4-25
4-28	设置双直流电压输出	4-28
4-29	设置双交流电压输出	4-30
4-30	设置电阻输出	32
4-31	设置电容输出	4-33
4-32	设置温度模拟(热电偶)	4-35
4-33	设置温度模拟 (RTD)	4-37
4-34	测量热电偶温度	4-39
4-35	波形的种类	4-40
4-36	正弦波	4-41
4-37	三角波	4-41
------	----------------------	------
4-38	矩形波	4-41
4-39	截断正弦波	4-42
4-40	设置谐波	4-42
4-41	调节相位	4-43
4-42	输入相位角	4-44
4-43	输入功率因数	4-45
4-44	输入直流偏置	4-46
4-45	修改输出设置值及计算误差	4-49
4-46	修改输出设置值	4-49
4-47	显示 UUT 测量误差	4-50
4-48	使用乘 10 键和除 10 键	4-50
4-49	设置输出限制值	4-50
4-50	设置电压、电流限制值	4-51
4-51	测量压力	
4-52	用 10MHz IN/OUT 同步校准器	
4-53	使用 10MHz 外部时钟	
4-54	并联 5520A 输出更大电流	
4-55	三相功率校准	
4-56	应用示例	4-52
4-57	校准 80 系列的手持式多用表	4-52
4-58	电缆	4-52
4-59	EARTH 地的连接	4-52
4-60	测试仪表	4-53
4-61	校准仪表	4-57
4-62	测试 41 型功率谐波分析仪	4-58
4-63	测试 W、VA、VAR 性能	4-60
4-64	测试谐波电压性能	4-61
4-65	测试谐波电流性能	4-61
4-66	校准Fluke 51 温度计	4-62
4-67	测试温度计	4-63
4-68	校准温度计	4-63

警 告

5520A 多功能校准器能够产生致命的电压。当有任何电压输出时,不要连接输出端。使仪器处于"预备"状态也不足以防止触电危险,因为操作键有可能偶然被触动。在连接输出端之前,按动 RESET 键并确认 5520A 多功能校准器处于"预备"状态。

本章介绍 5520A 多功能校准器前面板操作方法。关于前面板控制、显示、输出端的说明,参阅 第三章:"特性"。

4-2 启动校准器

警 告

为了避免电击危险,确认 5520A 多功能校准器已按第二章要求安全地 接地。

注 意

在启动 5520A 多功能校准器之前,确信电源电压选择正确。按照第二

章"选择电源电压"检查电源电压设置。

当 5520A 多功能校准器通电后,最初的显示是"Starting up....."(如下图)并完成一套自测程序。若自测失败,控制显示器中会出现一个出错码。关于出错码的详细说明,参阅第七章"维护"。

Starting up.....

完成自测后,控制显示器中显示如下的复位状态:



关于上述软键(auto/locked)功能选择的介绍,请参阅本章后面的"自动量程和锁定量程"。

4-3 预热

启动 5520A 多功能校准器后,至少应预热 30 分钟以使仪器内部元器件达到稳定状态。这可以确保校准器达到或超过第一章列出的指标。

若预热 5520A 多功能校准器后又关闭,而后再启动,其预热时间至少应是停机时间的两倍(最长到 30 分钟)。例如:如果停机 10 分钟后又启动,则预热时间至少是 20 分钟。

74

4-4 软键的使用

 PREV MENU
 键右边的五个键称为软键。软键的功能由其正上方的控制显示器中的标志来决定。

 按动软键可以在控制显示器中改变某一个数值或产生一个新的选择子菜单。如第三章"软键菜单树"

 所述,软键菜单按不同级别排列。按
 PREV MENU

 键可以返回上一级菜单。虽然按动 RESET 键也可以

 返回菜单的最顶级,但它会使 5520A 多功能校准器的所有易失性设置复位,并使校准器返回 0V 直

 流电压预备状态。因此,在转换各级菜单时,请使用
 PREV MENU

 键作为主要的操作键。

4-5 使用设置菜单

按动前面板 SETUP 键可以进入不同的操作和更改各种参数。某些参数是易失性的,这意味着在 校准器复位或关机后它们将会丢失。下面叙述将简要说明哪些参数是"非易失性的"。

当你在开机状态按动 SETUP 键时,显示内容变化如下:

CAL	SHOW	INSTMT	UTILITY
	SPECS	SETUP	FUNCTNS

这是仪器的主设置菜单,下面列出了每个软键的子菜单的详细说明,并告诉你如何从本手册中 得到更多信息。

- CAL(校准) 打开校准菜单。本菜单的软键可以启动外标准校准、校准检查、直流零位校准 功能。其他软键用以显示校准日期和打开校准报告菜单。本章后面将详细说明零位校准。
- SHOW SPECS (显示指标) 显示 5520A 多功能校准器公布的指标,其内容与本手册第一章所提供的信息相同。
- INSTMT SETUP(**仪器设置)** 选择所希望的温度标准;打开子菜单,进入输出、显示和远程设置功能。
- UTILITY FUNCTNS (实用功能)允许你启动自测程序、格式化非易失性存储器、查阅仪器配置 软件的版本号和用户报告字符串。这些特性将在本章后面"实用功能菜单"中予以解释。

4-6 使用仪器设置菜单

仪器设置菜单(通过在设置菜单中按动 INSTMT SETUP 软键进入)如下图所示:

OTHER	OUTPUT	DISPLAY	REMOTE
SETUP	SETUP	SETUP	SETUP

下面列出的是每一软键所对应的子菜单的详细说明。

 OTHER SETUP(其他设置)此软键可以打开一个菜单,在1968国际临时温度标准(IPTS-68) 和1990国际温度标准(ITS-90)(工厂默认设置)之间选择温度标准。在此菜单也可以设置时 钟,设置上电状态,设置SC600示波器校准选件的过载保护测试的电压输出时间,显示的误差 单位。

- OUTPUT SETUP 打开"输出设置"菜单,选择输出校准器的电流和电压输出限制值、默认的热电偶类型、RTD 类型、参考相位,内部/外部参考相位源、显示的分贝对应的阻抗以及压力的单位。
- DISPLAY SETUP 打开子菜单,设置控制显示器和输出显示器的亮度和对比度
- **REMOTE SETUP** 允许你改变两 个 RS-232 接口、SERIAL 1 FROM HOST(与计算机的接口) 和 SERIAL 2 TO UUT(与 UUT 的接口) 以及 IEEE-488 通用接口总线(GPIB)的配置。(详情参 阅第五章 "远程操作")

4-7 实用功能菜单

设置菜单中的标有 UTILITY FUNCTNS(实用功能)的软键提供了进入自测程序、格式化非 易失性存储器、仪器配置功能的途径。

SELF	FORMAT	INSTMT
TEST	NV MEM	CONFIG

- SELF TEST 本软键用于启动校准器的自测程序。
- FORMAT NV MEM (格式化非易失性存储器)打开一个菜单,恢复非易失性存储器中的全部 或部分数据至工厂默认值。
- INSTMT CONFIG (仪器配置)允许你查阅已装入校准器的软件版本号和用户输入的报告字 符串。
- 4-8 使用 EEPROM 格式化菜单

注 意

特别注意:格式化非易失性存储器菜单软键会永久地消除校准常数。按 ALL 和 CAL 软键将使 5520A 的校准状态无效。

按"实用功能菜单中"的FORMAT NV MRM 软键打开下面菜单:

FORMAT	NV	MEMORY	
 ALL	CAL	SETUP	

只有在后面板中的 CALIBRATION 开关拨到 ENABLE 位置时,本菜单中的软键才有效。非易失性存储器中存有校准常数和日期、设置参数、用户报告字符串。校准常数的工厂默认设置对所有的同型号校准器都是一样的,它们并不是 5520A 出厂前进行校准时所获得的校准常数。软键如下:

- ALL 用工厂默认值替换 EEPROM 中的全部内容。此功能仅由维修人员在更换了 EEPROM 后 使用,通常情况无需使用它。
- CAL 用工厂默认值替换所有校准常数,但保留全部设置参数不变。通常情况无需使用此 功能。
- SETUP 用工厂默认值替换设置参数(表 4-1),但保留校准状态不变。此项操作无需撕

下校准标签。注意,远地命令也能改变设置参数(见第6章的以下命令:SRQSTR,SPLSTR, *PUD,SP-SET,UUT-SET,TEMP-STD,SRC-PREF,RTD-TYPE-D,TC-TYPE-D,LIMIT)。

4-9 校准器复位

在前面板操作时(非远程操作),你都可以通过按动RESET]键使 5520A 校准器处于重新开机状态。(但有错误信息显示时除外,它可以通过按动蓝色键来清除。)按动RESET]键可以执行如下功能:

- 使校准器返回重新开机状态:0V,直流电压,预备状态,330mV量程,且把所有 OUTPUT SETUP 菜单设置到其最新的默认值。
- 清除存贮的输出限制值和出错码。

4-10 校准器的校零

校零功能可以重新校准内部电路和大多数直流偏置。若要达到第一章所述的指标,需要每7天 或者当5520A周围环境温度变化超过5℃时校零一次。当校准工作中需1mΩ和1mV的分辨力或 5520A工作环境温度有显著变化时,校零是非常重要的。5520A有两种校零功能:全部校零(ZERO) 和欧姆校零(0HMS ZERO)。

按下述步骤完成校准器校零(注意:执行此操作无需将 5520A 后面板 CALIBRATION 开关拔到 ENABLE 位置):

- 1. 启动校准器,至少预热30分钟。
- 2. 按动 RESET 键。
- 3. 按 SETUP 键, 打开设置菜单(如下图):

CAL	SHOW	INSTMT	UTILITY
	SPECS	SETUP	FUNCTNS

4. 按动 CAL 软键,打开校准信息菜单(如下图):

STORE	CAL	CAL	REPORT	PRINT
CONSTS	DATES		SETUP	REPORTS

5. 按动 CAL 软键, 打开校准行动菜单, 如果安装了示波器校准选件, SCOPE CAL 也显示出来(如下图):

SCOPE	5520A	OHMS	ZERO	ERR ACT
CAL	CAL	ZERO		backup

6. 按动 ZERO 软键将执行 5520A 的全部校零功能;按动 OHMS ZERO 软键,将执行欧姆校零功能。 完成校零功能后(大约需要几分钟),按动 RESET 键复位校准器。

4-11 使用输出和预备模式

当 OPERATE 指示灯亮且显示 "OPR"时,输出显示器中的显示功能和输出值将在所选择的端子输出。当输出显示器中显示 "STBY"时,除了前面板热电偶端之外,所有的校准器输出都处于开路状态。若想启动工作模式,按动 OPR 键;按 STBY 键,使校准器处于预备模式。

若下述任一事件发生,校准器自动变为预备模式:

- 按动 RESET 键。
- 当原输出电压小于 33V 时,选择了大于或等于 33V 的电压。
- 当输出电压大于或等于 33V 时,输出功能在直流电压和交流电压功能之间转换;在交流或直流 电流功能之间转换;在温度功能和其地任何功能之间转换;在电阻功能和其他任何功能之间转 换;在电容功能和其地任何功能之间转换。
- 峰峰值电压输出(矩形波、三角波、截断正弦波)转换到 33V(正弦波)有效值电压输出。
 例如:通过 WAVE 软键把 40V 峰峰值输出转换到 40 有效值输出,校准器自动进入预备状态。
- 电流输出端位置在 AUX 端和 20A 之间改变。
- 探测到过载状态。

4-12 校准器与 UUT 的连接

警告

5520A 校准器能够产生致命的电压。当有电压输出时,不要连接输出端。使 5520A 校准器 处于预备状态也不能完全避免触电危险,因为 OPR 键有可能被意外触动。只有按复位键,并证 实 5520A 校准器 STBY 键上的指示灯亮后,才可以连接。

标有 NORMAL (HI 和 LO) 的输出端用以输出电压、电阻、电容和电阻温度检测器(RTD) 的校准值。LO 端与模拟公共端相连,此端可以通过 EARTH 键与大地接通或断开。

标有 AUX (HI 和 L0) 的输出端用以输出电流和双输出功能时输出低电压。这些输出端还将用于 四线电阻、电阻的远端取样、电容和热电阻 RTD 功能。

若安装了示波器选件,标有 SCOPE 和 TRIG 的 BNC 连接器可以输出校准示波器的信号。 标有 TC 的插座用以测量热电偶和产生模拟热电偶输出。

4-13 推荐使用的电缆和连接器型号

警告

如果使用标准的香蕉插头,当插头未完全插入插座时会暴露致命的高压。请使用具有合适电压额定值的连接线。

连接校准器的电缆是连到 NORMAL 和 AUX 端的。为避免由热电势引起的误差,应当使用由铜或 其它与铜相接时产生很小热电势的材料制成的连接器和导线。不要使用镀镍的连接器。使用福禄克 (Fluke)公司的 5440A-7002 型低热电势测试线可以达到最佳的效果,这种测试线是由良好绝缘的 铜线和碲铜连接器构成(见第9章"附件")。

4-14 何时使用 EARTH 键和 EXGRD 键

图-41 说明由 EARTH 键和 EXGRD 键控制的屏蔽和地线的内部连接。



图-41 由 EARTH 键和 EXGRD 键控制的屏蔽和地线的内部连接

4-15 接地 EARTH

5520A 校准器前面板的 NORMAL LO 端与机壳地大地绝缘。当你希望连接 NORMAL LO 端和大地端时,按动 EARTH 键,键上的指示灯同时点亮。默认设置为关闭(指示灯不亮)。

为了避免地回路电流和噪声干扰,你必须使测试系统中只有一个接地点和 Lo 端连接。一般情况下,你要使所有信号的地端在 UUT 上连接,同时确信 EARTH 键处于关闭状态(指示灯不亮)。对于 330 u A 电流量程和合成电阻、电容功能,尤其要确保 EARTH 键处于关闭状态。通常,仅在被测仪器 UUT 是与地完全绝缘的交直流电压功能时,才启动 EARTH 键。然而 5520A 校准器必须有一个安全接地点。参阅第二章 "连接电源"。当 5520A 校准器输出有效时,会出现 LOs 软键,允许你在NORMAL LO 端和 AUX LO 端之间接通或断开内部连接。当两端接通且 EARTH 键被启动时,两个 LO 端 都与机箱地相连。

4-16 外屏蔽保护

GUARD 是一个与机箱绝缘的电气屏蔽,用来保护模拟电路。屏蔽保护为功模干扰提供了一条低 阻抗的通路。通常模拟低端 NORMAL LO 与屏蔽是连接在一起的。按下 EXGRD 键,就切断了屏蔽在内 部的连接,可以用导线将屏蔽连接至系统中另一台仪器的接地端。这种应用仅适合于被测仪器的低 端已连接至地线的情况。要注意,在一个系统中,永远只保有一个接低端。

4-17 四线和二线接法

四线连接和二线补偿连接是指如何在 5520A 校准器与 UUT 的连接中消除测试线电阻,保证校准 输出最高准确度的方法。图 4-2 到图 4-4 说明了电阻功能的连接方法;图 4-5 和图 4-6 举例说明了 电容功能的连接方法。四线方式和二线补偿式连接方法的外部取样能力,可以提高阻值低于 110kΩ 的电阻和容值高于 110nF 的电容的测量准确度。设置 5520A 校准器电阻和电容输出包括:选择四线 补偿(COMP4-wire),二线补偿(COMP 2-wire)和二线无补偿(COMP off)。(参阅本章"电阻输 出设置"、"电容输出设置")注意:电容的补偿连接是补偿引线电阻和内部电阻,而不是补偿引 线电容和内部电容。

四线连接:四线连接是校准实验室测量仪器的典型接法。可以提高阻值低于110kΩ的电阻和 110nF及其以上容值的电容的测量准确度度。对于其他的数值,引线电阻不至于降低校准准确度, 校准器可变换为不补偿(COMP off)。

二线补偿:二线连接是校准具有二线输入的精密手持式数字多用表的典型接法。可以提高阻值 低于 110kΩ电阻和 110nF 及其以上容值电容的测量准确度。对于其他数值,校准器可变换为不补偿 (COMP off)。

二线无补偿:二线无补偿接法是校准具有二线输入的手持式模拟表和数字多用表的典型接法。 这种接法适用于电阻和电容功能的所有输出值,通常在模拟仪表或数字多用表的准确度等级不需要 附加的精密度时选用。当由非电阻电容输出功能转换为电阻或电容输出功能时,5520A 默认选择无 补偿。 表 4-1 列出了 5520A 校准器和 UUT 各种连接类型的参考图。参阅图 4-2 至图 4-10。

当按图 4-9 所示的三端连接方法校准电阻温度检测器(RTD)时,应确保每根测试线都有相同的电阻以抵消引线电阻的误差。例如,选用三根相同的测试线就可以做到这一点。

校准热电偶时,在前面板 TC 插座和 UUT 之间选用正确的连接线和热电偶插头尤为重要。你必须用与热电偶型号相配的热电偶线和插头。例如:模拟 K 型热电偶温度输出时,应使用 K 型热电偶线和 K 型插头。

按下面步骤连接校准器和 UUT:

- 1、如果校准器已开机,按RESET键去掉校准器输出端的输出。
- 2、从表 4-1 中选择适当的接线图,按图所示连接校准器和 UUT。
- 3、电容输出时,将测试线连至 UUT,测试线要达到校准器但是不要连接校准器,使测试线沿一 非导电平面走到 5520A(但不连接),并将 UUT 的读数清零,来消除杂散电容。在 UUT 上根 据情况使用 "rel" "offset"或 "null",然后将测试线连接至 5520A 校准器。

5520A 输出	参考图
电阻	4-2 电阻-四线补偿
	4-3 电阻-二线补偿
	4-4 电阻-二线无补偿
电容	4-5 电容-二线补偿
	4-6 电容-二线无补偿
直流电压	4-7 直流电压 / 交流电压
交流电压	4-7 直流电压 / 交流电压
直流电流	4-8 直流电流 / 交流电流
交流电流	4-8 直流电流 / 交流电流
温度	4-9 温度 (RTD)
	4-10 温度(热电偶)
注意:参阅上述"二线、四约	

表 4-2, UUT 的连接



[图 4-2, UUT 的连接: 电阻(四线补偿)]



[图 4-3, UUT 的连接: 电阻(二线补偿)]



[图 4-4, UUT 的连接: 电阻(不补偿)]





[图 4-5, UUT 的连接: 电容(二线补偿)]



[图 4-6, UUT 的连接: 电容(二线无补偿)]



[图 4-7, UUT 的连接: 直流电压/交流电压]



[图 4-8, UUT 的连接: 直流电流 / 交流电流]



[图 4-9, UUT 的连接:温度(RTD)]



[图 4-10, UUT 的连接:温度(热电偶)]

4-19 波形的有效值与峰峰值

5520A 多功能校准器的交流功能按有效值(均方根; 波形的有效值)来表示。例如: 1.0-32.999mV, 33-329.999mV, 0.33-3.29999V 等。正弦波输出按有效值表示,而三角波、方波、截 断正弦波按峰峰值表示。非正弦波的峰峰值和有效值关系如下:

- 方波 峰峰值 × 0.500000=有效值
- 三角波 峰峰值 × 0.2886751=有效值
- 截断正弦波 峰峰值 × 0.2165063=有效值

交流功能的量程直接对应于正弦波,而其他波形的有效值则不那么直观。这一特性使得校准器的量程转换有些特殊。例如:如果你输入 6V(假设是有效值)正弦波电压,会选择 3.3 到 32.9999V 量程,然后用软键从正弦波转换到三角波,则显示值由 6V 有效值变为 6V 峰峰值。6V 峰峰值× 0.2886751=1.76205V 有效值,量程于是转换到 0.33--3.29999V 量程,此时输出显示器显示出量程 的改变,因为正弦波电压显示 6.0000,其分辨力是 3.3--32.9999V 量程的分辨力,而三角波显示值 为 6.00000 其分辨力是 0.33--3.29999V 量程的分辨力。

最大直流偏置值因量程而异,所以你应该了解实际的量程,以便输入正确的电压偏置值。例如: 3.3--32.9999V 量程最大峰值信号是 55V,0.33--3.29999V 量程的最大峰值信号是 8V。这意味着在 上述例子中,由于实际量程为 3.3 到 32.9999V 量程,6V 有效值正弦波可以施加最大峰值信号为 55V 的偏置值。而由于实际量程为 0.93--9.29999 有效量程,6V 峰峰值三角波可以施加最大峰值信号为 8V 的偏置值。

关于直流偏置电压的详细说明,参阅第一章中的"技术指标"和本章"输入直流偏置"。

4-20 自动量程与锁定量程

本机有一个软键能实现在自动量程和锁定量程之间的转换。这项特性仅在单路直流电压和直流电流信号输出时有效。



当选择了自动量程功能(默认设置),校准器自动选择量程以提供最良好的分辨力。当选择了 锁定功能时,校准器锁定在所选量程,在调节输出值和输入新输出值时不改变量程。低于或者高于 锁定量程的输出值是不能输出的。锁定功能通常在你不想改变量程时选用,以免对输出产生一些小 的干扰(例如:当你检查多用表某个量程的线性时)。

4-21 设置输出

设置校准器的输出就是向校准器输入数值:按动你所希望数值的数字键,然后按动[V.][Ω] Hz] 等单位键。在输入这些数字时控制显示器中显示出你所选择的数值和单位,若你对显示值和单位满 意,按ENTER]。若输出显示器指示为"STBY",按动[OPR]键则输出所选择的数值。校准器输出显示 器中出现"u"(不稳定)说明校准器正在使内部电路建立起稳定状态。

例如:设置10V电压输出,按动如下键:

 $1 \to 0 \to V. \to ENTER \to OPR$

设置 20V、60HZ 交流电压输出, 按如下键:

2 → 0 → V. → 6 → 0 → Hz → ENTER → OPR 改変输出至直流, 按如下键: 0 → Hz → ENTER 或 +/-→ ENTER

下面提供了每一输出功能的执行步骤:

- 直流电压
- 交流电压
- 直流电流
- 交流电流
- 直流功率

- 交流功率
- 双直流电压
- 双交流电压
- 电容
- 温度-RTD
- 温度-热电偶
- 电阻

4-22 设置直流电压输出

按以下步骤,在 5520A 前面板 NORMAL 输出端设置直流电压输出。如果发生输入错误,按CE 键 清除显示,然后重新输入。

警 告

确认向 UUT 所加的电压没有超过 UUT 绝缘电压的额定值。

- 1. 按动 RESET 键, 消除 5520A 的任何输出。
- 2. 按照本章中"校准器与 UUT 连接"所述连接 UUT。
- 3. 设置 UUT 在要求的量程测量直流电压。
- 4. 按动数字键和小数点键输入希望的电压值(最多七位数)。例如: 123.456。

注 意

在输出100V或更高的电压标称值时,你可能会听到轻微的高音调声音,这属于 正常现象。

- 5. 按动 +/- 键,选择电压极性(默认设置为+)。
- 6. 如果需要的话, 按动倍数健, 例如: **m** 键。
- 7. 按动^{dbm}V 键。
- 8. 控制显示器中显示出您输入的幅度值。例如:123.4567mV。(如下图)

123. 4567mV

9. 按 ENTER 健。 校准器清除控制显示器中的输入值,并把它拷贝到输出显示器中(如下图)。

+123. 4567mV
STBY

10. 按动 OPR 键, 启动校准器输出。在直流电压功能时控制显示器中出现量程软键标志:



 量程(工作量程)为当前量程选择自动量程功能或锁定量程功能。当选择了自动量程功能 (默认设置)时,校准器自动选择量程以提供最好的分辨力。当选择了锁定量程功能时, 校准器锁定在所选量程,在调节输出值时不改变量程。锁定量程功能通常在你不想改变量 程时选用,以免可能会在输出时产生一些小的干扰(例如:当你检查多用表某个量程的线 性时)。

4-23 设置交流电压输出

你可以用伏特为单位选择交流电压输出(V)或者以dBm为单位选择功率输出。dBm的表示式为 10log(Pout/.001)=dBm(Pout用瓦特表示)。

输出范围为 1mV-1000V。当选择 dBm 输出, 5520A 按照设定的负载电阻来计算 dBm。因此公式变为:

20log(Voutput)-10log(阻抗* 0.001) = dBm

按下面步骤,在5520A前面板 NORMAL 输出端设置交流电压输出。如果输入错误,按CE]键清除显示,然后重新输入。

警告

确认向 UUT 所加的电压没有超过 UUT 绝缘电压的额定值。

- 1 按动 RESET 键,消除 5520A 的任何输出。
- 2 按照本章中"校准器与UUT连接"所述连接UUT。
- 3 设置 UUT 在要求的量程测量交流电压。
- 4 以伏特为单位的电压输出:按动数字键和小数点键输入所希望的电压输出值(最多六位数)。 例如: 2.44949。

以 dBm 为单位的电压输出: 按动数字键和小数点键输入所希望的功率输出值(最多六位数)。 例如: 10.0000。当功率输出小于 1mW 时(负 dBm 值),按 +/- 键输入负极性符号。

当按下 dBm 键,控制显示器显示如下:

dBm Ω 600		Φ & REF MENUS	WAVE square
Δ	Δ		
900			sine
1k(dbv)			
1200			
50			
75			
90			
100			
135			
150			
300			

注 意

在输出100V或更高的电压标称值时,你可能会听到轻微的高音调声音, 这属于正常现象。

- 5 如果需要的话,按动倍数健,例如: "m 键。
- 6 以伏特为单位的输出:按动^{dbm}Ⅴ 键。
 以 dBm 为单位的电压输出:按动 SHIFT 和 ^{dbm}Ⅴ 键。
- 7 现在控制显示器中显示出您输入的幅度值。例如: 2.44949V。(如下图)

2.44949V

8 按动数字键和小数点键输入所希望的频率输出值(最多五位数)。如果必要的话,按动倍数
 健。例如:按动[™]K)键;而后按动^{Hz}键。例如1.1234kHz。

2.44949V 1.1234kHz

9 按ENTER 健。校准器清除控制显示器中的输入值,并把它拷贝到输出显示器中(如下图)。



10 动 **OPR** 键, 启动校准器输出。

在交流电压功能时控制显示器中出现了如下若干软键标志:

DUTY	OFFSET	Φ&REF	WAVE
50.00	+0.00000 V	MENUS	square
1.0-99.00%	请参考技术指标		sine
			tri
			square
			truncs

- DUTY(占空比) 当选择矩形波功能,将出现 DUTY 软键,允许你修改矩形波的占空比。其范围是 1.00--99.00%。默认设置为 50.00%,如果你想输入 OFFSET(偏置值),则占空比必须是 50.00%。
- OFFSET(电压偏置) 当希望的输出电压小于 33V(正弦波)、65V(矩形波)、93V(三角 波和截断正弦波)时,出现此软键。它允许你在交流输出信号中加入(正或负)直流偏置 电压。详情参阅本章后面的"输入直流偏置"。当电压输出用 dBm 表示时,电压偏置无效。 仅在占空比为 50%时,才允许在矩形波输出中输入一个偏置值。(参阅上面的 DUTY 项)
- ● & REF MENUS(相位设置和 10MHz 参考时钟) 设置 NORMAL 输出端和 AUX 输出端间信号的相位,或者设置外部主控 5520A(使用 10MHz 时钟 IN/0UT) 和 NORMAL 输出端的相位。请参阅本章中的"调整相位"和"10MHz 时钟 IN/0UT 来同步校准器"
- WAVE(波形) 允许你在四种不同波形(正弦波、三角波、矩形波和截断正弦波)中选择
 一种波形(详情参阅本章后面的"波形类型")。当选择非正弦波时,输出显示器显示 Pp(峰
 峰值)。正弦波不能用 dBm 输出。

4-24 设置直流电流输出

按下述步骤,在 5520A 多功能校准器前面板 AUX 输出端设置直流电流输出。若输入错误,按动 CE 清除显示,然后重新输入。

- 1. 按动 RESET 键清除 5520A 多功能校准器的所有输出。
- 2. 按照本章中"校准器与 UUT 连接"所述连接 5520A 多功能校准器和 UUT。
- 3. 设置 UUT 在要求的量程测量直流电流。
- 4. 按动数字键或小数点键输入希望的电流值(最大6位数)。例如: 234.567。
- 5. 按动 +/- 键选择电流的极性(默认设置为+)。
- 6. 如果必要的话,按动倍数键,例如: ^m 键。
- 7. 按动 A 键。
- 8. 控制显示器中现在显示出您输入的幅度值。例如: 234.567mA.

234.567mA

9. 按动 ENTER 键, 校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。(如下图所示)

10 按动 **OPR** 键, 启动校准器输出。

在直流电流功能下控制显示器中出现了几个量程软键标志。量程(工作量程)为当前选择的自动量程或锁定量程。当选择了自动量程(默认设置)时,校准器自动选择量程以提供最好的分辨力。 当选择了锁定量程时,校准器锁定在所选量程,在调节输出值时不改变量程。锁定量程功能通常在 你不想改变量程时选用,以免可能会在输出产生一些小的干扰(例如:当你检查多用表某个量程的 线性时)。



4-25 设置交流电流输出

按下述步骤,在 5520A 多功能校准器前面板 AUX 输出端设置交流电流输出。若输入错误,按 CE 清除显示,然后重新输入。

1 按动 RESET 键清除 5520A 多功能校准器的所有输出。

2 按照本章中"校准器与 UUT 连接"所述连接 5520A 多功能校准器和 UUT。

- 3 设置 UUT 在要求的量程测量交流电流。
- 4 按动数字键或小数点键输入希望的电流值(最大6位数)。例如: 123.456。
- 5 如果必要的话,按动倍数键,例如: ^m 键。
- 6 按动**▼A**键。
- 7 控制显示器中现在显示出您输入的幅度值。例如: 123.456mA.

123.456mA

8 按动数字键或小数点键输入希望的频率值(最大5位数)。如果必要的话,按动倍数键,例如:
 ▶ 【 键,然后按动 Hz 键。例如: 1.1234kHz (如下图)。

123.456mA 1.1234kHz 9 按动 ENTER, 校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。(如下图所示)

	123.456mA
STBY	1123.4Hz

10 按动 OPR 键启动校准器输出。在控制显示器中显示交流电流菜单。

Φ & REF	LCOMP	OUTPUT	WAVE
MENUS	off	aux	sine
		Δ	
	on	20a	sine
			tri
			square
			truncs
<u> </u>			
	Φ&REF	10 MHz	10 MHz
	MENUS	int	SYNCOUT
<u> </u>			

- ● & REF MENUS (相位设置和 10MHz 参考时钟) 设置 NORMAL 输出端和 AUX 输出端的相位,或 者设置外部主控 5520A (使用 10MHz 时钟 IN/0UT) 和 NORMAL 输出端的相位。请参阅本章中的 "调整相位"和"10MHz 时钟 IN/0UT 来同步校准器"
- LCOMP(电感补偿): 接通或切断电感补偿电路。电感补偿电路在电流至 239.999mA, 频率至 1kHz 以下可以应用: 电流大于 239.999mA 时,频率须为 440Hz。
- **OUTPUT (输出位置)**: 在 5520A 校准器 AUX 输出端和 20A 端之间选择电流输出。3A 以及 3A 以上的电流在 20A 端输出。
- WAVE (波形): 允许你在四种不同波形(正弦波、三角波、矩形波和截断正弦波)中选择一种 波形(详情参阅本章后面的"波形类型")。当选择非正弦波时,输出显示器显示 Pp(峰峰值)。 正弦波不能用 dBm 输出。
- **OUTPUT (输出位置):** 从 5520A 校准器 (AUX) 和 5725A 放大器 (BOOST) 之间选择电流输出端。
- WAVE (波形): 允许你在四种不同波形(正弦波、三角波、矩形波和截断正弦波)中选择一种 波形(详情参阅本章"波形类型")。当选择了非正弦波时,输出显示器将 RMS 读数变换为峰-峰值读数(Pp)。



注 意

在"LO"软键中选择"tied",在被测仪器(UUT)或5520A上将NORMAL LO和AUX LO端子连接起来。

校准器通过在 NORMAL 端输出直流电压和在 AUX 端输出直流电流来产生直流功率。按下述步骤, 设置直流功率输出。若输入错误,按动 CE 清除显示,然后重新输入。

警告

确认向 UUT 所加的电压没有超过 UUT 的绝缘电压的额定值

1 按动 RESET 清除 5520A 多功能校准器的所有输出。

2 按照本章中"校准器与 UUT 连接"所述连接 5520A 多功能校准器和 UUT。

- 3 设置 UUT 在要求的量程测量直流功率。
- 4 按数字键或小数点键输入电压值(最大7位数)。例如:123.4567。

注 意

在输出100V或高于100V时,你可能会听到轻微的高音调声音,这属于正常现象。

- 5 按动+/-键选择电压的极性(默认设置为+)。
- 6 如果必要的话, 按动倍数键, 例如: **m** 键。
- 7 按动^{dbm}Ⅴ键。
- 8 控制显示器中现在显示出您输入的幅度值。例如: 123.4567mV.

123.4567mV

- 9 按数字键或小数点键输入电流值(最大6位数)。例如: 234.567。
- 10 按动 +/- 键选择电流的极性(默认设置为+)。
- 11 如果必要的话, 按动倍数键, 例如: "m 键。
- 12 按动 ▲键。
- 13 控制显示器中现在显示出您输入的幅度值。例如: 123.4567mV 和 234.567mA。

123.4567mV 234.567mA

14 按动 ENTER, 校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。(如下图所示)

123.4567mV STBY +234.567mA

15 按动 **OPR** 键启动校准器输出功率。当改变功率输出值时,你必须同时重新输入电流和电压值,输入顺序不限。

提示:输入电压或电流值后,再按 SHIFT 和 A 输入功率值,则另一个电流或电压值就会被计算并显示出来。此时,控制显示器中出现两个软键标志:I OUT 和 "LO"。

28. 9589r	nW			I OUT	"L0" s
				aux	tied
		Δ	Δ	Δ	
				20a	open

- I OUT (电流输出):从 5520A 校准器 (AUX)和 20A 端钮之间选择电流输出端。。
- "LO"s: 连接(tied)或者打开(open)前面板的 NORMAL LO端和 AUX LO端的连接。前面 板的 NORMAL LO端和 AUX LO端必须在 UUT 一方或 5520A 一方连接。默认设置为"tied",即 在 5520A 内部已连接。

4-27 设置交流功率输出

注 意

在 UUT 上连接 NORMAL LO 端和 AUX LO 端,或者用 5520A 校准器中的"LO"软键选择"tied",连接 5520A 的 NORMAL LO 端和 AUX LO 端。为了得到最佳的相位性能,最好在 UUT 上连接两个 LO 端。当电流>2.2A 时,用电阻小于 10mΩ的粗线连接 UUT 上的两个 LO 端子。

校准器通过在 NORMAL 端输出交流电压和 AUX 端输出交流电流来输出交流功率。

若用 dBm 为单位输出交流电压功能,参阅"交流电压输出"。本步骤假设用"V"为单位输出交流电压。

按下述步骤设置交流功率输出。若输入错误,按CE 键一次或数次清除显示,然后重新输入。

警告

确认向 UUT 所加的电压没有超过 UUT 的绝缘电压的额定值

- 1. 按动 RESET 清除 5520A 多功能校准器的所有输出。
- 按照本章中"校准器与 UUT 连接"所述连接 5520A 多功能校准器和 UUT。(电压和电流的连接 方法应适合于实际运用。)
- 3. 设置 UUT 在要求的量程测量交流功率。
- 4. 按数字键或小数点键输入希望的电压值(最大6位数)。例如: 123.456。

注 意

在输出100V或高于100V时,你可能会听到轻微的高音调声音,这属于正常现象。

- 5. 如果必要的话,按动倍数键,例如: m 键。
- 6. 按动^{ⅆ⅏}Ⅴ键。
- 7. 控制显示器中现在显示出您输入的幅度值。例如: 123.456mV.

123.456mV		

- 8. 按数字键或小数点键输入电流值(最大6位数)。例如: 234.567。
- 9. 如果必要的话,按动倍数键,例如: ["]m 键。
- 10. 按动 A 键。

11. 控制显示器中现在显示出您输入的电压、电流的幅度值。例如: 123.456mV 和 234.567mA。

123. 456mV
234. 567mA

- 12. 按数字键或小数点键输入希望的频率值(最大5位数)。如果必要的话,按倍数键,例如: [▶]K
 键,然后按动 Hz 键。例如: 1.1234 kHz。
- 13. 控制显示器中现在显示出您输入的值。例如: 123.456mV 和 234.567mA, 频率为 1.1234 kHz (如下图)。

123.456mV 1.1234 kHz 234.567mA

14. 按动 ENTER, 校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。(如下图所示)

	123.4567mV	
STBY	234.567mA	

15. 按动 **OPR** 键启动校准器输出。当改变功率输出值时,你必须同时重新输入电流和电压值,输入 顺序不限。

提示:输入电压或电流值后,再按**SHIFT**和**A**输入功率值,则另一个电流或电压值就会被计算并显示出来。

此时,控制显示器中出现三个软键标志: WAVE MENUS, I OUT (aux 或 20A)和 LCOMP (off 或 on)。控制显示器中还显示出正弦波的实际功率输出。

功率输出按公式 POWER= U*I*COSΦ 计算。其中Φ是电压和电流波形的相位差。COSΦ也称为 功率因数 (PF)。

28.9589mW		LCOMP	OUTPUT	WAVE
123.4Hz		off	aux	sine
	Δ		Δ	Δ
		on	20a	
HARMONIC	V WAVE	I WAVE	"LO" s	Φ & REF
MENUS	sine	sine	tied	MENUS
			Δ	⊿
	sine	sine	tied	
	tri	tri	open	
	square	square		
	trncs	trncs		
	▼			
	AUX Φ REF	NRM Φ REF	10 MHz	10 MHz
	0.00	0.00	int	SYNCOUT
			Δ	

- WAVE MENUS(波形菜单):打开子菜单,选择谐波、波形、前面板"L0"端状态、相位等菜单的类型。
 - 1. 谐波菜单(谐波频率菜单):打开子菜单,选择谐波输出。参阅本章后面的"谐波设置"。
 - 2. V WAVE(电压波形):选择 NORMAL 端输出的电压波形。参阅本章后面的"波形类型"。
 - 3. I WAVE (电流波形):选择 AUX 端输出的电流波形。参阅本章后面的"波形类型"。
 - 4. "LO"(低电位输出端):前面板的 NORMAL LO 端和 AUX LO 端必须在 UUT 一方或 5520A 一方连接。若在 UUT 一方连接起来,则在"LO"软键中选择"OPEN",若没有连接,选择"tied"。
 默认设置为"tied"。
 - 5. **Φ & REF MENUS** (相位设置和 10MHz 时钟源):选择 NORMAL 端和 "AUX" 端输出的相位差。 参阅本章后面的"相位调整"。

注 意

在 UUT 上连接 NORMAL LO 和 AUX LO 端,或者用 5520A 校准器中的"LO"软键 选择"tied",连接 5520A 上的 NORMAL LO 和 AUX LO 端。

校准器通过在 NORMAL 端输出一直流电压和在 AUX 端输出另一直流电压来产生双电压输出。按下述步骤,设置双直流电压输出。如果输入错误,按动CE 键清除,然后重新输入。

警告

确认向 UUT 所加的电压没有超过 UUT 的绝缘电压的额定值

1. 按动 RESET 清除 5520A 多功能校准器的所有输出。

2. 按照本章中"校准器与 UUT 连接"所述连接 5520A 多功能校准器和 UUT。

3. 设置 UUT 在要求的量程测量双直流电压。

4. 按数字键或小数点键输入希望的电压值(最大7位数)。例如: 123.4567。

- 5. 按 +/- 键,选择电压极性(默认设置为+)。
- 6. 如果必要的话,按动倍数键,例如: m 键。
- 7. 按动^{dbm}V 键。
- 8. 控制显示器中现在显示出您输入的幅度值。例如: 123.4567mV.

123.4567mV

注 意

AUX 端输出电压最大值限制在 3.3V。

- 9. 按数字键或小数点键,输入在 AUX 端希望的输出电压值(最大 6 位数)。例如: 234.567。
- 10. 按动 +/- 键,选择电压极性(默认设置为+)。
- 11. 如果必要的话,按动倍数键,例如: "m 键。

12. 按动^{dbm}V键。

13. 控制显示器中现在显示您输入的 NORMAL 端(上方)和 AUX(下方)端的电压 幅度值。(如下图)。

123.4567mV 234.567mV

14. 按 ENTER, 校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。(如下图所示)

	+123.4567mV	
STBY	+234.567mV	

15. 按 OPR 键启动校准器输出。此时,控制显示器中出现软键: "LO"s。



● "LO"s(低电位输出端):前面板的 NORMAL LO 端和 AUX LO 端必须在 UUT 一方或 5520A 一方 连接。若在 UUT 一方连接起来,则在"LO"软键中选择"OPEN",若前面板的 NORMAL LO 端和 AUX LO 端没有连接,在菜单中选择"tied"。默认设置为"tied"。

4-29 设置双交流电压输出

注 意

在 UUT 上连接 NORMAL LO 和 AUX LO 端,或者用 5520A 校准器中的"LO"软键选择"tied",连接 5520A 上的 NORMAL LO 和 AUX LO 端。

校准器通过在 NORMAL 端输出一交流电压和在 AUX 端输出另一交流电压来产生双交流电压输出。 如果要以 dBm 为单位输出交流电压,参阅"交流电压设置"。

按下述步骤,设置双交流电压输出。如果输入错误,按动CE 键清除,然后重新输入。

警告

确认向 UUT 所加的电压没有超过 UUT 的绝缘电压的额定值。

1. 按动 RESET 清除 5520A 多功能校准器的所有输出。

2. 按照本章中"校准器与 UUT 连接"所述连接 5520A 多功能校准器和 UUT。

- 3. 设置 UUT 在要求的量程测量双交流电压。
- 4. 按数字键或小数点键输入希望的电压值(最大6位数)。例如: 123.456。
- 5. 如果必要的话,按动倍数键,例如: **m**键。
- 6. 按动^{dbm}Ⅴ 键。
- 7. 控制显示器中现在显示出您输入的幅度值。例如: 123.456mV.

123.456mV

注 意

在UUT上连接 NORMAL LO 和 AUX LO 端,或者用 5520A 校准器中的"LO"软键选择"tied",连接 5520A上的 NORMAL LO 和 AUX LO 端。

- 8. 按数字键或小数点键,输入在 AUX 端希望的输出电压值(最大 6 位数)。例如: 234.567。
- 9. 如果必要的话,按动倍数键,例如: m 键。
- 10. 按动^{dbm}V键。

11. 控制显示器中现在显示您输入的 NORMAL 端(上方)和 AUX(下方)端的电压幅度值。(如下图)。

123. 4567mV
234.567mV

- 12. 按数字键或小数点键输入希望的频率值(最大5位数)。如果必要的话,按动倍数键,例如: **[™]K** 键,然后按动 Hz 键。例如: 1.1234 kHz。
- 13. 控制显示器中现在显示出您输入的幅度和频率值。例如:123.456mV和234.567mV,频率为1.1234 kHz(如下图)。

123.456mV	1.1234 kHz	
234.567mV		

14. 按动 ENTER, 校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。(如下图所示)

	123. 456mV	
STBY	234.567mV	

- 15. 按动 **OPR** 键启动校准器输出。
 - 此时,控制显示器中出现软键: V@NOR/V@AUX 和 WAVE MENUS。

			V & NOR	WAVE
123.4Hz			V & AUX	sine
			Δ	
	<u> </u>			
HARMONIC	WAVE	AUX WAVE	"LO" s	Φ & REF
MENUS	sine	sine	tied	MENUS
				۵
	sine	sine	tied	
	tri	tri	open	
	square	square		
	trncs	trncs		
				
	aux Φ REF	NRM Φ REF	10 MHz	10 MHz
	0.00	0.00	int	SYNCOUT
				Δ

● V @ NOR (NORMAL 端电压), V @AUX (AUX 端电压):本软键仅提供电压信息,没有与之相结 合的功能。它显示双交流电压输出功能。

- WAVE MENUS(波形菜单):打开子菜单,选择谐波、波形、前面板"LO"端状态、相位等。
 - 1. HARMONIC MENUS(谐波频率菜单):打开子菜单,选择谐波。参阅本章后面的"谐波设置"。
 - 2. WAVE(标准端波形):选择前面板 NORMAL 端输出的电压波形。参阅本章后面的"波形类型"。
 - 3. AUX WAVE (辅助端波形):选择前面板 AUX 端输出的电压波形。参阅本章后面的"波形类型"。
 - 4. "LO"s(低电位输出端):前面板的 NORMAL LO 端和 AUX LO 端必须在 UUT 一方或 5520A 一方连接。若在 UUT 一方连接起来,则在"LO"软键中选择"open",若没有连接,选择"tied", 默认设置为"tied"。
 - 5. **Φ & REF MENUS** (相位设置和 10MHz 时钟源):选择 NORMAL 端和 "AUX" 端输出的相位差。 参阅本章后面的"相位调整"。

4-30 设置输出电阻

按下述步骤,在5520A前面板 NORMAL 端输出合成电阻。若输入错误,按动CE 键清除显示,然 后重新输入。

- 1 按动 **RESET** 键,清除 5520A 的任何输出。
- 2 按照本章中"校准器与UUT(被测单元)连接"所述连接UUT和校准器。

注意

因为是合成电阻输出,所以应确认 5520A 和 UUT 的输出端连接是 LO 端对 LO

端、HI端对HI端。

- 3 设置 UUT 在要求的量程测量电阻。
- 4 按数字键或小数点键,输入希望的电阻值(最多6位数)。例如: 12.3456。
- 5 如果需要的话,按动倍数键,例如: **™K**键。
- 6 按动 Ω 键。
- 7 控制显示器现在显示出您输入的电阻幅度值。例如: 12.3456kΩ。

12. 3456k Ω

8 按 ENTER 键,校准器清除控制显示器中的输乳脂并将其拷贝到输出显示器中。

12. 3456k $oldsymbol{\Omega}$ STBY

9 按动 OPR 键启动校准器输出。

软键允许你选择三种引线补偿设置和欧姆零位。

		OHMS ZERO	COMP off
۵	A	۵	<u>م</u> off
			2 wire 4 wire

- OHMS ZERO (欧姆零位): 用以重新校准欧姆功能的内部电路 (大约需几分钟时间)。
- COMP(补偿):选择四线补偿、二线补偿或二线无补偿。补偿功能的有效范围达到110kΩ
 (不包括110kΩ)。详情参阅本章前面的"四线接法和二线接法"。

4-31 设置输出电容

按下述步骤,在 5520A 前面板 NORMAL 端输出合成电容。若输入错误,按动CE 键清除显示,然 后重新输入。

- 1. 按动 **RESET** 键,清除 5520A 的任何输出。
- 按照本章前面"校准器与UUT(被测单元)连接"所述连接UUT和校准并参考"电缆连接方法" 中有关在测试电缆连接中抑制杂散电容的措施。

注 意

因为是合成电容输出,所以应确认 5520A 和 UUT 的输出端连接 LO 端对 LO 端, HI 端对 HI 端。

- 3. 设置 UUT 在要求的量程测量电容。
- 4. 按数字键或小数点键,输入希望的电容值(最多5位数)。例如:123.45。
- 5. 按倍数键(使用 SHIFT 键)。例如: 按 SHIFT 键和 ^um 键是"uf",
- 6. 其他倍数键包括: [™]键表示"pF", [™]k 键表示"nf"。
- 7. 按动F键。
- 8. 控制显示器现在显示出您输入电容值。例如: 123.45uF。

123. 45uF

9. 按 ENTER , 校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。



10. 按 OPR 键启动校准器输出。

控制显示器中标志 COMP 的软键允许你选择三种引线补偿设置。

		COMP
		off
Δ	Δ	Δ
		off
		2 wire
		4 wire

 COMP(补偿):选择四线补偿、二线补偿或二线无补偿。补偿功能是连接 5520A 和 UUT 时消除 引线电阻(不是引线电容)的方法。补偿功能对于 110nF 以下(包括 110nF)电容有效。本软 键对低于 110nF 的电容无效。详情参阅本章前面的"四线接法和二线接法"。

4-32 设置温度模拟(热电偶)

注 意

确认热电偶线和插头不受外部热源的影响。例如: 当 5520A 模拟温度输出时,

不要把手放在插头或热电偶线上。

热电偶在一定温度下会产生一个直流小电压。所以模拟输出是一个由所选温度和热电偶类型 决定的直流小电压。有关在1968国际实用温标(ipts-68)和1990国际温标(its-90)之间的转换, 参阅"使用仪器设置菜单"。

按下述步骤,在 5520A 前面板 TC 连接口上设置模拟热电偶温度输出。若输入错误,按动 CE 键 清除显示,然后重新输入。

1. 按动 **RESET** 键,清除 5520A 的任何输出。

2. 按照本章前面"校准器与 UUT (被测单元)连接"所述连接 UUT 和校准器。

注 意

你必须使用与热电偶相匹配的热电偶线和小型插头。例如: 若模拟 K 型热电偶温

度输出,应使用K型热电偶线和K型插头。

3. 设置 UUT 在要求的量程测量温度。

4. 按数字键或小数点键,输入温度值(最多6位数)。例如:12.3456。

5. 若以℃为单位输出, 按动 ℃ 键, 若以 [°]F 为单位输出, 按动 SHIFT 键, 然后按动 ℃ 键。

6. 控制显示器现在显示出您的温度输出幅度值。例如: 123.456℃。



8. 按动 OPR 键启动校准器输出。同时,控制显示器中出现四个软键。

103

注 意

在 tc 和 rtd 之间转换或改变热电偶类型时, 原输入的温度将清除到 0℃ (32F) (B型热电偶除外, 它将清除到 600℃)。若发生上述情况, 在 0UTPUT 软键中选 择 tc, 在 TYPE 中选择适当的热电偶类型, 然后重新输入温度值。

OUT@ TC	Terminal	TC	OUTPUT	TYPE
=50. 0900mV		MENUS	tc	K
Δ	Δ		Δ	Δ
			rtd	Ν
			tc	R
				S
				Т
				10µV/℃
				В
				С
				Е
				J
		↓		
	UNITS	REF SRC	REF	TYPE
	UNITS ℃	REF SRC intrn1	REF NONE	TYPE K
	UNITS °C	REF SRC intrn1	REF NONE	TYPE K
	UNITS C	REF SRC intrn1	REF NONE 	TYPE K N
A	UNITS C C C C C C DF	REF SRC intrn1 intrn1 extrn1	REF NONE 	TYPE K N R
	UNITS C C C C C C C C F	REF SRC intrn1 intrn1 extrn1	REF NONE 	TYPE K N R S
	UNITS C C C C C C DF	REF SRC intrn1 intrn1 extrn1	REF NONE 	TYPE K N R S T
A	UNITS C C C C C DF	REF SRC intrn1 intrn1 extrn1	REF NONE -250□C 至 2316□C	ΤΥΡΕ Κ Ν R S T 10μV/℃
	UNITS C C C C C C DF	REF SRC intrn1 intrn1 extrn1	REF NONE -250□C 至 2316□C	ΤΥΡΕ Κ Ν R S T 10μV/℃ B
	UNITS C C C C C DF	REF SRC intrn1 intrn1 extrn1	REF NONE -250□C 至 2316□C	ΤΥΡΕ Κ Ν R S T 10μV/℃ B C
	UNITS C C C C C DF	REF SRC intrn1 intrn1 extrn1	REF NONE -250□C 至 2316□C	TYPE K Ν R S T 10μV/℃ B C E

- OUT@TC Terminal (在前面板 TC 端输出):显示前面板 TC 端的实际直流电压。仅供显示,无 软键功能。
- TC MENUS (热电偶菜单):显示热电偶输出的子菜单。
 - 1. UNITS (温度单位):选择℃或[F做为温度单位。
 - 2. REF SRC(参考源):选择内部(intrenal)或外部(external)温度参考源。当使用热 电偶补偿线和 5520A 内部冷端温度参考源时,选择"intrenal",当使用外部冷端参考源 或选择具有铜线连接的热电偶时,选择"external"。按动 REF 软键输入外部温度参考值。

当选择了"external"且外部冷端参考源保持在0℃时,可获得最好的精度。

- 3. REF (参考温度):显示温度参考值。当选择内部参考源时,显示的是内部参考值;当 5520A 处于预备状态时显示 NONE。当选择外部参考源时,显示的是所输入的外部参考值。
- TYPE(热电偶类型):选择 5520A 校准器模拟的热电偶类型。默认设置为 K型(10µV/℃设置 用作精密输出电压源供用户进行线性化处理用)。
- OUTPUT(温度输出装置):选择温度输出方式,热电偶(tc)或电阻温度检测器(rtd)。
- TYPE(热电偶类型):选择 5520A 校准器模拟的热电偶类型。默认设置为 K型(10µV/℃设置 用作精密输出电压源供用户进行线性化处理用)。

注 意

输出显示器中偶尔会出现"u",表示被测等温块温度正在进行内部调整,这属正 常现象。如果"u"符号显示超过10秒钟(正常情况),或者连续闪烁,则要进行 检查,注意不要对热电偶线或插头在外部加热。

4-33 设置温度,模拟-热电阻(RTD)

热电阻 RTD 在特定温度下有特定的电阻。模拟输出的是由所选温度和被模拟 RTD 类型的电阻值 决定的。关于温度参考值在 1968 国际实用温标和 1990 国际温标之间的转换,参阅本章"使用仪器 设置菜单"。

按下述步骤,在 5520A 前面板 NORMAL 端设置模拟 RTD 温度输出。若输入错误,按动CE 键清除显示,然后重新输入。

1. 按动 **RESET** 键,清除 5520A 的任何输出。

2. 按照本章前面"校准器与 UUT (被测单元)连接"所述连接 UUT 和校准器。

注 意

当使用如图 4-9 所示的三端接法校准热电阻 (RTD) 时,应确认测试线具有相同的电 阻以消除引线电阻误差。例如这可以通过使用相同长度和相同插头类型的三根测试线 来实现。

- 3. 设置 UUT 在要求的量程测量温度。
- 4. 按数字键或小数点键,输入温度值(最多6位数)。例如:123.456。
- 5. 若以℃为单位输出, 按动 C 键, 若以 0F 为单位输出, 按动 SHIFT 键, 然后按动 C 键。
- 6. 控制显示器现在显示出您输入的温度幅度。例如: 123.456℃。(如下图)

123. 456℃

7. 按ENTER 键,校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。



8. 按动 **OPR** 键启动校准器输出。

控制显示器中出现四个软键。按动 OUTPUT 软键转换到"rtd",显示 rtd 设置菜单及 4 个软键 位置。

注 意

在 tc 和 rtd 之间转换或改变 rtd 的类型时, 输入的温度将清除到 0 C(32F)若发生上述情况, 选择 0UTPUT rtd, 在 TYPE 中选择适当的 rtd 类型, 然 后按步骤 4 至 8 重新输入温度。

OUTPUT @	NORMAL	TYPE	OUTPUT	COMP
=100. 000 Ω		pt385	rtd	0ff
Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
		Pt385	rtd	off
		Pt3926	tc	2 wire
		Ni120		4 wire

- **Output @ NORMAL**:显示 rtd 连接的输出端的位置(总是在 NORMAL 端)。
- TYPE (RTD 类型): 在曲线 pt385(α=0.00385 Ω/Ω/℃)、曲线 3926(α=0.003926 Ω/Ω/℃)、
 ni120 (经验曲线) 之间选择 rtd 曲线。
- OUTPUT (温度输出装置): 在热电偶和热电阻之间选择温度输出方式。
- COMP(补偿): 可选择四线补偿、二线补偿或二线无补偿。补偿功能是连接 5520A 和 UUT 时, 消除引线电阻的方法。详情参阅本章前面"四线接法和二线接法"。三线连接(图 4-9 所示) 时选择 COMP "off"。

4-34 测量热电偶温度

按下述步骤,测量与TC输入口相连的热电偶的输出。若输入错误,按动CE 键清除显示,然后重新输入。

- 1. 按动 **RESET** 键,清除 5520A 的任何输出。
- 2. 连接热电偶于前面板 TC 端子。

注 意

必须使用与热电偶相匹配的热电偶线和小型插头。例如:若测量K型热电偶温 度输出,应使用K型热电偶线和K型的小型插头。

3. 按MEAS TC 键,显示热电偶测量菜单。

Meas@TC	terminal	TC	OFFSET	TYPE
=	V	MENUS	0.00	K
	Δ		Δ	Δ
			-500[]C至	Ν
			+500 <u></u> C	R
				S
				Т
				10µV/℃
				В
				С
				Е
				J
		•		
OPEN TCD	UNITS	REF SRC	REF	TYPE
on	°C	intrn1	NONE	K
Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
on	C	intrnl	-250[]C至	Ν
off	□F	extrnl	2316 <u></u> C	R
				S
				Т
				10µV/℃
				В
				С
				Е
				J

4. 输出显示器中出现了被测的温度。(如下图)(进行测量时有一个小写字母"m"在闪烁)

m	22. 58℃
Measure	value

- Meas@TC terminal (在前面板 TC 端测量):显示前面板 TC 端实际直流电压值。仅供显示,无 软键功能。
- TC MENU (热电偶菜单): 打开仪器支持的各种热电偶输出的子菜单。
 - OPEN TCD (热电偶开路检测):选择关闭或使用 OPEN TCD 功能。当启动 "OPEN TCD"时, 用小的电脉冲检查热电偶的通断情况,这在大多数情况下对测量没有影响。当你同时用 5520A 和其他温度测量装置并联测量热电偶时,选择关闭 "OPEN TCD"。当检查出热电偶

开路时,TC菜单显示"OPEN TCD"供您识别故障原因。

- UNITS (温度单位):选择℃或°F 做为温度单位。
- REF SRC(参考源):选择内部(intrenal)或外部(external)温度参考源。参考源反映环境温度对热电偶输出的影响,在模拟精密温度输出时,应予考虑。当使用热电偶补偿线和 5520A 内部冷端温度参考源时,选择"intrenal",当使用外部冷端参考源或选择具有铜线的热电偶时,选择"external",按动 REF 软键输入外部温度参考值。
- REF (参考温度):显示温度参考值。选择了内部参考源时,显示的是内部参考值;选择
 外部参考源时,显示的是所输入的外部参考值。
- TYPE(热电偶类型):选择 5520A 校准器测量的热电偶类型。默认设置为 K型(10µV/℃ 设置用精密输出电压源供用户进行线性化处理用)。
- **OFFSET (测量显示偏置)**:选择一个偏置值用以修正(加上或减去)实际测量值。这对不同的测量工作十分有用(高于或低于希望的温度)。
- TYPE(热电偶类型):选择 5520A 校准器测量的热电偶类型。默认设置为 K型(10μV/℃设置 用精密输出电压源供用户进行线性化处理用)。

4-35 波形的种类

交流电压、交流电流、双交流电压、交流功率功能提供了用以选择四种不同波形的软键:正弦 波(sine)、三角波(tri)、方波(square)、截断正弦波(truncs)。当校准器输出处于正弦波 交流功率、双交流电压功能时,将在控制显示器中显示谐波和基波频率的附加软键。

4-36 正弦波

当选择了正弦波时,校准器将输出正弦波电压或电流信号(图 4-11),正弦波的可调变量是幅度、频率和偏置电压。



(图 4-11,正弦波)

4-37 三角波

当选择了三角波时,校准器将输出三角波信号(图 4-11),三角波的可调变量是幅度、频率和 偏置电压。只要选择了三角波,输出显示器将以峰峰值为单位显示其幅度值。


(图 4-12,三角波)

4-38 矩形波

当选择了矩形波,校准器将输出矩形波电压或电流信号(图 4-13),矩形波的可调变量是占空 比、幅度、频率和偏置电压。只要选择了矩形波,输出显示器将以峰峰值为单位显示其幅度值。若 设置校准器输出单个的电压或电流,可以通过键盘设置波形的占空比。欲输入一个新的占空比:

按 DUTY CYCLE 软键、最多可达 5 位数的数字键,然后按**ENTER**键。矩形波下降沿将依据所设的占空比而移动。



(图 4-13,方波)

4-39 截断正弦波

当选择了截断正弦波,校准器将输出截断正弦波电压或电流信号(图 4-11),截断正弦波的可 调变量是幅度、频率和偏置电压。只要选择了截断正弦波,输出显示器将以峰峰值为单位显示其幅 度值。



4-40 设置谐波

当输出双交流电压或交流功率(仅限正弦波)时,校准器提供可调谐波的两路信号。最大谐波输出频率为10kHz。例如:前面板 NORMAL 端输出120V(60Hz)的信号,而 AUX 端输出1V(300Hz)(5次谐波)。基波输出可以在 NORMAL 端或 AUX 端,而谐波输出则在另一端。注意: AUX 端最大输出3.3V, NORMAL 端最大输出1000V。只有对所给的幅度来说,基波输出和谐波频率都在允许范围内才能输出信号,否则输出无效。

按下述步骤, 输入谐波参数。本步骤假定你已输出双交流电压或交流功率。

1. 按 WAVE MENUS 软键,打开波形菜单。

2. 按 HARMONIC MENUS 软键,打开谐波子菜单。



- 3. 按 FUNDMTL 软键,在 5520A 前面板 NORMAL 端或 AUX 端之间选择基波输出端。
- 4. 按 HARMNIC 软键,输入谐波次数(1至50),最大频率为10kHz。例如:输入7次谐波(如下图)。当控制显示器中显示出希望的值时,按ENTER 键。

HARMONIC=1	
New harmonic=7	

5. 按动 **PREV** 健一次或几次,返回上级菜单。

4-41 调节相位

在双交流电压或交流功率输出模式时,你可以设置校准器输出可调整相位差的两路信号。所有的相位调节都将改变 AUX 端对 NORMAL 端波形之间的相位关系。相移可以用度数(0到±180.00])或功率因数(PF)输入。超前的或正的相移可以使 AUX 端波形超前于 NORMAL 端波形,滞后的或负的相移可以使 AUX 端波形滞后于 NORMAL 端波形。

在输出双交流电压或交流功率时,按 WAVE MENUS 软键后,就会出现 PHASE 软键。(交流功率 输出的情况如下图所示:)



当一路输出为另一路的谐波时,相移是按谐波信号的相位角或功率因数(COSΦ)来确定的。例如: 当 AUX 端输出 60Hz 信号,NORMAL 端输出 120Hz 信号(2次谐波)时,60°相移(PF=0.5)使 AUX 端的信 号移动 120Hz 的 60°(60Hz 的 30°)。

4-42 输入相位角

按下述步骤,输入相移度数。本步骤假定你已输出双交流电压或交流功率。

- 1. 按 WAVE MENUS 软键,打开波形菜单。
- 2. 按 PHASE 软键,打开相位输入菜单。
- 3. 按数字键或小数点键,输入希望的相位角(最大5位数),例如:123.45。
- 4. 按 +/- 键选择超前(+)或滞后(-)。(默认为超前)。
- 5. 控制显示器中现在显示出您输入的值。例如: 超前 123.45 度的相位角。(如下图)(SHOW PF 仅在选择正弦波时出现)

111

phase=0.00	SHO	W
New phase= +123.45	PF	

- 6. 按ENTER 键,校准器清除"New phase="行中您输入的值并将其拷贝到控制显示器中的"New phase="行中。
- 7. 按 MENU 键一次或几次,返回上级菜单。

4-43 输入功率因数

按下述步骤,用功率因数(PF)输入相移度数。PF=COSΦ,其中Φ是相移。本步骤假定你已输 出双交流电压或交流功率并且波形选择为正弦波。

- 1. 按 WAVE MENUS 软键,打开波形菜单。
- 2. 按 PHASE 软键,打开相位输入菜单。
- 3. 按 SHOW PF 键, 打开功率因数输入菜单。
- 4. 按数字键或小数点键,输入功率因数(最大3位数),例如:.678。
- 5. 按 PF 软键,在超前(+)和滞后(-)功率因数之间变换选择。(默认值为超前)。
- 6. 控制显示器中现在显示出输入值。例如:超前功率因数.678度。(如下图)

Power factor=1.000	PF	SHOW
New pf= .678	lead	phase

- 7. 按**ENTER**键,校准器清除"New pf="行中您输入的值并将其拷贝到控制显示器中的"power factor="行中。
- 8. 按**PREV** MENU</sub>键一次或几次,返回上级菜单。

4-44 输入直流偏置

当校准器输出信号是正弦波、三角波、矩形波、截断正弦波的交流电压时,你可以为波形加以一个直流偏置。在对矩形波使用偏置功能时,占空比必须是 50%(默认设置)。当交流电压输出低于 33V(正弦波)、66V(峰峰值)(矩形波)、93V(峰峰值)(三角波或截断正弦波)时,显示 OFFSET 软键,使用此 OFFSET 软键可以输入偏置值。当正弦波电压输出用 dBm 为单位表示时,不显示 OFFSET 软键且偏置功能无效。

最大偏置值取决于每个量程的最大偏置和最大峰峰值信号。例如:10V峰峰值的矩形波输出是 在 6.6 到 65.999V峰峰值的量程内,该量程允许最大峰值信号为 55V。在本例中,若矩形波峰值为 5V,因最大峰值信号是 55V,所以允许的最大正负偏置为 50V。

查阅第一章偏置限制的指标,在使用偏置电压功能时,如果您设置的偏置值对于输出信号所在的量程来说不允许, (例如:正弦波输出超过 33V),校准器将变为预备状态,且偏置功能无效。

按下述步骤,输入直流偏置值。若输入错误,按**CE**键清除,然后重新输入。本步骤假定你已 经输出不超过 33V(正弦波)、66V(峰峰值)(矩形波)、93V(峰峰值)(三角波或截断正弦波) 的单路交流电压信号。并且显示软键 **OFFSET**。(如下图)

OFFSET	WAVE
+0.00000 V	sine

- 按 WAVE MENUS 软键,选择希望的波形:正弦波(sine)、三角波(tri)、矩形波(square)或截断 正弦波(truncs)。
- 2. 按 OFFSET 软键,打开输入偏置显示。按数字键或小数点键,输入希望的偏置值例如: 0.123V。

offset = +0.0000 V New offset=0.123 V

3 按 ENTER 键输入偏置值,而后按 MENU 键。

4-45 修改输出设置值及计算误差

所有的 5520A 校准器输出都可以使用前面板 EDIT FIELD 旋轮、相应的箭头键 ◀ ▶ 、和 EDIT FIELD 键进行修改。另外, MULT 乘 10 键和 FIELD 读 10 键可以按 10 的倍数来修改输出

值。原输出值(参考值)和修改后的输出值的差别做为两个值的"误差"显示出来。这使你可以通 过修改输出值而在 UUT 上得到正确的读数,并计算出以百分数表示的误差,若误差小于±1000Ppm, 还可以用 ppm 表示。表 4-3 列出了使 5520A 校准器脱离误差模式返回原始参考输出或输出一个新参 考值的方法。

键	作用
ENTER 键	回到前一个参考值
+/- 键 + ENTER 键	建立新的参考值
新的输入值 + ENTER 键	建立新的参考值
REF 键	使当前输出成为新的参考值
乘 10 键	使校准器的参考值扩大十倍并成为新的参考值
除 10 键	使校准器的参考值为原来的十分之一并成为新的参考
	值。
RESET 键	返回开机状态

表 4-3, 脱离误差模式所用的键

4-46 修改输出设置值

当你最初从 5520A 输出时,你输入一个特定的值。例如:直流 10.00000V。通常情况下,为了 实际应用而修改输出值时。顺时针转动前面板上 Edit Field 旋轮可增大输出值,逆时针转动则减 小输出值,(当5520A 校准器处于任何设置功能时,Edit Field 修改控制无效。此时,可以按MENI

键一次或几次以退出设置菜单。)

用 Edit Field 的光标箭头键 ◀ 选择数位,底部有下划线的数位表示可以对这个数位进行修改。(如下图)



在 OPR (工作)状态下进行修改时,输出显示器中会暂时显示出字母"u",这表示输出尚未 稳定,校准器正在使新的值稳定下来。

4-47 显示输出误差

当你修改输出值时,控制显示器中显示出参考值(原输入值)和修改值(输出显示器中的值) 之间的差,误差显示用 ppm 表示。这使你可以通过修改输出值,在 UUT 上获得所希望的显示值,从 而得到 UUT 的准确度。



例如:输出为10.00000V时,修改时的差值0.00030V代表:0.00030÷10.00000=0.000030,或者30ppm。极性为负(-30ppm)因为使UUT显示10.00000所需要的输出值表明UUT的读数低于输出值。当参考值为负值,误差的极性是相对于其幅度而言的。例如:参考值为-10.00000V,若输出显示为-10.000030,则误差为-30ppm。

4-48 使用乘 10 键或除 10 键

5520A 校准器输出值(若已修改输出,则为参考值)可以通过按 MULT X 乘键乘以 10 倍,同样, 按 → 除键可以除以 10。若乘以 10 后的输出值超过 33V,则 5520A 校准器自动转为"STBY"状态。 如希望继续输出则按 0PR 键即可输出。这种特性适合校准按十进制安排量程的 UUT。

4-49 设置输出限制值

输出限制特性可以有效地避免因不慎输出过电流或过电压损坏仪器(UUT)。这种特性允许你 预先设置最大允许(正或负)电压或最大允许(正或负)电流。你所设置的输出限制值可以阻止任 何大于该限制值的输出,不论该输出值是通过前面板数字键输入的,还是通过输出调整控制机构输 入的。电压电流的正限制值决定了交流电压电流的限制值,限制值存入非易失性存储器内,电压限 制值用有效值表示,且电压偏置功能无效。

4-50 设置电压、电流限制值

按下述步骤,设置电压、电流限制值:

- 1. 按**RESET**健清除所有 5520A 输出。
- 2. 按 SETUP 键,按 INSTMT SETUP 软键打开设置子菜单。
- 3. 按 OUTPUT SETUP 软键,打开输出设置子菜单。
- 4. 按 SET LIMITS 软键,打开设置限制菜单。(如下图)

DISPLAY	OR	CHANGE	ENTRY	LIMITS
VOLTAGE				CURRENT

5 VOLTAGE(限制直流和交流电压):按 VOLTAGE下的软键,打开电压限制菜单(如下图)。

V+ LIM 1020.0000	UPER	LOWER
V- LIM -1020.0000	LIMIT	LIMIT

a. 按"UPPER LIMIT"或"LOWER LIMIT" 软键输入新值。

b. 按ENTER 键, 然后按 PREV 键一次或几次返回上级菜单。

6 CURRENT(限制直流或交流电流):按 CURRENT下的软键,打开电流限制菜单(如下图)。

I+ LIM	20. 5000	UPER	LOWER
I- LIM	-20. 5000	LIMIT	LIMIT

a. 按 UPPER LIMIT 或 LOWER LIMIT 软键输入新值。

b. 按ENTER 键, 然后按 PREV 键一次或几次返回上级菜单。

4-51 测量压力

5520A 校准器配备以下设备后可以组成一台压力校准器:

测量压力:

- Fluke 700 系列压力模块
- 700PCK 压力校准套间(必备,以提供连接的接口)

提供压力源:

- 手动或自动的稳定压力源
- Fluke 700 系列压力模块
- 700PCK 压力校准套间(必备,以提供连接的接口)

请参照图 4-15 连接 5520A 和 Fluke 700 系列压力模块,并按下列步骤操作:

- 1. 连接 700 系列压力模块至 700PCK 输入插塞,将 700PCK 连接至工频电源。
- 2. 用 700PCK 提供的适配器连接 5520A 的 SERIAL 2 TO UUT 接口。
- 3. 按下 MORE MODES 键,选择压力功能。
- 输出显示器显示 700 系列压力模块测量的压力。控制显示器显示三个软键: DAMPEN (on, off), SET OFFSET (将压力模块校零), UNITS (选择压力单位)。
- 5. 除非使用绝对压力模块(型号以"700PA"开始),要将压力模块与大气相通,按 0FFSET 软键, 将压力模块校零。
- 6. 如果使用绝对压力模块(型号以"700PA"开始),按下面步骤将压力模块校零:
- 7. 将压力模块与大气相通,
- 8. 按 SET OFFSET 软键,
- 9. 按当前显示的压力单位输入大气压力值。

注意

不要依赖机场的气压报告。用一个与校准器在同一处的标准气压表测量压力。



[图 4-15,测量压力]

4-52 用 10MHz IN/OUT 同步校准器

你可以用在后面板的 10MHz 的 IN 端信号和 OUT 端信号来同步一个或多个 5520A 校准器。这个性能的应用举例为用两个或多个 5520A 并联输出大电流;或者用三个 5520A 组成三相系统来校准三相 功率表。

另一项应用是使用输入的 10MHz 外时钟参考来改善 5520A 的频率稳定性。

4-53 使用 10MHz 外部时钟

5520A 校准器使用一个 10MHz 的内部时钟为各个功能服务。尽管这个时钟非常准确,非常稳定, 你可能仍然想用一个外部时钟来控制校准器的频率稳定性。使用外部时钟有两种方式,你可以用外 部时钟初始化上电状态,也可以用外部时钟在某段工作期间控制校准器。

如果用外部时钟初始化上电状态,按下列步骤操作:

- 1. 把一个幅度不超过 5Vp-p, 10MHz 的方波信号连接至校准器后面板的 10MHz IN 端口 BNC 连接器。
- 2. 按 SETUP 键。
- 3. 顺序按下软键: INSTRUMENT SETUP, OUTPUT SETUP, **Φ** & REF SETUP。
- 4. 按下 REF CLK 软键,选择 "ext"。
- 5. 按 PREV 健, 回到主菜单。

如果用外部时钟在某段工作期间控制校准器,按下列步骤操作:

- 1. 把一个幅度不超过 5Vp-p, 10MHz 的方波信号连接至校准器后面板的 10MHz IN BNC 连接器。
- 2. 按 SETUP 键。
- 3. 设置校准器输出一个交流电压或者交流电流。
- 4. 顺序按下软键: INSTRUMENT SETUP, OUTPUT SETUP, **Φ** & REF SETUP。
- 5. 按下 REF CLK 软键,选择 "ext"。
- 6. 按 PREV 健, 回到主菜单。

4-54 用并联 5520A 输出更大电流

用两个或多个 5520A 并联可以输出直流大电流至±20A。如果要并联输出交流电流,必须要同步 校准器使所有的电流输出相位一致。请按下列步骤操作:

1. 让所有的校准器都在准备状态(standby), 按图 4-16 连接。

- 2. 在 5520A #2 (从校准器) 作如下设置:
 - 按 SETUP 键。
 - 顺序按下软键: INSTRUMENT SETUP, OUTPUT SETUP, Φ & REF SETUP。
 - 按下 REF CLK 软键,选择 "ext"。
 - 按 PREV MENU 键,回到主菜单。

3. 在两台校准器上,作如下设置:

• 保持在预备状态,设置输出为需要的交流电流幅值和频率。

● 在**Φ & REF SETUP** 菜单,选择 NRM **Φ** REF,设置相位值为 0.00

4. 在 5520A #2 (从校准器),按 OPR 键,进入工作状态。

5. 在 5520A #1 (主校准器),按 **OPR** 键,进入工作状态。现在两台校准器已经同步。有两种同步的方法,在主校准器按 **OPR** 键,或者在主校准器的菜单按 SYNC 软键。



[图 4-16 两台校准器并联输出大电流]

4-55 三相功率校准

用三个 5520A 组成三相系统来校准三相功率表。图 4-17 显示了用三台 5520A 校准一台三相功 率表的实例。图中所示为一个平衡的三相系统。改变各台校准器之间的相位,可以产生各种不同的 激励。



[图 4-17 三相功率校准]

4-56 应用示例

这里提供一些实际应用的例子:

- 校准 Fluke 80 系列 3 1/2 手持式数字多用表。
- 校准 Fluke 41 型功率谐波分析仪。
- 校准 Fluke 51 型数字温度计。

4-57 校准 Fluke 80 系列手持式多用表

本例说明校准 Fluke 80 系列手持式数字多用表的必要程序。

注 意

这些程序仅做为一个例子。80系列维修手册提供了80系列仪表的更为权威的测试 和校准程序。

本节提供两种程序。第一种测试每一功能和量程符合技术指标的情况,第二种是 80 系列仪表的 校准程序。80 系列维修手册中给出了拆卸仪表及其 PCA (印制版组件)的方法。

在连接校准器和 80 系列仪表之前,你需要决定使用何种型号的电缆和是否要使用**EARTH**键。 下面说明作出这项决定的方法。

4-58 电缆

在许多校准连接中,常常推荐使用 Fluke5440A-7002 低热电势缆,但它对于 80 系列仪表来说并 不特别需要。使用低热电势缆时减少的热电势误差对于校准 3 1/2 位数字表来说并不重要。 5500A/LEADS(PN109949)电缆套件对于校准 80 系列仪表更合适。该电缆可用于以下的测量工作:

- 交流和直流电压
- 全部电阻功能
- 达 20A 的交流、直流电流

4-59 大地 EARTH 的连接

因为 80 系列仪表是用电池供电的,其输入端与地不相连接。因此,校准器机壳与屏蔽和模拟低端 Lo 连接是合适的(按下 EARTH)键,使指示灯点亮,并确保 EXGRD 指示灯熄灭。

4-60 测试校准仪表

你可以使用校准器的误差模式功能来校准仪表。要检查所有功能和量程是否符合其技术指标, 可按以下步骤进行。

- 1. 启动校准器并预热。
- 2. 确认 EARTH 键上指示灯亮,若没有亮,按 EARTH 健,使指示灯点亮。

警告

连接校准器和被测仪器时,应确保校准器处于预备状态。否则测试线和插头上 有可能存在危险的电压。

3 确认校准准器处于预备状态后,按图 4-15 连接被测数字多用表(DMM)。



[图 4-18,检查 80 系列仪表一般功能的电缆接法]

4 按如下步骤测试直流电压功能:

a. 启动数字多用表 DMM,将其开关设置到直流电压功能。

- b. 将经过预热的 5520A 校准器输出调至 3.5Vdc, 按 OPR 。
- c. 使用校准器的输出调节控制器调节校准器的输出, 使 DMM 显示+3.5000。
- d. 检验控制显示器中显示的误差值应小于 DMM 使用手册中规定的指标。
- e. 在 35. 0V、-35. 0V、350. 0V 各点检验 DMM 的误差。(提示:可以使用 **MULT** 乘键)确认误

差在指标范围内。当使用 MULT 乘键使 5520A 校准器的输出超过 33V 时,5520A 校准器自动

进入预备状态,若发生这种情况,按OPR 键继续输出。

- f. 在 1000V 点检验 DMM 的误差。确认误差在指标范围内。
- g. 设置 5520A 校准器的输出为 350mV, 按 OPR 键,确认误差在指标范围内。
- 5. 测试交流电压功能

- a. 按 5520A 校准器的 RESET 键,并设置 DMM 功能开关为交流电压功能。
- b. 设置 5520A 校准器的输出为 350mV, 60Hz 电压, 按 OPR 键,确认误差在指标范围内。
- c. 在以下电压和频率点检验误差是否符合技术指标要求:

电压	误差
350mV	60Hz, 5kHz, 20kHz
3. 500V	60Hz, 5kHz, 20kHz
35. 00V	60Hz, 5kHz, 20kHz
329. 0V	60Hz, 5kHz, 20kHz
100. 0V	20kHz
200. 0V	20kHz
300. 0V	20kHz
1000V	60Hz, 5kHz

- 6. 测试频率功能
 - a. 按 5520A 校准器的 RESET 键,并设置 DMM 功能开关为交流电压功能。按 DMM 上的 Hz 键。
 - b. 设置 5520A 校准器的输出为 150mV, 19. 0kHz, 按 **OPR** 键,确认误差在指标范围内。
 - c. 设置 5520A 校准器的输出为 150mV, 190kHz, (提示: 按 **EDIT FIELD** 键两次, 把光标移动到输出

显示器中的频率读数处,按 $\begin{bmatrix} MULT \\ X \end{bmatrix}$ 乘键。)确认误差在指标范围内。

7. 测试频率灵敏度和触发电平:

- a. 按 5520A 校准器的 RESET 键,并设置 DMM 功能开关为交流电压功能,按 DMM 上的 Hz 键选择频率模式。
- b. 设置 5520A 校准器的输出为 300mV, 1kHz, 按 OPR 键输出。确认频率误差在指标范围内。
- c. 改变 5520A 校准器的输出为 1.7V,确认频率误差在指标范围内。
- d. 改变 5520A 校准器的输出为 1.0Vdc,确认 DMM 频率显示为 000.0。
- e. 按 RANGE 键改变 DMM 到交流 40V 量程,改变 5520A 校准器输出为 6.0V,确认频率误差在指标范围内。
- f. 改变 5520A 校准器输出为 2.0Vdc,确认 DMM 频率显示为 000.0。
- 8. 测试电阻功能
 - a. 按 5520A 校准器的 **RESET** 键,并设置 DMM 开关为 功能。
 - b. 设置 5520A 校准器为二线补偿输出 190. 0Ω电阻(图 4-2),按 OPR 键,确认误差在指标范

围内。

- c. 重复上一步操作,输出 19.00Ω、1.900MΩ、19.00MΩ,确认误差在指标范围内。
- d. 按 DMM 上的 RANGE 键,进入 40 nS 量程,进行高电阻的电导测试。
- e. 设置 5520A 校准器输出 100MΩ电阻,确认误差在指标范围内。

9 测试电容功能(用 80 系列仪表的 REL 特性减去电缆的电容)

a. 按 5520A 校准器的 RESET 键,并设置 DMM 开关为二极管/导通测试功能并按兰色按钮。

- b. 设置 5520A 校准器输出 1. 0uF, 不补偿, 按 OPR 键确认误差在指标范围内。
- c. 重复上一步操作输出 0.470uF、0.047uF、4.70uF,确认误差在指标范围内。
- 10 测试二极管测试功能
 - a. 按 5520A 校准器的 RESET 键,并设置 DMM 到二极管测试功能。
 - b. 设置 5520A 校准器输出 3.0V 直流电压,按 OPR 键确认误差在指标范围内。
- 11 测试交流,直流电流功能
 - a. 按 5520A 校准器的 RESET 键,并设置 DMM 开关为直流电流功能。
 - b. 确认校准器处于预备状态后,按图 4-16 连接 DMM。



(图 4-19,测试 80 系列仪表电流功能的电缆接法)

- c. 设置校准器输出 35.0mA 并按 OPR 键。
- d. 使用校准器为输出调节控制器调节校准器的输出,使 DMM 显示+35.00mA。确认误差在指标 范围内。
- e. 重复上述步骤,输出 350.0mA,确认误差在指标范围内。
- f. 按 DMM 上的蓝色按钮,转换到交流电流测量功能。
- g. 设置校准器输出 35.0mA 60Hz 信号,确认误差在指标范围内。
- h. 重复上述步骤,设置以下输出:

交流电流	频率
35. OmA	1.0kHz
350. OmA	60Hz
350. OmA	1.0kHz

i. 按校准器上的 STBY 键,将 DMM 功能开关转换到 uA 功能。

- j. 设置校准器输出为 350uA OHz, 按 OPR 键确认误差在指标范围内。
- k. 重复上述步骤,设置校准器输出 3500uA 0Hz 信号。
- 1. 按校准器上的STBY 键,按 DMM 上的蓝色按钮,转换到交流测量功能。
- m. 设置校准器输出 350.0uA, 60Hz 信号, 按 OPR 键输出, 检查 UUT 的误差。
- n. 重复上述步骤,设置以下输出:

交流电流	频率
350. OuA	1.0kHz
3500. 0uA	60Hz
3500. 0uA	1.0kHz

12. 测试大电流功能

a. 按 5520A 校准器的 **RESET** 键。

b. 确认校准器处于预备状态后,按图 4-17 连接 DMM。



(图 4-20,测试 80 系列仪表大电流功能的电缆接法)

c. 设置校准器输出 3.5A、0Hz, 按 OPR 键,确认 UUT 误差在指标范围内。

d. 重复上述步骤,输出 10.0A、0Hz,确认 UUT 误差在指标范围内。

e. 按校准器的STBY 键,按 DMM 上的蓝色按钮,转换到交流测量功能。

f. 设置校准器输出 3.5A 60Hz 信号,按 OPR 键,确认 UUT 误差在指标范围内。

g. 重复上述步骤,设置以下输出:

交流电流	频率
3. 5A	1.0kHz
10. OA	60Hz
10. OA	1.0kHz

4-47 校准仪表

若上述步骤中有任何量程超出了允许误差,则继续向下进行校准。

注 意

校准仪表的调节工作需把仪表机壳拆开。详情参阅 80 系列维修手册中的图和具体程序。

1. 确认校准器处于直流、0V 预备状态,若不是,按RESET 键。

2. 启动 80 系列 DMM,设置开关为 电压功能。

- 3. 按图 4-15 所示把一组测试线连接到 DMM。
- 4. 设置校准器输出 3.5V 直流电压, 按 OPR 键。

5. DMM 的显示应在 3.500±0.001 范围内,若超出这个范围,调整 R21 直到获得正确的显示。

6. 设置 DMM 开关为 交流电压功能,设置校准器 100Hz, 3.500V。

7. DMM 的显示应在 3.500±0.002 范围内,若超出这个范围,调整 R34 直到获得正确的显示。

- 8. 改变校准器输出到 10kHz。
- 9. DMM 的显应示在 3.500±0.004 范围内,若超出这个范围,调整 C2 直到获得正确的显示。
- 10. 改变校准器输出到 35.00V、10kHz。

11. DMM 的显示应在 35.00±0.004 范围内,若超出这个范围,调整 C3 直到获得正确的显示。

4-62 测试 41 型功率谐波分析仪

41 型功率谐波分析仪(以下简称"分析仪"),需要不同相位关系的两路电压用以测试功率性能和谐波特性。本节包含测试分析仪这两种功能的程序,用以示范 5520A 双电压功能的操作。

注 意

本程序仅做为一个例子,41型功率谐波分析仪维修手册包含了更为完整和权威的测试、校准程序。

4-63 测试 W、VA、VAR 性能

按以下步骤,对分析仪的 WATTS、VA、VAR 性能进行测试。参阅表 4-4。

校准器输出						性能	及限值			
NORMAL Vac@	相位	AUX mV ac	₩/	₩/k₩ VA/KVA VAR/KVAR 相位i 仅限 41 型 幕		VA/KVA		VAR/KVAR 仅限 41 型		皆波屏 事
60Hz		@ 60Hz	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大
5.0V	0.0	30. OmV	145	156	145	156	0	4	-2	2
8. OV	0.0	30. OmV	234	246	234	246	0	4	-2	2
100. OV	157.0	150. OmV	-14.3	-13.3	14. 5k	15. 6k	5.4k	6. 3k	155	159
			k	k						
100. OV	157.0	360. OmV	-37k	-29k	32k	40k	10k	18k	155	159
10. OV	46.0	1.40V	9.2	10.2	13.5	14.5	9.6	10.6	44	48
100. 0V	46.0	1.40V	92	102	135	145	96	106	44	48

表 4-4, WATTS 性能, 文本 (TEXT) 屏幕

警告

在连接校准器和分析仪之前,确认校准器处于预备状态。否则,测试线和连接器有 可能出现危险电压。

1. 按图 4-8 所示连接校准器和 Fluke 41 型分析仪。

注 意

将电压连到 41 型分析仪的电流通道,以模拟电流钳的工作情况(1mV=1A)。



(图 4-18,测试 40 系列功率功能的电缆连接)

- 2. 确认 EARTH 键上显示灯亮。若没有亮,按 EARTH 键。
- 3. 设置 5520A 在 NORMAL 端输出 5.0V(60Hz),在 AUX 端输出 30mV(60Hz)。
- 4. 按校准器 WAVE MENUS 软键,保证相位角在 0.00 度,按**OPR**键。
- 5. 从分析仪的 VAW 键选择"W"。
- 6. 按选择键直到分析仪处于文本屏幕(TEXT)模式。确认 W/kW、VA/kVA、VAR/kVAR 读数在表 4-4 所 列的最小、最大极限值范围内。
- 7 按分析仪的模式选择键直到分析仪处于谐波屏幕模式。确认基波频率相位角读数在表 4-4 所列的最小、最大极限值范围内。
- 8 使用表 4-4 列出的校准器输出和性能极限值,重复上述三步骤。
- 9 按 STBY 键,从分析仪上去掉电压值。

4-64 测试谐波电压性能

- 1. 按分析仪的模式选择键直到分析仪显示谐波屏幕。
- 2. 按"VAW"软键直到谐波显示的右上角出现"V"。
- 3. 按"VA REF"软键直到分析仪顶部状态线显示"AØ"。
- 4. 按"SMOOTH"软键直到分析仪顶部状态线显示"-20s"。
- 5. 连接校准器的 NORMAL 输出端到分析仪的 V 和 COM 端。
- 6. 连接校准器的 AUX 输出端到分析仪的电流钳连接器。
- 7. 设置校准器在 NORMAL 端输出 7. 0V(60Hz),在 AUX 端输出 700mV(60Hz)。按 WAVE MENUS 软键 且确保相位角为-10.0度。按 HARMONIC MENU 软键,确保 HARMONIC 选择为"1",FUNDMTL 选择设置为"aux",按 OPR 键。
- 8. 移动分析仪的光标到对应的谐波数字。
- 检查分析仪显示的谐波幅度和相位角读数是否在表 4-5 所列的最小、最大范围内。(注:当 5520A 输出为负相位时,分析仪的读数为正相位。这是因为在 5520A 上相位的极性点是相对于 NORMAL 通道输出的。
- 10. 按表 4-5 所列的设置和限制值,重复前三个步骤。
- 11. 按**STBY**从分析仪上去掉电压值.

		-					
5520A NORMAL 端输出			Fluke 分析仪	性能极限值			
幅度	谐波	相位	谐波	幅度 相位		位	
(V)	(次数.)	(度)	次数	最小	最大	最小	最大
7.00	1	-10	1	6.7	7.3	8	12
7.00	3	-20	3	6.7	7.3	14	26
7.00	9	-30	9	6.7	7.3	21	39
7.00	13	-40	13	6.7	7.3	29	51
7.00	21	-50	21	6.5	7.5	35	65
7.00	31	-60	31	6.2	7.8	40	80

表 4-5, 电压谐波性能: 谐波屏幕

4-61 测试谐波电流性能

- 1. 按"VAW"软键直到谐波显示的右上角出现"A"。
- 2. 按"VA REF"软键直到分析仪顶部状态行显示"VØ"。
- 3. 按"SMOOTH"软键直到分析仪顶部状态行显示"-20S"。
- 4. 将校准器的 NORMAL 端连到分析仪的 V 和 COM 连接器。
- 5. 将校准器的 AUX 端连到分析仪的电流钳连接器。
- 6. 设置校准器在 NORMAL 端输出 7.0V(60Hz),在 AUX 端输出 20mV(60Hz)。按 WAVE MENUS 软键确 认相位角为 10.0度。按 HARMONIC MENU 软键,确认 HARMONIC 选择设置为"1",FUNDMTL 选择设置为"normal",按 OPR 键。
- 7 检查分析仪显示的谐波幅度和相位角读数在表 4-6 所列的最小、最大范围内。

5520A AUX 端输出			Fluke 分析仪	性能极限值				
幅度	谐波	相位	谐波	幅	度	相	相位	
(V)	(次数.)	(度)	次数	最小	最大	最小	最大	
20. 0	1	10	1	19.1	20.9	8	12	
20.0	3	20	3	19.1	20.9	14	26	
20.0	9	30	9	19.1	20.9	21	39	
20.0	13	40	13	19.1	20.9	29	51	
20.0	21	50	21	18.7	21.3	35	65	
20.0	31	60	31	18.1	21.9	40	80	

表 4-6, 谐波的电流性能: 谐波屏幕

4-66 校淮 Fluke 51 温度计

Fluke 51 温度计使用 J 或 k 型热电偶测量温度。校准器可以模拟这两种热电偶,简化测试和校准工作。下列步骤将说明如何使用校准器来校准这种温度计。

注 意

本步骤仅做为一个例子, Fluke 51 温度计维修手册包含有更为权威的测试、校 准程序。

4-67 测试温度计

下面步骤仅必须在使温度计在 23℃ ± 5℃(73℃±9℃)的环境温度下达到稳定后才能进行。

 使用合适的电缆连接校准器和 Fluke 51 温度计(如图 4-19)。电缆和微型插头的材料必须与 热电偶型号相配。例如:若测试 k型热电偶,所用的电缆和插头必须适合 k型热电偶。

128



(图 4-19, 测试 Fluk 51 温度计的电缆接法)

2. 确认 EARTH 键上指示灯点亮,若没有点亮,按 EARTH 键。

3. 依次按 0、 C、 ENTER 键设置校准器。确保 OUTPUT 软键指示为"tc", 若不是,按 OUTPUT 软键选择"tc"。

- 4. 按 TC MENUS 软键,选择热电偶类型和参考源。确认 REF SRC 软键选择指示"intrnl",若不是,按 REF SRC 软键。依据 Fluke51 的具体设置,确认 TYPE 软键的指示为"J" 或"k"。
 连续按 TYPE 软键,直到显示所选的热电偶类型。
- 5. 输入表 4-7 所列校准器设置,检查其性能是否在指标范围内。

热电偶类型 [1]	5520A 设置	显示读数					
		度数 ℃	度数 F				
k	-182. 0°C	$-182.0\pm(0.9)$	$-295.6\pm(1.6)$				
k	-80. 0°C	$-80.0\pm(0.8)$	$-128.2\pm(1.4)$				
k	530. 0°C	530.0±(1.2)	986.0±(2.3)				
k	1355. 0°C	1355.0±(2.1)	$2471.0\pm(3.8)$				
J	−197. 0°C	$-197.0\pm(1.0)$	$-322.6 \pm (1.7)$				
J	258.0°C	258.0±(1.1)	496.4±(1.9)				
J	705. 0°C	705.0 \pm (1.5)	1301.0±(2.7)				
[1]:当改变热电偶类型时,要同时更换相应的热电偶补偿线。例如将 K 型热电偶补偿线							
更换为J型热电偶补伸	更换为J型热电偶补偿线。						

表 4-7、热电偶性能

下列步骤把 Fluke 51 作为一台被测仪器(UUT)。除 17、20 步外,使用铜线进行所有的连接。

答告

当要求你短路 Fluke 51 的开关格点时,只能使用随机提供的专用的弹性开关垫,因为使用硬工具会对印刷电路组件(PCA)造成损害。

- 1. 关闭 UUT,拆下顶部机壳,使 PCA 保留在底部机壳中。
- 确认校准器处于预备状态,按图 4-42 连接 UUT 和校准器。在拆掉 UUT 机箱上盖的情况下进行此 种连接时,应确认连接器宽舌部的方向和未拆掉机箱上盖时相同。
- 3. 短路 TP1 格点的同时启动 UUT。启动 UUT 至少 3 秒钟以后按住 TP1 的弹性开关垫圈,使 UUT 进入热电偶校准模式。
- 4. 在 UUT 上选择℃ 模式和 T1。

注 意

下面几步步骤需要向温度计输入特定的电压值。在校准器的热电偶类型中选择"10 μV/℃可以确定 TC 插头上的输出电压。

- 在 5520A 上依次按0、 C、 ENTER 键。确认 OUTPUT 软键指示"tc", 若不是,按 OUTPUT 软键选择"tc"。
- 5. 按 TYPE 软键直到出现"10 μV/°C"。这项选择使你可以确定 TC 插座上的输出电压。
- 6. 按 TC MENUS 软键。
- 7. 按 REF SRC 软键直到出现"external"。
- 8. 按 REF 软键,准备输入外部冷端参考值。
- 9. 按 0 、 ENTER 键,设置外部冷端参考值为 0℃。
- 10. 按 PREV MENU 软键返回上一级菜单。
- 11. 按 OPR 键。待 UUT 读数稳定后,调节 T1 偏置(R7) 使读数在"25.2℃±0.1℃" 范围内。
- 12. 改变校准器输出为 5380.7℃, 这就使 tc 插座上输出电压 53.807mV。
- 13. 待 UUT 读数稳定后,调整 R21 使显示读数在 "+1370.0℃±0.4℃"范围内。
- 14. 按校准器上的 STBY 键, 去掉 UUT 上的电压, 断开 UUT 和 5520A 的连接。关闭 UUT。
- 15. 两只手各拿一个弹性开关垫,用左手的一个短路 TP2 格点,用右手的一个首先启动仪器,然后 迅速短路 VTEW 开关格点,按住此开关直到显示进入自测试。这使得 UUT 进入"参考结传感器" 校准模式,在 VIEW 关闭滤波器,使读数可以很快地稳定下来。
- 16. 使用 K 型热电偶(由 5520A/LEADS 测试线套件提供)和 5520A 的测量热电偶模式(按 MEAS TC 键),通过在等温块的中间孔内放入 K 型热电偶测量内部的晶体管结温度。热电偶的顶端要放入孔内紧靠 Q1 管体。提示:将孔盖住、使用棉纸放置小球,可以较好的放置小球。不要用手拿小球去安放,这样会带来测量误差。待显示稳定后再读数。
- 17. 调整 R16, 直到 UUT 上的温度显示读数和 5520A 上显示的读数相同。
- 18. 关闭 UUT,并重新将 UUT 装配好。

第七章:维护

7	维护		7-1
	7-1	介绍	7-3
	7-2	更换保险丝	7-3
	7-3	清洁空气过滤器	7-4
	7-4	一般性清洁工作	7-6
	7-5	执行校准检查 (以下略)	7-6
	7-6	性能测试	7-7
	7-7	直流电压幅度准确度 (NORMAL)	7-7
	7-8	直流电压幅度准确度 (AUX)	7-8
	7-9	直流电流幅度准确度	7-9
	7-10	电阻准确度	7-10
	7-11	电阻直流偏置测量	7-11
	7-12	交流电压幅度准确度(NORMAL)	7-12
	7-13	交流电压幅度准确度 (AUX)	7-13
	7-14	交流电流幅度准确度	7-14
	7-15	电容准确度	7-16
	7-16	热电偶测量准确度	7-17
	7-17	热电偶源准确度	7-17
	7-18	热电偶测量准确度	7-17
	7-19	直流功率幅度准确度 (NORMAL)	7-18
	7-20	直流功率幅度准确度 (AUX)	7-19
	7-21	交流功率幅度准确度(高电压)	7-18
	7-22	交流功率幅度准确度(大电流)	7-19
	7-23	交流功率幅度准确度(大功率)	7-19
	7-24	相位、频率准确度	7-20
	7-25	交流电压幅度准确度,矩形波(NORMAL)	7-21
	7-26	交流电压幅度准确度,矩形波(AUX)	7-22
	7-27	交流电压谐波幅度准确度(NORMAL)	7-23
	7-28	交流电压谐波幅度准确度(AUX)	7-24
	7-29	直流电压偏置准确度	7-24
	7-30	具有直流偏置交流电压的准确度	7-25
	7-31	更换内置保险丝	7-25

7-1 介绍

本章对如何进行例行维护和校准工作做了解释,这些是5520A正常操作所必需的。它包括:

- 更换保险丝
- 清洁空气过滤器
- 清洁外部表面
- 校准检定

关于检修、校准、维修、及所有需要打开机壳的工作等比较深入的维护任务,参阅维修手册。 维修手册还包括完整的检定步骤,用以检查通过正常的校准工作溯源到国家标准的能力。

7-2 更换保险丝

电源保险丝安装在后面板上。交流电压输入模块上的保险丝规格标志列出每种电源电压设置所 对应的保险丝类型;表 7-1 列出了每种电源电压设置所对应的保险丝的零件代号。

检查或更换保险丝,参阅图 7-1,按以下步骤进行。

- 1. 断开电源。
- 电源保险丝和电源开关位于交流输入模块的右端保险座内。欲打开保险丝座,取出保险丝, 在保险座的左边标志处插入螺丝刀的刀口。
- 3. 轻轻撬开保险座,保险座的盖子即会弹出。
- 4. 用手移去保险座的盖子。
- 5. 保险丝和盖子一同取出,且很容易更换。
- 6. 重新装配好保险丝。把保险座盖子重新推入,直到接头锁定。

编号	种类	电源电压设置
851931	2.5A/250V 时间延迟型	100V 或 120V
851936	1.25A/250V 时间延迟型	200V 或 240V

表 7-1,更换保险丝





(图 7-1,拆装保险丝,7-4页)

警告

为了避免危险,在风扇过滤器未安装好之前,不要操作或启动校准器。

注 意

若风扇的周围空间狭小、输入空气过热或过滤器阻塞,可能会因过热而损坏仪器。

空气过滤器应每 30 天清洁一次, 若校准器工作在灰尘较多的环境里, 应增加清洁的次数。空气 过滤器安装在校准器的后面板上。

清洁空气过滤器时,参阅图7-2,按如下步骤进行:

- 1. 断开校准器电源。
- 2. 取下过滤器部件:
 - a. 抓住空气过滤器框架的项部和底部。
 - b. 相互挤压框架的边缘, 使之从校准器过滤器的糟口中脱离出来。
 - c. 从校准器上取出过滤器框架。
- 3 清洁过滤器:
 - a. 把过滤器部件放入肥皂水中清洗。
 - b. 彻底冲冼过滤器部件。
 - c. 甩掉多余水份,让过滤器完全变干后才能安装。
- 4 按相反顺序重新安装过滤器。



(图 7-2,拆装空气过滤器)

7-4 一般性清洁工作

进行一般性清洁工作时,在水或者对塑料无腐蚀作用的清洁剂中把软布浸湿,轻轻擦拭机壳、 键盘和显示屏。

注 意

不要用芳香型碳化氢或氯化溶液清洁校准器。它会对校准器的塑料材料造成损害。

7-5 校准器性能测试

下列步骤检查 5520A 校准器的性能。测试要在经过认可的校准实验室进行,由专业计量校准人员操作。若发现超差,仪器可通过前面板或远程接口重新校准。前面板校准具有自我提示功能,以帮助你完成整个校准步骤。5520A 维修手册(PN105798)提供了校准 5520A 的详细说明。

以下略。

第八章 示波器校准选件

5520A-SC600 示波器校准选件

8-1	介绍	8-5
8-2	SC600 示波器选件技术指标	8-5
8-3	电压功能指标	8-6
8-4	快沿功能指标	8-7
8-5	稳幅正弦波指标	8-8
8-6	时标功能指标	8-9
8-7	波形发生器指标	8-9
8-8	脉冲发生器指标	8-10
8-9	脉冲功能的触发信号指标	8-11
8-10	时标功能的触发信号指标	8-11
8-11	快沿功能的触发信号指标	8-11
8-12	方波电压功能的触发信号指标	8-11
8-13	触发信号指标	8-11
8-14	示波器输入电阻测量指标	8-12
8-15	示波器输入电容测量指标	8-12
8-16	示波器过载保护测量指标	8-12
8-17	示波器的连接	8-13
8-18	启动 SC600 示波器校准选件	8-13
8-19	输出信号	8-14
8-20	调节输出信号	8-14
8-21	键入数值	8-14
8-22	使用旋轮调节数值	8-15
8-23	使用乘 10 和除 10 键	8-15
8-24	示波器选件复位	8-15
8-25	校准示波器的电压幅度	8-16
8-26	电压功能	8-16
8-27	V/DIV 菜单	8-17
8-28	设置电压幅度的快捷方法	8-17
8-29	示波器的幅度校准步骤	8-18
8-30	校准示波器的脉冲和频率响应	8-19
8-31	快沿功能	8-19
8-32	示波器脉冲响应的校准步骤	8-20
8-33	用隧道二级管脉冲器校准示波器脉冲响应	8-21
8-34	稳幅正弦波功能	8-21
8-35	设置频率和电压的快捷方法	8-22
8-36	MORE OPTIONS(其他选件)菜单	8-23
8-37	在一个频率范围扫描	8-24
8-38	示波器频率响应的校准步骤	8-24

8-39	校准示波器的时基	8-26
8-40	时标功能	8-26
8-41	示波器时基的校准步骤	8-27
8-42	测试 SC600 的触发	8-28
8-43	测试视频触发	8-30
8-44	测试脉冲取样	8-31
8-45	测试输入电阻和电容	8-32
8-46	测试输入电阻	8-32
8-47	测试输入电容	8-33
8-48	示波器过载保护测试	8-33
8-49	程控命令和查询摘要 (以下略)	8-34
8-50	一般命令	8-35
8-51	快沿功能命令	8-38
8-52	时标功能命令	8-38
8-53	视频功能命令	8-38
8-54	过载保护功能	8-39
8-56	阻抗/电容功能命令	8-40
8-56	性能检定表	8-41
8-57	直流电压的检定	8-41
8-58	交流电压幅度的检定	8-42
8-59	交流电压频率的检定	8-42
8-60	波形发生器功能的检定: 1MΩ负载	8-43
8-61	波形发生器功能的检定: 50Ω负载	8-44
8-62	稳幅正弦波功能的检定:幅度	8-45
8-63	稳幅正弦波功能的检定:频率	8-45
8-64	稳幅正弦波功能的检定:谐波	8-46
8-65	稳幅正弦波功能的检定:平坦度	8-47
8-66	快沿功能的检定:幅度	8-53
8-67	快沿功能的检定:频率	8-53
8-68	快沿功能的检定:占空比	8-53
8-69	快沿功能的检定:上升时间	8-54
8-70	隧道二极关脉冲器检定	8-54
8-71	时标发生器功能的检定	8-55
8-72	脉冲发生器检定:周期	8-55
8-73	脉冲发生器检定:脉冲宽度	8-55
8-74	输入阻抗检定: 电阻	8-56
8-75	输入阻抗检定: 电容	8-56

8

5520A-SC300 示波器校准选件(中文略,请参阅英文说明书)

8-57

8-1 介绍

示波器校准选件可以校验下列示波器特性,提供各种相关的功能,以帮助您保持示波器的准确度。

• 通过校准电压增益(VOLT)来校验示波器的垂直偏转特性。示波器校准选件的幅度功能使您可以 将电压增益和示波器的刻度线进行比较。

• 通过校验示波器测量脉冲瞬变的准确度,使用该选件的快沿功能(EDGE)可以校验示波器的脉冲 响应。

• 使用该选件的稳幅正弦波功能(LEVSINE),通过校验示波器的带宽可以校验示波器的频率响应。 其方法是监视稳幅正弦波的幅度,直到在示波器上观测到-3dB点。

• 使用该选件的时标功能(MARKER),校准示波器的时基可以校验示波器的水平偏转特性。其校准步骤和校准示波器垂直偏转特性的步骤类似,只是这时我们检查的是示波器的水平轴。

•使用该选件的脉冲功能(PULSE),可以验证示波器的对脉冲的显示、捕获、和测量能力,特别是 在脉冲宽度或周期变化的情况。

• 使用该选件的波形发生器功能(WAVEGEN)检查示波器对不同波形的触发能力。

•使用该选件的视频功能(VIDEO),验证示波器触发和捕获复杂的电视信号的能力。

•使用该选件的测量电阻、测量电容(MEAS Z)功能,测量示波器的输入电阻和输入电容。

•使用该选件的过载测试(OVERLD)功能,验证示波器输入保护电路。

实现这些功能的菜单也包括了各种参量。可以改变输出信号对于电压、频率和时间设置的响应 方法,使您在校准时能够对信号进行控制,并且提供更多的方法来观测信号的特性。

8-2 SC600 示波器校准选件的技术指标

下面这些指标只适用于 SC600 示波器校准选件。在第1章里,您可以找到适用于 5520A 校准器的通用指标。当 5520A 在第1章规定的条件下工作,并且经过至少两倍于校准器关机时间的预热(最长达 30 分钟), SC600 示波器校准选件启动分钟以后,这些指标有效。

幅度功能	直流电压信号			矩形波信号[1]			
	至 50Ω负载	至1MΩ负载	至 50Ω负载		至1ΜΩ负载Ω		
幅度特性							
范围	0V 到±6.6V	0V 到±130V	±	1mV 到±6.6Vp-p		±1mV 到±130Vp-p	
分辩率]	量程			分辨	辩率	
	1mV-2	24.999mV			1	μV	
	25mV-	109.99mV			10	θμν	
	110mV	110mV-2.1999V			10	0 μ V	
	2. 2V-10. 999V				1	mV	
	11V-130V			1 OmV			
调节范围		- 1	连续	可调		1	
1年的绝对不确定度,	±(0.25%输出	±(0.05%输出	H	±(0.25%输出		±(0.1%输出+40µV)	
tcal±5°C	+40µV)	+40µV)		+40µV)		[2]	
序列		1-2-5(例如	10m	V, 20mV, 50mV)			
矩形波频率特性							
范围		1	0Hz-	10kHz			
1年的绝对不确定度,		±(设	と置け	勺 25ppm)			
tcal±5°C							
典型畸变		< (输)	出的	2%+100µV)			
在上升沿/下降沿 50%的							
4µs 之内							
[1] 可以选择正方波、1	负方波。						
[2] 方波频率大于 1kHz	、±(0.25%输出+40	uV)					

8-3 幅度功能指标

8-4 快沿功能指标

至 50Ω负载	1年绝对不确定度,tcal±5℃				
上升时间	=<300ps	(+0ps/-100ps)			
幅度范围(p-p)	5.0m - 2.5V	±(输出的 2%+200µV)			
分辨力	4字				
调节范围	围绕每个序列值的±10%				
	(下面说明)				
序列 5mV, 10mV, 25mV, 50mV, 100mV, 25					
	OmV, 500mV, 1V, 2. 5V				
频率范围	1kHz-10MHz [1]	±(0.25%输出+40µV)			
从触发至快沿的典型抖动	< 5ps(p-p)				
快沿畸变[2]	在上升沿 50%后 2ns 之内	<(输出的 3%+2mV)			
	2 到 5ns	<(输出的 2%+2mV)			
	5 到 15ns	<(输出的 1%+2mV)			
	15ns 以后	<(输出的 0.5%+2mV)			
典型占空比	45%到 55%				
隧道二极管驱动					
[1] 2MHz 以上,上升时间 <350	ps₀				

[2] 所有快沿畸变测量都是用 Tektronix 11801 主机和 SD26 输入模块。

8-5 稳幅正弦波功能指标

至 50Ω负载的 稳幅正弦波特性	频率范围						
	50kHz 参考	50kHz 到 100MHz	100 到 300MHz	300 到 600MHz			
幅度特性(用于测量表	示波器带宽)						
范围 (p-p)		5mV	到 5. 51[1]				
分辨力		<100r	nV:3个字				
		≥100r	nV:4个字				
调节范围		连	续可调				
1年的绝对不确定度,	±(输出的	±(输出的	±(输出的 4%+300μV)	±(输出的 6%+300µV)			
tcal±5°C	2%+300µV)	3.5%+300µV)					
平坦度(相对于	无	±(输出的	±(输出的 2%+100μV)	±(输出的 4%+100µV)			
50kHz)		1.5%+100µV)					
短期稳定度			<1% [1]				
频率特性							
分辨力			10kHz				
1年的绝对不确定度,		±	2.5ppm				
tcal±5°C							
失真特性							
2次谐波		≤-35dBc					
3次及更高次谐波		≤	-40dBc				
印在参考幅度设置后	1小时之内,且温度	E变化不超过±5℃。					



8-6 时标功能指标

至 50Ω负载的时标	5s 到 50ms	20ms 到 100ns	50ns 到 20ns	10ns	5ns 到 2ns		
1年的绝对不确定度,	±(25ppm+15mHz)	±25ppm	±2.5ppm	±2.5ppm	±2.5ppm		
tcal±5°C							
波形	脉冲锯齿或方波	脉冲锯齿、方波	脉冲锯齿或方波	正弦或方波	正弦		
		或 20%的方波					
典型输出电平	>1Vp-p ^[1]	>1Vp-p ^[1]	>1Vp-p ^[1]	>1Vp-p ^[1]	>1Vp-p		
序列	从 5s	到 2ns 按 5-2-1月	序列(例如 500ms,	200ms, 100ms))		
调节范围		至少在上述	每个序列值周围的	J±10%			
分辨力	4 个字						
[1] 典型上升时间,20%的脉冲(20%占空比)							
[2] 在十倍数外的时标	不确定度为 50ppm	lo					

8-7 波形发生器指标

波形发生器特性	矩形波,正弦波及三角波	
	至 50Ω负载或 1MΩ负载	
幅度		
范围	至 1MΩ负载: 1.8mV 到 55Vp-p	
	至 50 Ω 负载: 1.8mV 到 2.2Vp-p	
1年的绝对不确定度,tcal±5℃,	±(峰-峰值输出的 3%+100μV)	
10Hz 到 10kHz		
序列	1-2-5 (即 10mV, 20mV, 50mV)	
典型直流偏置范围	0 到±(>峰−峰值幅度的 40%) ^{□1}	
频率		
范围	10Hz 到 100kHz	
分辨力	根据频率的不同为4或5个字	
1年的绝对不确定度,tcal±5℃	±(25ppm+15mHz)	
[11]直流偏置加上波形信号必须不超过 30V 有效值。		

8-8 脉冲发生器指标

脉冲发生器特性	正脉冲至 50Ω负载		
典型上升/下降时间	lns		
可用幅度	2.5V, 1V, 250mV, 100mV, 25mV, 10mV		
脉冲宽度			
范围	4ns - 44.9ns[1]	45ns - 500ns[1]	
典型不确定度	5%±500ps	5%±4ns	
脉冲周期			
范围	20ms 到 200ns(50Hz-5M	Hz)	
分辨力	根据频率的不同为4或	5个字	
1年的绝对不确定度,tcal±5℃	±2.5ppm		
印脉冲宽度不得超过周期的 40%。			
^[2] 小于 2µs 周期的脉冲不确定度未定义。			

8-9 脉冲功能的触发信号指标

脉冲周期	比率数	至 50Ω负载 (p-p) 的幅度	典型上升时间
20ms 到 150ns	美/1/10/100	≥ 1V	≤ 2ns

8-10 时标功能的触发信号指标

时标周期	比率数	至 50Ω负载(p-p)的幅度	典型上升时间
5s 到 750ns	关/1	≥ 1V	≤ 2ns
34.9ms 到 7.5ns	关/1/10	\geq 1V	≤ 2ns
34.9msms 到 2ns	关/100	≥ 1V	≤ 2ns

8-11 快沿功能的触发信号指标

快沿信号频率	比率数	至 50Ω(p-p)负载的幅度	典型上升时间	典型领先时间
1kHz 到 1MHz	关/1	≥ 1V	≤ 2ns	40ns

8-12 方波功能的触发信号指标

方波信号频率	比率数	至 50Ω(p-p)负载的幅度	典型上升时间	典型领先时间
1kHz 到 1MHz	关/1	≥ 1V	≤ 2ns	1µs

8-13 视频功能的触发信号指标

触发信号类型	参数	
场格式	NTSC, SECAM, PAL, PAL-M	
极性	正向视频和反向视频可选。	
至 50Ω(p-p)负载的幅度	至 50Ω(p-p)负载 0-1.5V 可选,±7 准确度。	
行同步信号	行同步信号可选	

8-14 示波器输入电阻测量功能的指标

示波器输入电阻	$50 \mathbf{\Omega}$	1 MΩ
测量范围	40-60 Ω	$500k\Omega - 1 M\Omega$
不确定度	0. 1%	0. 1%

8-15 示波器输入电容测量功能的指标

示波器输入电阻	1 MΩ	
测量范围	5pF – 50pF	
不确定度	±(输出的 5%+0.5pF)[1]	

[1]须先启动示波器功能5分钟以上,然后在电容校零后的30分钟内测量电容。

8-10 过载保护测量功能的指标

电压源信号	典型"0n"电流指示	典型"off" 电流指示	最大时间限制
			直流或交流(1kHz)
57 至 9 7	100mA - 180mA	10mA	1s 至 60s 可选

8-17 示波器的连接

使用随 SC600 示波器校准选件提供的电缆把 5520A 上的 SCOPE 连接器和被检示波器上的一个通 道连接器连接起来(见图 8-1)。

要想使用外部触发,则要把 5520A 上的 TRIG OUT 连接器和被检示波器上的外部触发端连接起来。 要想使用外部触发并且和校准信号同时来观察这个信号,则要把 5520A 上的 TRIG OUT 连接器和被检 示波器上的另一个通道连接起来。关于连接和观察外部触发信号的细节,请参阅有关的示波器手册。



图 8-1 示波器的连接: 通道和外部触发

8-18 启动示波器校准选件

按 SCOPE 键以启动示波器校准选件。这时控制显示器打开如下的幅度菜单,此菜单包括了4个 直接功能键,VOLT(垂直幅值),EDGE(快沿),LEVSINE(稳幅正弦波)和MARKER(时标)。按 下这4个键中的任一个,可以校准示波器的各个功能。按下第五个软键OTHER,进入另一个校准菜 单,可以选择 WAVEGEN(信号发生器),VIDEO(视频),PULSE(脉冲),MEAS Z(电阻/电容测量) OVERLD(过载保护测量)。按 PREV MENU 软键,就可以从OTHER 菜单回到 SCOPE 菜单.本章将对每个菜 单进行详细的说明。


如果在 SCOPE 菜单选择了 VOLT 功能, 控制显示器显示下面的菜单.输出信号的输出位置在控制显示器(右边的显示器)上指示出来。如果已经连接了 5520A,示波器上没有输出,那么可能 5520A 处于预备状态。

OUTPUT @	DC<->AC	SCOPE Z	V/DIV	MODE
SCOPE		$1 \mathrm{M} \Omega$	MENU	VOLT
Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

输出信号的设置情况在输出显示器(左边的显示器)上指示出来。下面的例子表明幅度模式的 默认设置情况,这是示波器校准选件启动时的设置情况。如果显示器上显示 STBY,按 OPR 键。这时 输出显示器上应显示 OPR,并且输出信号应出现在示波器上。

8-20 调节输出信号

5520A 提供几种方法,在校准工作中改变输出信号的设置情况。由于示波器校准工作需要对输出信号进行很多的调节,在示波器校准工作中改变这些设置情况的方法有三种,现归纳如下。这些方法使您可以直接跳到一个新的值,或者扫过某一个数值范围。

8-21 键入一个新的值

120 mV			

注 意

各键左上角用紫色印出的单位和倍率因子要按 SHIFT 键来输入。例如, 要输入 200µs, 则应按2,

0, 0, SHIFT, ⁴m, SHIFT, ^{sec}Hz.

如果您输入错了,可按CE键清除控制显示器,并返回原菜单。

2 按 ENTER 键,接受该值并将其移到输出显示器。

如果不键入另外的设置数值和单位,则输出显示器中的其它设置将保持不变。

8-22 使用旋轮调节数值

要使用旋轮调节输出显示器中的数值:

1 转动旋轮。在输出显示器的最低位会出现光标,并且该位开始变化。如果您希望在输出显示器中 出现光标,但不改变该位的数值,则应按 **EDIT FIELD** 键。



OPR	100.00	MHz
-----	--------	-----

2 要在电压域和频率域之间移动光标,请按 EDIT FIELD 键。

	20.00	mV p
OPR	100. 0 <u>0</u>	MHz

3 使用 闪, 🛿 键将光标移到您希望的数字位。

4 转动旋轮来改变相应位的数值。

在 VOLT 模式或 MARKER 模式中,当您使用旋轮进行调节时,控制显示器中显示新数值相对于参考值的百分比变化。这对于决定示波器的百分比误差是很有用的。按 NEW REF 键,您就可以把该新数值设置为参考值。



5 按 ENTER 键,将光标从输出显示器中去掉,并把该新数值保存为参考值。

注意

如果您试图使用旋轮将某一数值调为您所用功能不允许的值,或者超出其数值范围的极限,则 该数值不会改变,并且 5520A 发出蜂鸣声。如果您需要调到一个不同的数值范围,请迅速旋转旋轮 以跳到该新值。

8-23 使用 MULT 和 DIV 键

MULT 和 DIV 键使信号的当前值跳到由当前功能决定的预先确定的基数值。这两个键的作用将 在介绍各个功能时作更详细的介绍。

8-24 示波器选件的复位

在前面板操作过程中,您随时可以按 RESET 键,将 5520A 的所有参数复位到其默认设置状态。 5520A 复位以后,按 SCOPE 以返回示波器校准选件(这时出现幅度菜单)。再按 OPR 键以重新 连接信号输出。

MODE 指示目前在 VOLT 模式. 可以用软键改变模式并打开其他菜单操作其他示波器校准功能.

8-25 校准示波器的电压幅度

校准示波器电压增益的方法是给示波器加一个低频矩形波信号,调节示波器的电压增益,对于 不同的电压电平来说,信号波形在示波器屏幕刻度线上的显示确定的高度以满足规定的要求。信号 由 5520A 在 VOLT 模式下输出。校准时应采用的电压值及其在示波器上应对准的刻度线随被校准的示 波器的不同而变化,您可以在示波器的维修手册中找到具体的要求。

8-26 幅度功能

示波器的电压增益由 VOLT(垂直幅度)功能来校准。VOLT(垂直幅度)幅度功能由 VOLT 菜单来操作。当您启动 SCOPE 选件时 VOLT 功能就会出现。您也可以按 MODE 软键,在示波器校准菜单中滚动,使 VOLT(垂直幅度)功能出现。



图中菜单的各项介绍如下:

• OUTPUT @ SCOPE 表示信号输出的位置。如果在示波器上没有出现输出信号,请按 OPR 键。要将信号断开,请按 STBY 键。

• DC<-AC 在直流和交流之间切换。在交流信号时按此软键 DC->AC,则 5520A 输出等效的直流信号。

• SCOPE Z 使校准器的输出阻抗在 1MΩ和 50Ω设置值之间切换。

• V/DIV MENU 打开电压标度菜单, 使您可以选择信号标度的每伏格数。此菜单将在下面的 "V/DIV MENU"标题之下详细介绍。

• MODE 表示您处于 VOLT 模式。使用此软键可以改变模式,打开相应的菜单,进入其它示波器校准模式。

8-27 V/DIV 菜单

如下所示的 V/DIV 菜单设置示波器上每格所代表的幅度数。此菜单提供改变输出幅度的各种不同的方法,为各种不同的示波器校准工作提供方便。在 VOLT 菜单中按 V/DIV 即可使用 V/DIV 菜单。

20.00	mV/div	#DIV=1		MODE
up	down	up	down	volt
Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
1 mV	0.5 V		1	volt
2 mV	1 V		2	edge
5 mV	2 V		3	levsine
10 mV	5 V		4	marker
20 mV	10 V		5	wavegen
50 mV	20 V		6	video
100 mV	50 V		7	pulse
200 mV	100 V		8	meas Z
				overld

图中菜单的各项介绍如下:

• V/div 改变输出显示器的标度,以改变每格所代表的伏特数。上图示出按 1-2-5 步进增量值的 各种可能的设置值。按 UP 软键以增加每格的伏特数,按 DOWN 软键以减少每格的伏特数。

• **# DIV** 规定波形峰一峰值所占的格数。该格数可以在1至8之间调节。每格所代表的数值显示 在 V/div 栏中。按 UP 软键以增加信号的高度,按 DOWN 软键以减少信号的高度。

8-28 设置电压幅度的快捷方法

用 MULT 和 DIV 键可以使输出信号按 1-2-5 的步进序列步进到示波器的各个基数值点。例如,如 果现在电压为 40mV,那么按 MULT 键将使电压增加到其最近的基数值点--50mV。按 DIV 键将使电压 减小到其最近的基数值点--20mV。

8-29 示波器幅度校准的步骤

这个校准步骤例子说明如何使用 VOLT 菜单来校准一台示波器的垂直增益。在校准过程中,您需要设置不同的输出电压,并根据被检示波器的技术指标确认屏幕上的波形满足其刻度线的要求。参阅示波器手册来确定推荐的校准设置点和相应的增益值。

开始执行测试步骤之前,应确认示波器校准选件运行在 VOLT 模式。此时,控制显示器应显示如下的菜单:

OUTPUT @	DC->AC	SCOPE Z	1	V/DIV	1	MODE
SCOPE		$1M\Omega$		MENU		VOLT

执行以下的典型步骤来校准垂直增益:

1 将校准器连到示波器的通道 1 上,确保示波器处在正确的终端负载阻抗状态(在本例子中为 1MΩ)。 检查 5520A 上的 0PR 键为点亮状态,表明信号已连到示波器上。

2 键入该示波器的推荐测量电压电平。例如,要输入 20mV 则应按 2, 0, m, ™, 然后按 ENTER 键。 见本章前面的"键入一个新的值"。

3 根据需要调节示波器。这时波形类似于下图所示,其增益应准确地符合该示波器校准设置的数值。 这个例子显示其在 20mV 的增益为 4 格,每格 5 mV。



4 改变为校准该示波器所需的下一个电压数值,在新的电平上重复此步骤,验证其增益是否正确地 符合示波器手册的规定。

5 对每一通道重复此校准步骤。



8-30 校准示波器的脉冲和频率响应

校准示波器脉冲响应的方法是使用具有快速上升时间的快前沿脉冲信号。使用这种信号,根据 需要调节示波器,考察示波器是否满足其特定的上升时间和脉冲畸变的要求。

校验脉冲特性以后,再检查示波器的频率响应。其方法是给示波器施加一个稳幅正弦波,并测量示波器在信号幅度下降大约30%时的-3dB点频率值。

8-31 快沿功能

快沿功能用来校准示波器的脉冲响应。要进入快沿菜单,应按 MODE 软键,直到出现"edge"。

Outpu	it at S	SCOPE	TDPU	LSE	TRIG	MODE
term	inal (50Ω)	; of	f	off	edge
Δ		Δ	Δ		Δ	Δ
					off	edge
						levsine
						marker
						wavegen
						video
						pulse
						meas Z
						overld
						volt

快沿菜单中的各个选项介绍如下:

• OUTPUT @ SCOPE terminal (50Ω) 表明输出信号的位置及其输出阻抗。如果信号未送到示波器上,应按 OPR 键。要切断信号则按 STBY 键。

• TRIG 如果您使用外部触发,使用这个键在打开触发和关断触发之间切换。当打开触发时,其显示为 "/1",表明外部触发和快沿输出具有相同的频率。

外部触发对于很多不容易由具有快速上升时间的信号来触发的数字存储示波器来说是很有用的。

您还可以通过按 TRIG OUT 键在打开触发和切断触发之间切换。

• MODE 表明您正处在快沿模式。用该软键可以改变模式,并打开其它示波器校准模式的相应菜单。

8-32 示波器脉冲响应的校准步骤

这个校准步骤例子说明如何检查一台示波器的脉冲响应。在进行检查之前请参阅该示波器的手 册,来确定推荐的校准设置值。

开始执行测试步骤之前,应检查示波器校准选件运行在 EDGE (快沿)模式。此时,控制显示器应显示如下的菜单:

Output at SCOPE	TDPULSE	TRIG	MODE
terminal (50Ω)	off	off	edge

执行以下的典型步骤来校准脉冲响应:

1 将校准器连到示波器的通道1上,选择50Ω负载阻抗或者直接在示波器的输入端使用一个50Ω的终端器。检查5520A 上的0PR 键为点亮状态,表明信号已连到示波器上。

2 改变信号的电压设置值,使其符合该示波器制造厂家为校准快沿响应所推荐的幅度值。默认的设置值为 25mVp-p @ 1MHz。

例如, Fluke 公司的 PM3392 示波器,从 1V @ 1MHz 开始测量。 3 调节示波器的量程以获得良好的快沿波形。例如,在 Fluke 公司的 PM3392 示波器上,对于 1V @ 1MHz 的信号,使用 200mV/格。

4 将示波器的时基调节到尽可能最快的位置(20.0或50.0ns/格)。



5 验证该示波器呈现恰当的上升时间和脉冲畸变特性。

6 按 STBY 键将输入信号关断。

8-33 用隧道二极管脉冲器校准示波器的脉冲和频率响应

用 5520A 校准器驱动一个隧道二极管 (PN 606522) 能够用 125ps 的快沿检查示波器的脉冲响应。 5520A 可以输出最高达 100Vp-p, 100kHz 的脉冲驱动信号,推荐的输出设置为 80Vp-p, 100kHz。 执行以下的典型步骤来校准脉冲响应:

1. 按图 8-2 连接校准器,隧道二极管和示波器。

2. 选择隧道二极管校准功能, EDGE 模式, 按下 TDPULSE 软键至 "on"。

3. 按 OPR 键

4. 调整脉冲器上的控制,使之为可产生触发的最小设置。



[图 8-2 隧道二极管脉冲器]

8-34 稳幅正弦波功能 (Levsine)

稳幅正弦波功能使用在一个频率范围之内幅度相对保持恒定的稳幅正弦波来检查示波器的带宽。在校验示波器时,改变信号波形的频率直到示波器上显示的波形幅度降低 30%,即相应于-3dB 点的幅度值。

要进入Levsine 菜单,应按 MODE 软键,直到出现"Levsine"。

注

在使用 Levsine 功能时,应确保在 TRIG OUT 端没有连接电缆。

Out	put @	SCOPE	1	MORE	SET TO	MODE
Ter	ninal	(50 Ω)		OPTIONS	LAST F	levsine
Δ		Δ		Δ	Δ	Δ
				打开其他	LAST F	volt
				功能菜单	50 kHz	edge
						levsine
						marker
						wavegen
						video
						pulse
						meas Z
						overld

LEVSINE 菜单中的各个选项介绍如下:

• OUTPUT @ SCOPE terminal (50Ω) 表明输出信号的位置及其输出阻抗。如果信号未送到示波器上,应按 OPR 键。要切断信号则按 STBY 键。处在 Levsine 模式时,您不能改变阻抗值。

• MORE OPTIONS 打开其他功能菜单的各项,其内容将在"MORE OPTIONS 菜单"中详细介绍。

• SET TO LAST F 在当前频率设置值和 50kHz 参考频率值之间切换。这个选项对于您在其它频率 进行了调节而需要返回参考频率以检查其输出值是很有用的。

• MODE 表明您正处在 LEVSINE 模式。用该软键可以改变模式,并打开其它示波器校准模式的相应菜单。

8-35 设置频率和电压的快捷方法

有三种选项可以控制正弦波的设置。

• SET TO LAST F 在最后使用的频率和 50kHz 参考频率之间切换, 使您在不同频率下进行了调节 之后可以检查参考频率的输出。

• MORE OPTIONS 使您在必要时可以使用自动频率扫描而锁定电压量程。下一节将介绍这一菜单的细节。

• MULT 和 DIV 键可以使频率步进上升或下降,其步进值使您能快速地达到新的频率设置值。例如,如果频率值为 250kHz,那么 MULT 键将使频率改变为 300 kHz, DIV 键将使频率改变为 200kHz。对电压值而言, MULT 和 DIV 键按 1.2-3-6 的序列步进到各基数点的数值。

8-36 MORE OPTIONS 菜单

当您选择 MORE OPTIONS 菜单时,您就打开了下列的选项,使您对频率和电压有了更多的控制能力。要进入 MORE OPTIONS 菜单,应在 LEVSINE 菜单中按 MORE OPTIONS 软键。

FREG	CHG	Range = 40 mV	MODE
ju	ump	auto	levsine
Δ	Δ		Δ
jump	1MHz	auto	volt
sweep	10MHz	Locked	edge
	100kHz		levsine
		10mV	marker
		40mV	wavegen
		100mV	video
		400mV	pulse
		1.3V	meas Z
		5.5V	overld

MORE OPTIONS 菜单中的各个选项介绍如下:

FREQ CHANGE 在调节输出信号至新频率的两种控制方法之间进行切换。"jump"是默认的设置状态。
"jump(跳转)"使得输出信号立刻跳到新的频率设置值。"Sweep(扫描)"使得信号扫过由
您设定的频率范围中的一系列频率。使用扫描功能可以观察在给定带宽中信号的逐渐变化情况,并
看到信号幅度发生变化之点。关于使用扫描功能的详细情况将在"扫描一个频率范围"中介绍。

• **RATE** 当 FREQ CHANGE 设置为"Sweep"时,RATE 用来在"快"、"慢"两种扫频速度之间进行切换。慢速为快速的十分之一。

慢速扫频速率使您能够很慢地观察频率的变化。进行了快速扫频之后,您可能希望在原来频率 范围的一小部分中以慢速扫频来找到某一频率点。

• RANGE 这个软键在"自动"和"锁定"两种设置状态之间进行切换。在自动状态下,可以按照电压电平自动地调节量程极限值。而在锁定状态下,则将电压设置在一个量程。

在 LEVSINE 模式之下有六个量程限制值: 10mV、40mV、100mV、1.3V 和 5.5V。当设置为自动时, 校准器用您的电压设置值自动地设置量程限制值,以便给出最准确的输出。当设置为锁定时,量程 限制值保持固定值。在任何量程限制值下您都可以将电压减到 0V。

例如,假设量程限制值为40mV。如果您将此40mV量程设为自动,然后打入1mV。校准器将把量程限制值调为10mV,并从10mV量程中输出1mV。如果您将此40mV量程设为锁定,然后打入1mV。校准器将从40mV量程中输出1mV。

默认的量程设置状态为"自动"。除非您在检测示波器垂直通道增益的信号通路连续性,仪器 将总是使用这个设置状态。当您退出 LEVSINE 模式时,量程设置状态总是返回到自动状态。 • MODE 指示您正处在 EDGE 模式。用该软键可以改变模式,并打开其它示波器校准模式的相应菜单。 8-37 扫过一个频率范围

当您使用扫描的方法改变频率时,输出的正弦波将扫过规定的频率范围,使您能够识别出示波器信号呈现出其频率特性(幅度随频率发生变化)。在开始这项操作步骤之前,应确认您处在 MORE OPTIONS 菜单之下,并且示波器上显示正弦波。

执行下列步骤以扫过某一频率范围。

1 确认输出信号处在起始频率。否则,键入起始频率,并按 ENTER 键。

2 将 FREQ CHANGE 切换为"Sweep"。如果您想要在一个小的范围内观察很慢的扫描,则应将 RATE 切换为"Slow"。

3 键入结束频率,并按 ENTER 键。

您按了 ENTER 键之后,信号就扫过您输入的两个值之间的频率。在控制显示器上出现如下所示的扫描菜单。

Sweeping from previous	HALT	MODE
To displayed frequency	SWEEP	levsine

4 您可以让信号扫过整个的频率范围。如果您需要记录某一点的频率,也可以使扫描中途暂停。

要使扫描中止,按HALT SWEEP 软键。这时输出显示器上会出现当前的频率值,控制显示器上将 重新出现 MORE OPTIONS 菜单。

注意

当您按 HALT SWEEP 将频率扫描中断时, FREQ CHANGE 的方法自动地切换回"Jump"状态。

5 如有必要,重复以上步骤。例如,如果您已经作了一个快速扫描,您可能想在上述频范围的某一 部分中用慢速扫描来找出某一特定的频率。

8-38 示波器频率响应的校准步骤

这个典型的步骤可以校验示波器的频率响应,此步骤通常在校验完脉冲响应以后进行。

这一步骤通过找出示波器的-3dB 点频率来检查其带宽。在此步骤中,参考正弦波的幅度为6格, 所以当信号的幅度降到4.2格时就能找到-3dB 点。

在您开始这个典型步骤之前,确认示波器选件运行于 LEVSINE 模式。这时,控制显示器将显示如下的菜单。

Output @ SCOPE	MORE	SET TO	MODE
Terminal (50Ω)	OPTIONS	LAST F	levsine

执行下列典型步骤以校准频率响应。

1 按 5520A 上的 0PR 键, 重新连接信号。选择 50Ω负载阻抗或者在示波器的输入端直接使用一个 50Ω 的外部终端器。

2 根据示波器手册中推荐的校准值,在输出显示器中调节正弦波的设置值。例如,对于 Fluke 公司的 PM3392A 示波器来说,将从 120mV @ 50kHz 开始。要输入 120mV,应按 1, 2, 0, m, ™, ™, Ҟ, 系后再按 ENTER 键。

3 根据需要调节示波器,这时显示的正弦波峰一峰值应准确地为6格,如下图所示。

如果需要,对电压幅度进行小的调节,直到该波形准确地达到6格。要对电压进行细调,请按 EDIT FIELD键,使光标出现在输出显示器上,用<键移动光标,转动旋轮以调节数值。(见本章前 面的"细调数值")



4 将频率增至 60MHz (对于 100MHz 的仪器而言),或 150MHz (对于 200MHz 的仪器而言)。要输入 60MHz,按 66, 0, M, ^{sec}Hz 键,再按 ENTER 键。

5 继续缓慢增加频率,直到波形降低到4.2格,如下图所示。

为缓慢地增加频率,使用旋轮对频率进行细调。为此,按 EDIT FIELD 键,使光标出现在输出显示器上,再按 EDIT FIELD 键,使光标出现在频率域中。使用<键和>键将光标移到希望调节的数字位上。然后转动旋轮来改变数值。

继续以小的增量增加频率,直到信号降低到4.2格。这时,信号的频率就相应于-3dB点的频率。



6 按 STBY 键以切断信号。

7 对示波器上的其它通道重复这一步骤。

8-39 校准示波器的时基

示波器水平偏转特性是用和校准其垂直增益类似的方法来校准的。5520A产生时标信号,信号的峰值和示波器上的刻度线相对应。

8-40 时标功能

时标功能是通过时标菜单来使用的,它使您能够校准示波器的定时响应特性。要进入时标菜单, 应按 MODE 软键,直到出现"Marker"。

Output @ SCOPE	SHAPE	TRIG	MODE
Terminal (50Ω)	spike	off	marker
	Δ	Δ	Δ
	sine	Off	volt
	spike	/1	edge
	square	/10	levsine
	sq20%	/100	marker
			wavegen
			video
			pulse
			meas Z
			overld

Marker 菜单中的各个选项介绍如下:

• OUTPUT @ SCOPE terminal 表明信号输出的位置。如果信号未送到示波器上,应按 OPR 键。要 切断信号则按 STBY 键。

• SHAPE 指示波形的形状。根据频率的设置,波形有: sine(正弦), spike(尖脉冲), square(50% 占空比方波)和 sq20%(20%占空比方波)。可用的波形去决于时标的周期(频率)。

157

波形选择	周期(频率)
sine	10ns-2ns(100MHz-500MHz)
spike	5s-20ns(0.2Hz-50MHz)
suare	5s-10ns(0.2Hz-100MHz)
sq20%	20ms-100ns(50kHz-10MHz)

•**TRIG**如果您使用外部触发功能,则按动这个键来进行触发条件的设置。仪器具有的触发条件设置为:off,/1(每个时标都出现触发信号),/10(每10个时标出现一个触发信号)和/100(每100个时标出现一个触发信号)。

您还可以按 TRIG OUT 键在关闭触发和打开触发之间切换。

• MODE 指示您正处在 Marker 模式中。用该软键可以改变模式,并打开其它示波器校准模式的相应 菜单。

默认的时标周期为 1.00ms, 波形为 sine(尖脉冲)。

MULT 和 DIV 键可以周期步进上升或下降,其步进值 1-2-5 顺序使您能快速地达到新的示波器周期 设置值。例如,如果周期值为 1.00ms,那么按 MULT 键将使周期改变为 2.00ms,按 DIV 键将使周期 改变为 500μs。

8-41 示波器的时基校准步骤

这个典型步骤使用时标功能来检查示波器的水平偏转(时基)特性。请参阅该示波器的手册, 来确定准确的时基校准推荐值。

开始执行测试步骤之前,应检查示波器校准选件运行在 MARKER 模式。此时,控制显示器应显示如下的菜单。

Output @ SCOPE	SHAPE	TRIG	MODE
Terminal (50Ω)	spike	off	marker

执行下列典型步骤以校准时基。

1 将校准器连到示波器的通道1上,选择50Ω负载阻抗或者使用一个外部的50Ω终端器。确认示波器处于直流耦合状态。

2 根据示波器手册中推荐的校准设置值,给示波器加一个时标信号。例如,要输入 200ns,按 2, 0, 0, SHIFT, K, SHIFT, ***Hz, 然后再按 ENTER 键。

注意

您可以输入等效的频率值来代替输入时标值。例如,您可以输入 5MHz 来代替输入 200ns。

3 调节示波器的时基,以显示出 10 个时标信号。时标应和示波器上的刻度线对齐,如下图的例子所示。

为了获得准确的读数,请将信号的峰值点和水平中心线对齐。



4 对示波器推荐的所有的时标值都重复进行这项步骤。如果需要,应对数字和模拟两种方式都重复进行这项步骤。在进行模拟方式的校准时,某些示波器可能需要改变放大倍数。 5 按 STBY 键将输入信号去掉。

8-42 测试触发功能

示波器对不同波形的触发能力可以用波形发生器来测试。当使用波形发生器时,可以发出矩形 波、正弦波或三角波,并且波形信号的输出阻抗、偏置和电压值都可以变化,以便在不同的电平下 来测试示波器的触发能力。

注意

不应当使用波形发生器来检查示波器的准确度。仪器输出显示器上的问号表明其输出幅度值达 不到足够的准确度,不能用来检查示波器的准确度。

波形发生器是通过 wavegen 菜单来使用的,如下图所示。要进入这个菜单,应按 MODE 软键,直到出现"wavegen"。

Output @	tput @ WAVE		OFFSET	MODE
SCOPE	square	$1 M\Omega$	+0. 0V	wavegen
Δ	Δ	Δ	Δ	
	square	$1~{\rm M}\Omega$		volt
	sine	50 Ω		edge
	tri			levsine
				marker
				wavegen
				video
				pulse
				meas Z
				overld

wavegen 菜单中的各项选项介绍如下:

• **OUTPUT @ SCOPE** 表示信号输出的位置。如果在示波器上没有出现输出信号,请按 OPR 键。要将信号断开,请按 STBY 键。

- WAVE 可以在三种可用的波形中间滚动选择。您可以选择矩形波、正弦波或三角波为输出波形。
- SCOPE Z 使校准器的输出阻抗在 1MΩ和 50Ω设置值之间切换。

• **OFFSET** 显示所产生波形的偏置值。要改变偏置值,应键入新的偏置值,按 ENTER 键。使用旋轮 不能改变偏置值,旋转它将改变实际电压输出。

改变偏置值时,您必须使之保持在一定的限制范围之内,以免削掉波形的顶峰。此限制范围决 定于波形的峰一峰值。特别是,波形的最大峰值偏移幅度等于偏置值加上该波形峰一峰值的一半。 见本章前面的"波形发生器的技术指标"。

• MODE 表示您处于 WAVEGEN 模式。使用此软键可以改变模式,打开相应的菜单,进入其它示波器 校准模式。

默认的 WAVEGEN 设置为: 20 mVp-p, 1000.0Hz, WAVE=square, OFFSET=0.0V

8-43 测试视频触发功能

重复按 MODE 键直到显示出 VIDEO 菜单,也可以按 PRE MENU 到 OTHER 菜单中选择 VIDEO 菜单。

Output	; @	SCOPE	-	LINE MK	1	FORMAT		MODE
Termina	al	(50Ω)	;	10 ODD		ntsc	;	video
Δ		Δ		Ą	 	Δ	1	Δ
						ntsc		volt
						pal		edge
						pal-m		levsine
						secam		marker
								wavegen
								video
								pulse
								meas Z
								overld
P				<u> </u>				
Mark = 10								FIELD
New mark								ODD
Δ	1	Δ	1	Δ	 	Δ	1	Δ
					 	0	DD)
						ev	ve	n

VIDEO 菜单中的各项选项介绍如下:

• **OUTPUT @ SCOPE** 表示信号输出的位置。如果在示波器上没有出现输出信号,请按 OPR 键。要将信号断开,请按 STBY 键。

• WAVE 可以在三种可用的波形中间滚动选择。您可以选择矩形波、正弦波或三角波为输出波形。

• LINE MK 选择行同步号。ntsc 和 pal-m 制式还可以选择场同步信号("odd" 或"even"), pal

和 secam 制式的场同步信号("odd" 或"even")在行同步信号确定之后,自动确定。

• FORMAT 显示所有格式,在ntsc,pal,pal-m之间变换。

• MODE 表示您处于 VIDEO 模式。使用此软键可以改变模式,打开相应的菜单,进入其它示波器校 准模式。

默认的 wavegen 设置为: 100%, FORMAT=ntsc, videomark=10

8-44 测试脉冲功能

重复按 MODE 键直到显示 PULSE 菜单,也可以按 PRE MENU 到 OTHER 菜单中选择 PULSE 菜单。

Output @ SCOPE			AMPL 2.5V	TRIG off	MODE pulse
Δ	Δ	1	Δ		Δ
			2.5V	ntsc	volt
			1.0V	pal	edge
			250 mV	pal-m	levsine
			100 mV	secam	marker
			25 mV		wavegen
			10 mV		video
					pulse
					meas Z
					overld

PULSE 菜单中的各项选项介绍如下:

• OUTPUT @ SCOPE 表示信号输出的位置。如果在示波器上没有出现输出信号,请按 OPR 键。要将信号断开,请按 STBY 键。

• AMPL 指示输出电平。可以选择 2.5V, 1.0V, 250 mV, 25mV 或多或 10mV。

• LINE MK 选择行同步号。ntsc 和 pal-m 制式还可以选择场同步信号("odd" 或"even"), pal 和 secam 制式的场同步信号("odd" 或"even")在行同步信号确定之后,自动确定。

• FORMAT 显示所有格式,在ntsc,pal,pal-m之间变换。

• MODE 表示您处于 VIDEO 模式。使用此软键可以改变模式,打开相应的菜单,进入其它示波器校准模式。

默认的 wavegen 设置为: 100%, FORMAT=ntsc, videomark=10

8-45 测量输入电阻和电容功能

重复按 MODE 键直到显示 MEAS Z 菜单,也可以按 PRE MENU 到 OTHER 菜单中选择 MEAS Z 菜单。

Measured @ SCOPE			1			MEASURE	MODE
Те	ermina	.1	i		i	res 50 Ω	Meas Z
Δ		Δ	1	Δ		Δ	Δ
						res 50Ω	volt
						res 1M Ω	edge
						cap	levsine
							marker
							wavegen
							video
							pulse
							meas Z
							overld

MEAS Z 菜单中的各项选项介绍如下:

- Measured @ SCOPE 表示测量信号输出的位置。
- MEASURE 指示测量的类型,可以选择 50Ω、1MΩ或者电容。
- MODE 表示您处于 MEAS Z 模式。使用此软键可以改变模式,打开相应的菜单,进入其它示波器 校准模式。

如果选择了电容测量功能,显示下面的菜单。

Measured @ SCOPE	SET	MEASURE	MODE
Terminal	OFFSET	cap	Meas Z
	Δ	Δ	Δ

• SET OFFSET 将测试电缆与示波器的连接断开,但是仍然连接在校准器上,按下此软键可以消除校准器和电缆的电容。再按下一次会 CLEAR OFFSET 消除取消,恢复电容读数。

8-46 测量输入电阻

选择 MEAS Z 模式,按下列步骤测量示波器的输入电阻。

1 用 MEAS Z 软键,选择 res 50Ω 或者 res $1M\Omega$ 。

2 连接 5520A 校准器的 SCOPE 端和示波器的通道 1。

3 按下 OPR 启动测量。

8-46 测量输入电容

选择 MEAS Z 模式,按下列步骤测量示波器的输入电容。

- 1 设置示波器的输入电阻为 1MΩ,输入电容不能在 50Ω输入阻抗测量。
- 2. 用 MEAS Z 软键,选择"cap"。
- 3. 将测试电缆与示波器的连接断开,但是仍然连接在校准器上,按下 SET OFFSET 软键消除校准器

和电缆的电容。

- 4. 连接 5520A 校准器的 SCOPE 端和示波器的通道 1。
- 5 按下 OPR 启动测量。

8-44 测试过载保护区功能

重复按 MODE 键直到显示 OVERLD 菜单,也可以按 PRE MENU 到 OTHER 菜单中选择 OVERLD 菜单。

Output @	UUTTRIP	TLIMIT	OUT VAL	MODE
SCOPE	In 4.1s	10s	DC	overld
Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
			DC	volt
			AC	edge
				levsine
				marker
				wavegen
				video
				pulse
				meas Z
				overld

OVERLD 菜单中的各项选项介绍如下:

• **OUTPUT @ SCOPE** 表示信号输出的位置。如果在示波器上没有出现输出信号,请按 OPR 键。要将信号断开,请按 STBY 键。

• UUTTRIP 指示测量结果。如果过载保护没有在选择的时间内作用, "NO"会显示出来。如果过载保护在选择的时间内作用, 会显示一个若干秒的时间, 例如 4.1s。

• TIMEIT 指示选择输出值的时间,按软键输入或者编辑此时间限制。

• OUT VAL 显示输出电压类型。可以选择 DC 或者 AC,并选择 5V 至于 V 的数值(显示在输出显示器上)。键入或者编辑此值。

• MODE 表示您处于 VIDEO 模式。使用此软键可以改变模式,打开相应的菜单,进入其它示波器校 准模式。

默认的 OVERLD 设置为: +5.000V, DC。

在任何时间,也可以用下面的命令序列设置过载保护测试 OVERLD 功能:

	INSTMT	OTHER		
	SETUP	SETUP	TLIMDEF	
SETUP,	Δ,	Δ,	Δ	(选择 1s 至此 60s)。

选择 OVERLD 模式,按下列步骤测量示波器的输入电容。

- 1. 连接 5520A 校准器和示波器的通道 1。
- 2. 用 OUT VAL 软键选择电压类型(DC 或者 AC)。
- 3. 键入电平值(默认值为 5V)。

- 4. 必要时, 按照前面介绍的步骤改变作用时间。默认时间为 10s。
- 5. 用 UUTTRIP 软键检查显示的测试结果。

8-49 远地命令和询问(略)

8-56 检定校验限制表

在 5520A 示波器校准选件从福禄克公司出厂之前,已经经过校验在下列各点满足技术指标。这 里提供的校验测试点可在希望重新进行校验时作为指南。

(略)

第九章:附件

9-1	介绍	9-3
9-2	机架安装套件	9-3
9-3	IEEE-488 接口电缆	9-3
9-4	RS-232 空调制解调器电缆	9-4
9-5	RS-232 调制解调器电缆	9-4
9-6	5500A/LEADS	9-4

9-1 介绍

表 9-1 简述了 5520A 的各种模块、选件和附件,其中包括电缆和零部件。

型号	说明
105780	5520A 入门指南
105783	5520A 编程参考指南
105798	5520A 维修手册
5520/CAL	校准软件(RS-232 接口)
5520A-SC	示波器校准选件
5520A/CASE	5520A 校准器运输箱
5520A/HNDL	5520A 校准器运输箱侧把手
5520A/LEADS	5520A 校准器测试线套件
5725A	放大器
851931	备用保险丝; 2.5A/250V 时间延迟型(100V或120V电源电压)
851936	备用保险丝; 1.25A/250V 时间延迟型(200V 或 240V 电源电压)
875609	PC 机用 IEEE-488 接口(Ziatech ZT-1444A)
943738	RS-232 调制解调器电缆, 2.44m (8ft), (SERIAL2 TO UUT) 至 UUT (DB-9)
945097	5520A 操作员参考指南
945159	5520A 操作员手册(包括操作员和编程员参考指南)
MET/CAL	校准软件(IEEE-488 和 RS-232 接口)
MET/TRACK	计量资产管理软件
PM2295/05	IEEE-488 电缆, 0.5m (1.64 ft)
PM2295/10	IEEE-488 电缆, 1m (3.28 ft)
PM2295/20	IEEE-488 电缆, 2m (6.56 ft)
PM8914/001	RS-232 空调制解调器电缆, 1.5m (5ft), (SERIAL1 FROM HOST) 至 PC COM
	(DB-9)
RS40	RS-232 空调制解调器电缆, 1.83m (6ft), (SERIAL1 FROM HOST) 至 PC COM
	(DB-25)
TC100	测试仪器车
Y5537	5520A 用 24 in (61cm) 机架安装套件
Y8021	带屏蔽的 IEEE-488 电缆, 0.5m(1.64 ft)
Y8022	带屏蔽的 IEEE-488 电缆, 2m(6.56 ft)
Y8023	带屏蔽的 IEEE-488 电缆, 4m (13 ft)

表 9-1,选件和附件

9-2 机架安装套件

T5537 机架安装套件提供了把 5520A 安装于 24 英寸(61CM)机架内的滑道上所必需的所有零件。 安装方法说明随套件提供。(安装 5725A 放大器需订购 Y5735 套件) IEEE-488 接口电缆

9-3 IEEE-488 电缆

带屏蔽的 IEEE-488 电缆有三种长度(见表 9-1)。该电缆可以把 5520A 接至任何其它 IEEE-488 设备。每条电缆的两端都有双 24 针连接器以便进行叠插。每个连接器上都提供米制螺扣的螺钉。附录 E 给出了该 IEEE-488 连接器的引脚图。

9-4 RS-232 空调制解调器电缆

PM8914/001 和 RS40 空调制解调器电缆把 5520A 的 SERIAL1 FROM HOST 口和打印机、视频显示终端、计算机或者其它设置为 DTE 数据终端设备)的串行设备连接起来。附录 E 给出了串行连接器的引脚图。

9-5 RS-232 调制解调器电缆

943738 调制解调器电缆把 5520A 的 SERIAL2 TO UUT 口和 UUT 的串口(带 DB-9 阳连接器)连接起来。附录 E 给出了该 IEEE-488 连接器的引脚图。

9-6 5500A/LEADS

测试线套件选件,5500A/LEADS 包括四根高电压安全连接线(红、黑、白、黄)、热电偶延长线、热电偶连接器、一个 K 型热电偶和一个 J 型热电偶。

