# LYBR-VI 型

# 变压器绕组变形频响-阻抗综合测试仪



# 使用说明书

# 上海来扬电气科技有限公司 电话: 021-56774665

ヘロッグバス	文件	修改	历	史
--------	----	----	---	---

版本号	文件名称	完成日期	修改描述
1101	使用说明书	2013.03	文件定稿
1201	使用说明书	2015.06	软件升级

尊敬的客户您好!欢迎使用本公司产品。为了安全,在使用仪器前,请仔细阅读本手册,尤 其要遵守注意事项的提示,感谢您的配合与支持!

重	要提示	3
_	系统简介	1
<u> </u>	准备工作	3
Ξ	试验接线	7
	3.1 面板介绍	7
	3.2 绕组的接线方式	7
四	系统测试10	)
	4.1 启动"绕组变形测试系统"程序 10	)
	4.2 频响法测试	L
	4.3 相关性分析	1
	4.4 数据回显	1
	4.5数据保存位置1	5
	4.6报告保存位置18	5
Ŧī.	设备维护12	7
	5.1 基本维护	7
	5.2 高级维护	7
六	订购与服务17	7
附:	<b>录:</b> 变压器绕组变形测试仪软件安装作业指导书 18	3

## 重要提示

△ 本说明书是变压器绕组变形综合测试仪的说明书,请认真阅读!

△ 使用之前,操作人员必须认真阅读本说明书。

🛆 本设备仅能用于变压器绕组变形频响法和阻抗法的测试。

△ 与本设备无关的其他设备不得与本设备共用电源供电端子。

△ 为防止发生电击危险 , 系统电源需提供可靠接地。

△ 本设备使用过程中,操作人员不得离开试验场地。

⚠ 变压器铁心必须与外壳可靠接地。测试仪外壳、测量阻抗外壳必须与变压器外壳可 靠接地。

△ 本设备的"接地"没有连接正确前,请不要开始测试。

△ 试验前应将被试变压器线端充分放电。

△ 使用前,请先检查测试仪的外观,检查电源开关位置是否在"关"的位置、各接线端子是否正常。

△ 绕组变形测试应在解开变压器所有引线(包括架空线、封闭母线和电缆)的前提下进行,并使这些引线尽可能的远离变压器套管(周围接地体和金属悬浮物需离开变压器套 20cm 以上),尤其是与封闭母线连接的变压器。

 测试时必须正确记录分接开关的位置。频响法测试时,应尽可能将被试变压器的分 接开关放置在第1分接,特别对有载调压变压器,以获取较全面的绕组信息。对于无载调压 变压器,应保证每次测量在同一分接位置,便于比较。阻抗法测试时,分接开关位置在额定 分接。

▲ 应保证测量阻抗的接线钳与套管线夹紧密接触。如果套管线夹上有导电膏或锈迹, 必须使用砂布或干燥的棉布擦拭干净。

△ 本设备使用过程中,不得打开与测量无关的其他软件。

△ 本设备采用通用操作系统,有系统中毒和崩溃的可能。

△ 一旦发生系统异常,一般可以通过重新启动软件排除。

△ 本设备不具有防水功能,请勿在雨天露天使用。

△ 本设备不用时放入包装箱,包装箱平时至于平放状态。

△ 本设备报废后的处置需符合国家相关法律法规的要求或交本公司处置。

⚠ 用户如在阅读本说明书后仍有疑惑,请直接与本公司售后服务部门联系。

## 一 系统简介

LYBR-VI变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性,更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗法两种设备完美合成,节省测试时间,提高工作效率。

变压器绕组变形综合测试仪(频率响应法)用于测试 6kV 及以上电压等级电力变压器及 其它特殊用途的变压器,电力变压器在运行或者运输过程中不可避免地要遭受各种故障短路 电流的冲击或者物理撞击,在短路电流产生的强大电动力作用下,变压器绕组可能失去稳定 性,导致局部扭曲、鼓包或移位等永久变形现象,这样将严重影响变压器的安全运行。按国 家电力行业标准 DL/T911-2004 采用频率响应分析法测量变压器的绕组变形,是通过检测变 压器各个绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变 化程度,判断变压器绕组可能发生的变形情况。

变压器绕组变形综合测试仪(低电压阻抗法)专门用于测量大中型变压器阻抗特性测试 的智能化仪器。国家电力公司颁发的[2000] 589 号文件《防止电力生产重大事故的二十五项 重点要求》中15.2条规定: "110KV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应做低电压短路 阻抗测试或用频响法测试绕组变形以保留原始记录。"15.6 中规定: "变压器在遭受近区突 发短路后,应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变 压器无故障后,方可投运。"低电压阻抗测试能准确反应变压器在绕组变形前后阻抗值的变 化。测试仪器内部采用电压、电流高精度同步交流采样及FFT等数字信号处理技术,测量数 据准确、稳定。该仪器采用三相自动测量或者单相测量方式,将低压侧可靠短接,输入变压 器参数后,仪器便可自动测试、自动计算各相阻抗及阻抗误差百分比。测试过程中显示电压 电流波形,更加适合现场使用。

本系统由测量部分和分析软件部分组成,分析部分由笔记本电脑完成,测量部分通过 USB 电缆与笔记本电脑连接。

⚠ 为方便用户阅读,所有与短路阻抗相关的部分统一编写到说明书每个章节后半部分, 在查阅时请注意。

1、主要技术特点

 频响法采用扫频法对变压器绕组特性进行测量,不对变压器吊罩、拆装的情况下, 通过检测各绕组的幅频响应特性,对6kV及以上变压器,准确测量绕组的扭曲、鼓包或移位等 变形情况。

- 频响法测量速度快,对单个绕组测量时间3分钟以内。
- 频响法频率精度非常高,精度高于0.001%。
- 频响法采用数字化频率合成,频率稳定性更高。

● 频响法采用5000V电压隔离、充分保护测试电脑安全。

频响法可同时加载 9 条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断绕组的变形情况,给出诊断的参考结论。

● 频响法采用分析软件功能强大,软件、硬件指标满足DL/T911-2004标准。

● 短路阻抗法不用外接调压源,采用市电AC220V低压电源,便可三相自动测试。自动 对变压器的AB、BC、CA高压绕组施加电压,同步采集数据,自动计算出阻抗误差百分比,测 试结果非常直观。

● 短路阻抗法适用于任意大小容量的变压器的阻抗测试。

● <u>短路阻抗法</u>测试过程中显示测试电流、测试电压的<u>波形图谱</u>,方便实时监测测试情况。

● 短路阻抗法具有测量电感的功能。

● 短路阻抗法具有测量变压器零序阻抗的功能。

• 采用windows平台, 兼容Window 2000/Window XP/Windows7/windows8。

● 采用数据库保存测试数据, 对测试数据的管理简洁方便。

● 软件管理功能强大,充分考虑现场使用的需要,测量数据自动存盘、自动导出生成 Word版测试报告(需安装相应的Office软件)或JPG图片报告,方便用户出测试报告。

软件智能化程度高,在输入、输出信号连接好之后,只需要按一个键就可以完成测量工作。

软件界面简洁直观,分析、存储、报告导出、打印等菜单,只有完成当前一步方自
 动弹出下一步所需菜单,更加方便。

#### 2、主要技术参数

- 测量速度: 单相绕组1分钟-3分钟
- 输出电压: 5V~1000V,测试中自动调整
- 输出阻抗: 0-50000 Ω
- 输入阻抗:1MΩ (响应通道内置50Ω匹配电阻)
- 扫频范围: 0.5Hz-10MHz

● 频率精度: 0.001%

- 采集通道量化精度:14位
- 扫频方式:线性或对数,扫频间隔和点数可任意设置
- 曲线显示: 幅频曲线(相频曲线)
- 测量动态范围宽: -120dB~20dB
- 供电电压: ACO-220V±10%
- 阻抗法测试电流: 0-100A
- 阻抗法频率: 50Hz/60Hz
- 二合一主机重量: 4.5 kg

## 二 准备工作

注: 使用说明书中涉及计算机及 Windows 操作系统的基本操作不在本使用说明书中,请参考相关的计算机书籍。

注:使用说明书中关于 Windows 操作系统的基本操作以 Windows7 操作系统为基础,其他 Windows 系统的操作与 Windows 7 操作的差别不在本使用说明书之内,请参考相关的计算机 书籍。

## 三 试验接线

#### 3.1 面板介绍

变压器绕组变形综合测试仪的面板如图1所示。



图1. 变压器绕组变形综合测试仪面板图

前面板:

- 1、过载开关
   2、电源开关
   3、A相电流接线柱
   4、A相电压接线柱
   5、B相电流接线柱
   6、B相电压接线柱
   7、C相电流接线柱
   8、C相电压接线柱
   9、响应端 BNC 接头
   10、输入端 BNC 接头
   11、激励端 BNC 接头(用于外接监控示波器,可以不接)
- 3.2 绕组的接线方式(频响法)



图2. 频响法测试接线图

绕组变形频率响应测试的扫频信号建议从绕组的末端注入,首端输出,非被试绕组悬空。 根据变压器的不同接线组别,绕组变形测试的接线方式也不同。

#### ➤ YN 接线

扫频信号输入阻抗接于中性点 0, 扫频信号输出阻抗分别接在 A、B、C 上。这种测量方法,可以将非测量相上接收到的干扰信号由信号发生器上的低阻抗来吸收。如图 3 所示。







○端输入, B端测量图3. YN 接线



O端输入,C端测量

#### ➤ Y 接线

由于中性点未引出,应按以下方式接线,如图4所示。

输入阻抗接于 A,输出阻抗接在 B 测试。

输入阻抗接于 B,输出阻抗接在 C 测试。

输入阻抗接于 C,输出阻抗接在 A 测试。





A端输入,B端测量





C端输入,A端测量

内连接 △ 接线绕组的接线方式如图 5 所示。

▶ 内连接△接线

输入阻抗接于 c,输出阻抗接在 a 相,代表 a 相。

输入阻抗接于 a,输出阻抗接在 b 相,代表 b 相。 输入阻抗接于 b,输出阻抗接在 c 相,代表 c 相。



由于内连接 △ 接线非测量的两个绕组串联后并联在回路中,理论上说对测试过程是有影响的。如果衰减超过 10dB 后,则可以认为非测量线圈的影响可以忽略。

#### ➢ 外连接 △ 接线

如果绕组解开测量的接线方式如图 6 所示。如果不解开连接,可以看作内连接 △ 接线,接 线方式如图 5 所示。

输入阻抗接于 x,输出阻抗接在 a 相,代表 a 相。 输入阻抗接于 y,输出阻抗接在 b 相,代表 b 相。 输入阻抗接于 z,输出阻抗接在 c 相,代表 c 相。



▶ 外连接 △ 接线有平衡绕组的变压器

对于有平衡绕组的变压器,测试时必须解开接地。如图7所示。



图7. 平衡绕组接线

#### 3.2 绕组的接线方式(短路阻抗法)

先将低压侧可靠短接(建议用截面不少于 10 平方毫米裸铜线短接),高压侧如下图所示。 若为高、中、低三绕组,需做高-低,高-中,中-低。在中-低时,将中压视为高压侧,接法 相同。高-中时,将中压视为低压侧,可靠短接。



图8. 阻抗法接线

### 四 系统测试

#### 4.1 启动"变压器绕组变形测试系统"程序

1) 双击桌面上的"变压器绕组变形测试仪" 骤骤 图标,启动"变压器绕组变形测试

系统"程序。

 启动过程完成后,进入标题为"变压器绕组变形测试仪"的主程序界面。(双击屏幕 左上角的小图标,便可切换至桌面。测试过程中请不要点击。)



软件主界面分为7个组成部分:

#### (A) 测试曲线显示区

该区域显示测试曲线,横坐标为频率,纵坐标为 dB 值(幅频测试)或角度值(相频测试)。 下方标签包括:

**曲线类型标签:**用于标识当前所显示的内容是"幅频曲线"还是"相频曲线"。 点击该标签,可以在两种类型间进行切换(需硬件支持)。

**扫描模式标签:**用于显示当前扫描模式是线性扫描还是对数扫描,点击该标签,可以在两种模式间切换。

**起始频率标签:**用于显示当前的扫描起始频率,点击该标签,可在不同的起始频率间切换。

终止频率标签:用于显示当前的扫描终止频率。

**扫描点数标签**:用于显示当前扫描的总点数,点击该标签,可以在不同的点数间切换。

(B) 状态显示区

状态显示区显示当前设备的工作状态。

(C) 操作区

操作区有开始 如 和 终止 两 个 按钮, 该 按钮 在 测试中 会根据 使用 状态轮流显示, 停止 状态时显示 "start 开始", 开始状态时显示 "stop 停止"。

在按钮下方有当前状态显示标签,用于显示设备当前的状态:

"脱机状态": 计算机工作与脱机状态,只能进行数据读取和打印等功能。

"设备连接": 计算机与设备已经连接,可以进行测试。

"设备断开": 计算机与设备断开,无法进行测试,一般需重新连接并重启软件。

(D) 测试参数设置区

D 区显示参数设置窗口,该窗口用于设置测试参数,分别可以设置绕组接法、待测绕组 类别与编号、扫描终止频率等参数。

(E) 曲线描述区

E 区显示当前曲线的描述信息,所有标签的颜色代表了与之颜色对应曲线的描述信息。

(F) 数据选择区

右上角(F)为数据选择区,测试数据采用分级管理,第一级为变电站名称,第二级为变 压器名称,第三级为变压器的绕组类别和编号,最后一层为已经存在数据,数据名称采用"数 据类型@测试时间"的方式显示。该部分显示的数据与(A)区所对应的标签内容相配合,当 显示为"幅频曲线"时,数据选择区显示幅频曲线的测试结果,当显示为"相频曲线"时, 数据选择区显示相频曲线的测试结果。

当显示为"幅频曲线"或"相频曲线"时,点击相应的数据,则测试结果显示在A区中。

功能按钮区(G)

功能按钮区(G)按钮会根据使用功能自动切换,动态显示。

DSA 分析":用于进行相关性分析。

SOL man "SCI 测试":打开短路阻抗测。

∪退出系统。

4.2 频响法测试

- 环境与接线确认
  - 1、系统接线完全按照 3.2 绕组的接线方式的要求进行。
  - 2、变压器分接位置调至阻抗最大档(第一分接)。
  - 3、周围环境无强电磁和造影干扰。

双击桌面上的"变压器绕组变形测试仪"<sup>骤骤骤</sup>按钮,系统闪过欢迎界面后,进入测试 界面,此时,如果设备未连接,系统会提示如下对话框:



当出现以上对话框时,一般是由于设备未连接所致,此时应先检查设备是否已经连接到 计算机的 USB 接口上,检查设备电源是否已经打开。

● 录入信息

如果设备已经连接,则可以进入变压器信息录入界面(如下图),在对应的文本框中输入 或选择相应的信息,点击保存按钮,系统进入测试界面。



信息录入时请参照变压器铭牌认真输入,所有的信息将自动与测试结果保存到一起,如 果输入错误,可能会对报告内容造成影响。

#### ● 扫描模式确认与修改

1、选择扫描模式

点击"终止频率"<sup>\*\*</sup>选择测试的终止频率,系统按照已经设定的扫描参数,自动将参数设置为设定的参数,参数主要包括起始频率、扫描模式、扫描点数,如需进行调整,可以在A区相应的参数标签上进行点击,则自动进行切换(当鼠标指针移动到可以变化的标签上时,标签自动变为绿色)。

#### 2、更改默认信息

如希望重新调整默认设置信息,用鼠标右键点击"终止频率" 按钮,弹出功能菜单,选择"模式设置",弹出信息设置窗口(如下图),可以对默认扫描信息进行调整,调整完毕

后,重新启动软件,按照调整后的默认信息进行测试。



以上调整用于设置默认信息,信息以"终止频率"的值区分。在实际应用中,第一次使 用时按照相关规定进行调整,以后如果没有法规或特殊要求,一般不进行调整。

#### 3、更改扫描参数

扫描参数的更改用于试验需要比较复杂的参数组合时,系统不带记忆功能,软件退出后 自动恢复。

在开始扫描前,点击曲线显示区域(A)中的参数标签,可以对除终止频率以外的信息进行 更改,更改采用循环调整方式进行。

扫描参数更改适用于单次对测量结果有要求或进行研究时,一般不需要进行调整。

● 测试

设置好基本的测试信息后,即可进行频响法的数据测量,点击"START 开始" <sup>1</sup>按钮, 系统自动完成频率扫描。在测试过程中, <sup>1</sup>按钮变成"STOP 停止" <sup>1</sup>按钮,点击该按钮, 则停止当前扫描,在测试过程中,在信号曲线显示区"单击"鼠标,则测试过程暂停,再次 点击继续进行。

测试完成一相后,改变接线方式,同时改变软件上的设置信息,再次点击 按按钮,进行下一相的测量,重复以上的操作,直至完成所有的测量项目。

在试验过程中,鼠标在测试曲线显示区(A)双击,可以打开测试波形显示区,该区域包括波形显示以及输入电压峰峰值(红色)、响应电压峰峰值(黄色)以及放大倍率和横轴时间信息,该信息主要用于信号研究。



#### 4.3 相关性分析

在 E 区中的曲线自动分为三组,1-3 为一组,4-6 为一组,7-9 为一组,每组曲线在组内进行相关性分析。点击"分析"。 系统会在左侧弹出报告显示窗口,该窗口显示目前的测试报告内容,操作者可再次对信息进行确认和录入,点击报告显示窗上的"导出"。 如, 弹出保存对话框,可以对文件名、文件类型和保存路径进行设置。默认结果保存在 D 盘的"变 压器绕组变形测试报告"中,文件名以"打印报告"+"打印时间"的形式存储。



#### 4.4 数据回显

本系统可以对已经存盘的数据进行回显,在F区依次选择电站名称、变压器名称、试验 类别与时间、绕组类型与时间,即可将已经完成的测试结果调出。默认显示在第一条曲线的 位置,随选择结果的递增,数据依次向下显示。当曲线数量到达最大时(9条曲线)时,不 再递增,此时,可以选择需要替换的曲线,继续进行递增替换。如发现某条曲线不需要进行 分析时,可以在曲线描述信息(E)上点击鼠标右键,点击"清空曲线",则该条曲线自动从 分析列表中剔除。

E 区中的曲线共分为三组, 1-3 为一组, 4-6 为一组, 7-9 为一组, 每组曲线在组内进行 相关性分析。因此,需要保证用于分析的曲线在同一组别内,否则无法得到正确的分析结果。

选择好曲线后,点击"分析" 3m ,系统会在左侧弹出报告显示窗口,其余与4.3 描述

操作一致。

#### 4.5 数据保存位置

数据保存到 D 盘文件夹下,文件夹层级为 D:\频响测试结果\电站名称\变压器编号\试验 类型与测试时间\相位信息与测试时间.TXT.

文件采用纯文本保存, 文件格式为

第一行:变压器信息

第二行:试验信息

第三行:保留

第四行:保留

第五行以后为测试数据,数据格式为分贝数α相位角@频率....

#### 4.6 报告保存位置

报告保存到 D 盘文件夹下,文件夹层级为 D:\ 变压器绕组变形测试报告\测试报告+打印时间.doc 或测试报告+打印时间.jpg。

报告可能是 WORD 文档或者 JPG 图片,依据在保存时的选项而定。

#### 4.7 短路阻抗测试

点击 <sup>医到</sup> 按钮,打开短路阻抗测试界面。短路阻抗界面包括三个组成部分,最上面是信息录入栏,可以对电站信息和试验信息进行录入,中间是测试曲线显示窗,可以显示测试过程中的电压和电流曲线,最下面是测试结果显示窗,显示测试过程信息和测试结果。

	试验信息			-1-	14
绕组接法			额定容量	-	KVA
御正电压 分接位置	三相 △ AZ·BX-CY 三相 △ AY-BZ-CX 三相 単測		铭牌阻机 测量位置	)  高→低	<u>بر</u>
测量温度	单相单体 三相零序阻抗		绕组材料	铜	
测量方式	[里相等序随抗	246	测量频率	]50Hz	<u>_</u>
<b>1</b>		测量结果:			电压
				III	8888
					由资

#### 短路阻抗法测试接线及项目选项方法见下表:

变压器类别	测试项目	变压器绕组接法	绕组接法选项	接线图
		Y-d/y	一相v	(1)
		Y-yn		(2)
		D (AZ-BX-CY) -d/y	二相人AZ DV CV	(3)
		D (AZ-BX-CY) -yn	二.7日乙АΖ-ВХ-СҮ	(4)
	短路阻抗	D (AY-BZ-CX) -d/y	二相人AZ DV CV	(3)
二相亦匡曌		D (AY-BZ-CX) -yn		(4)
二相文压奋		三相分体		(6)
		Y-d/y	三相单测	(11)
		Y-yn		(12)
		D-yn	三相零序阻抗	(9)
	零序阻抗	YN-yn		(7)和(8)
		YN-d		(10)
	短路阻抗		单项单体	(5)
单相变压器				
	零序阻抗		单相零序阻抗	(5)



连接好短路阻抗测试线后,点击 一按钮,开始进行短路阻抗测试,测试完成后,测试 结果显示到结果显示窗中,点击 异按钮。可以生成测试报告。

## 五 设备维护

本节提供基本的维护资料,请不要尝试去拆装、更改和维修变压器绕组变形测试仪。

#### 5.1 基本维护

定期用干净的布擦拭测试仪及其附件的表面。

测试仪应放置在干净、湿度较低的位置,并防止脏污的灰尘进入测试仪内部。仪器不用时放入包装箱,包装箱平时至于平放状态。

#### 5.2 高级维护

由本公司的专业技术人员负责进行。

## 六 订购与服务

**6.1** 仪器主机自出厂之日起一年内,属产品质量问题免费包修;其他原因造成的损坏,公司 仅收取维修成本费。

6.2 公司对产品提供终身维修和技术服务。

**6.3** 如发现仪器有异常情况,请及时与公司联系,以便为您提供最便捷的处理方案。请勿自 行拆卸。

## 附录:变压器绕组变形测试仪软件安装作业指导书

Ver: 1101

1、打开电脑,如果已经安装过软件,请先进入c:\program files 文件夹下,选择PTS 文件夹,将整个文件夹删除;如为首次安装,直接进入第2步



2、 打开安装文件包,双击 setup. exe 文件,打开安装文件

늘 20150506频响仪安装文件包V	3.0				
文件(E) 编辑(E) 查看(Y) 收藏	(A) 工具(T)	帮助田			<b>1</b>
🔇 后退 · 🔘 · 🏂 🔎 批	🕏 🍋 文件夹	•			
地址 @) 🗁 F:\ 频响仪安装文件包V3	.0				💙 🄁 转到
文件和文件夹任务 📀	DEVCETUPS4		PTS	SYSTEM	
其它位置 🙁	phroprorety a	00000002	115	SISIE	Chotin . Das
<ul> <li>● 照明役</li> <li>● 我的文档</li> <li>● 共享文档</li> <li>● 我的电脑</li> <li>● 四上線店</li> </ul>	СН341564 СН СН341588 (н	1341598	eh341SER	CH341SER	CH341SER
<b>祥銀信息</b> ③					
12 个对象		2	. 43 MB	🚽 我的电脑	

3、 点击安装界面上的安装按钮, 进入安装界面;



4、 安装程序自动完成文件复制, 然后弹出对话框, 选择确定, 进入下一步

下一步	
请点击确认继续进	行安装
通定	]

5、 确定后,显示驱动安装界面,选择安装,进行下一步安装;

驱动安装间载	
选择INF文件:	CH341SER.INF
安装	WCH.CN
卸载	<u> </u>
帮助	

安装完毕后,显示驱动安装成功对话框,如下:

Driver	Setup	×
(į)	驱动预安装成	功!
۵	确定	

点击确定,然后点击 退出驱动安装。

驱动安装 驱动安装/卸载	
选择INF文件:	CH341SER.INF
安装	WCH.CN
卸载	<u>11/04/2011, 3.3.2011.11</u>
帮助	

6、选择确定,进入下一步安装,

下一步	
请点击确认继续进	行安装
[]	]

系统显示控件安装成功对话框,选择确定



7、选择确定,进入下一步安装,

下一步	
请点击确认继续这	进行安装
備定	]

系统显示通讯模块安装程序,界面如下:

如果系统是首次安装,则选择下一步直至安装完成。

如果系统已经安装过,会出现一下的安装界面,选择"修复"继续进行安装,直至安装完成。

PL-2303 Drive	er Installer Program	
欢迎 修改、修复	1或删除程序-	X
欢迎使用 P 列其中一个	L-2303 USB-to-Serial 安装维护程序。使用此程序可以修改当前的安装。 选项。	单击下
○修改(M)		
1 <del>1</del>	选择要添加的新程序功能或选择要除去的当前已安装功能。	
○修复(E)		
륡	重新支装以前的支装程序支装的所有程序功能。	
◎ 除夫Bl		
3	除去所有已交装功能。	
InstallShield		
	下一步四>	取消

安装完成后,系统显示如下对话框,注意,此时选择"否",不进行计算机重启,

PL-2303 Driver Installer Program			
	<ul> <li>InstallShield Tizerd 完成</li> <li>InstallShield Wizerd 已成功安装 PL-2303 USB-to-Serial,在使用该程序之前,必须重新启动计算机。</li> <li>是,立即重新启动计算机。</li> <li>适,稍后再重新启动计算机。</li> <li>从驱动器中取出所有磁盘,然后单击"完成"以完成安装。</li> </ul>		
< 上一步 (B) <b>完成</b> 取消			

安装系统将自动完成安装,待安装界面自动关闭后,系统安装完成。此时在桌面上会出现可 执行文件图标,如下:



至此,测试软件安装完成。

本软件需 Office2003 进行 Word 文档输出,为配合客户使用,在安装文件包中提供了 Office2003 试用版的安装文件,仅供参考学习使用。