

## 驱动蛋白家族成员 27 酶联免疫试剂盒说明书

### 实验原理:

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中血清素/血清胺(ST)水平。用纯化的血清素/血清胺(ST)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入血清素/血清胺(ST),再与 HRP 标记的血清素/血清胺(ST)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的血清素/血清胺(ST)呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中血清素/血清胺(ST)浓度。

### 试剂盒性能:

1. 灵敏度: *zui* 小的检测浓度小于 1 号标准品。稀释度的线性。样品线性回归与预期浓度相关系数 *R* 值为 0.990。
2. 特异性: 不与其它细胞因子反应。
3. 重复性: 板内、板间变异系数均小于 10%。

### 标本要求:

1. 标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于  $-20^{\circ}\text{C}$  保存,但应避免反复冻融
2. 不能检测含  $\text{NaN}_3$  的样品,因  $\text{NaN}_3$  抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。

### 样本处理及要求:

1. 血清: 全血标本请于室温放置 2 小时或  $4^{\circ}\text{C}$  过夜后于  $1000g$  离心 20 分钟,取上清即可检测,或将标本放于  $-20^{\circ}\text{C}$  或  $-80^{\circ}\text{C}$  保存,但应避免反复冻融。
2. 血浆: 可用 EDTA 或肝素作为抗凝剂,标本采集后 30 分钟内于  $2 - 8^{\circ}\text{C}$   $1000g$  离心 20 分钟,或将标本放于  $-20^{\circ}\text{C}$  或  $-80^{\circ}\text{C}$  保存,但应避免反复冻融。
3. 组织匀浆: 用预冷的 PBS ( $0.01\text{M}$ ,  $\text{pH}=7.4$ )冲洗组织,去除残留血液(匀浆中裂解的红细胞会影响测量结果),称重后将组织剪碎。将剪碎的组织与对应体积的 PBS(一般按 1:9 的重量体积比,比如 1g 的组织样品对应 9mL 的 PBS,具体体积可根据实验需要适当调整,并做好记录。推荐在 PBS 中加入蛋

白酶抑制剂)加入玻璃匀浆器中,于冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞,可以对匀浆液进行超声破碎,或反复冻融。将匀浆液于  $5000\times g$  离心  $5\sim 10$  分钟,取上清检测。

4. 细胞培养物上清或其它生物标本:  $1000g$  离心  $20$  分钟,取上清即可检测,或将标本放于  $-20^{\circ}\text{C}$  或  $-80^{\circ}\text{C}$  保存,但应避免反复冻融。

#### 试剂盒组成:

1 30 倍浓缩洗涤液  $20\text{ml}\times 1$  瓶 7 终止液  $6\text{ml}\times 1$  瓶

2 酶标试剂  $6\text{ml}\times 1$  瓶 8 标准品 ( $160\text{pg/ml}$ )  $0.5\text{ml}\times 1$  瓶

3 酶标包被板 12 孔 $\times$ 8 条 9 标准品稀释液  $1.5\text{ml}\times 1$  瓶

4 样品稀释液  $6\text{ml}\times 1$  瓶 10 说明书 1 份

5 显色剂 A 液  $6\text{ml}\times 1$  瓶 11 封板膜 2 张

6 显色剂 B 液  $6\text{ml}\times 1$  瓶 12 密封袋 1 个

#### 保存条件及有效期:

1. 试剂盒保存: ;  $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 。

2. 有效期: 6 个月

#### 操作步骤:

1. 标准品的稀释: 本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。

80pg/ml	5 号标准品	150 $\mu\text{l}$ 的原倍标准品加入 150 $\mu\text{l}$ 标准品稀释液
40pg/ml	4 号标准品	150 $\mu\text{l}$ 的 5 号标准品加入 150 $\mu\text{l}$ 标准品稀释液
20pg/ml	3 号标准品	150 $\mu\text{l}$ 的 4 号标准品加入 150 $\mu\text{l}$ 标准品稀释液
10pg/ml	2 号标准品	150 $\mu\text{l}$ 的 3 号标准品加入 150 $\mu\text{l}$ 标准品稀释液
5pg/ml	1 号标准品	150 $\mu\text{l}$ 的 2 号标准品加入 150 $\mu\text{l}$ 标准品稀释液

2. 加样: 分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。

在酶标包被板上标准品准确加样  $50\mu\text{l}$ ,待测样品孔中先加样品稀释液  $40\mu\text{l}$ ,然后再加待测样品  $10\mu\text{l}$

(样品最终稀释度为 5 倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。

3.温育：用封板膜封板后置 37℃温育 30 分钟。

4.配液：将 30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水 30 倍稀释后备用

5.洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静置 30 秒后弃去，如此重复 5 次，拍干。

6.加酶：每孔加入酶标试剂 50 $\mu$ l，空白孔除外。

7.温育：操作同 3。

8.洗涤：操作同 5。

9.显色：每孔先加入显色剂 A50 $\mu$ l，再加入显色剂 B50 $\mu$ l，轻轻震荡混匀，37℃避光显色 10 分钟。

10.终止：每孔加终止液 50 $\mu$ l，终止反应（此时蓝色立转黄色）。

11.测定：以空白孔调零，450nm 波长依序测量各孔的吸光度（OD 值）。测定应在加终止液后 15 分钟以内进行。

#### 计算：

以标准物的浓度为横坐标，OD 值为纵坐标，在坐标纸上绘出标准曲线，根据样品的 OD 值由标准曲线查出相应的浓度；再乘以稀释倍数；或用标准物的浓度与 OD 值计算出标准曲线的直线回归方程式，将样品的 OD 值代入方程式，计算出样品浓度，再乘以稀释倍数，即为样品的实际浓度。

#### 注意事项：

1. 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡 15-30 分钟后方可使用，酶标包被板开封后如未用完，板条应装入密封袋中保存。

2. 浓洗涤液可能会有结晶析出，稀释时可在水浴中加温助溶，洗涤时不影响结果。

3. 各步加样均应使用加样器，并经常校对其准确性，以避免试验误差。一次加样时间最好控制在 5 分钟内，如标本数量多，推荐使用排枪加样。

4. 请每次测定的同时做标准曲线，最好做复孔。如标本中待测物质含量过高（样本 OD 值大于标准品孔第一孔的 OD 值），请先用样品稀释液稀释一定倍数（ $n$  倍）后再测定，计算时请最后乘以总稀释倍数（ $\times n \times 5$ ）。

5. 封板膜只限一次性使用，以避免交叉污染。
6. 底物请避光保存。
7. 严格按照说明书的操作进行，试验结果判定必须以酶标仪读数为准。
8. 所有样品，洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9. 本试剂不同批号组分不得混用。