

四相个人保安线常用配置

四相个人保安线的组成：个人保安钳 软铜线 铜鼻子 接地夹

型号：JDX-GBQ-400V

四相个人保安线常用配置：

- (1) 配 16 方接地软铜线 4*1 米+2 米，配钳子
- (2) 配 16 方接地软铜线 4*1 米+5 米，配钳子
- (3) 配 16 方接地软铜线 4*1.5 米+1.5 米，配钳子
- (4) 配 16 方接地软铜线 4*1.5 米+3.5 米，配钳子

使用和维护：

使用个人保安线前，应先验电确认已停电，在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上，然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时，顺序正好与上述相反。装设的短路接地线，它和带电设备的距离，考虑到接地线摆的影响，其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。携带型短路接地线应妥善保管。每次使用前，均应仔细检查其是否完好，软铜线无裸露，螺母不松脱，否则不得使用。携带型短路接地线检验周期为每五年一次，检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后，应根据经受短路电流大小和外观检验判断，一般应予报废。

个人保安线须知：

- 1、短路有分相式和组合式两大类，有平口式和钩式两种导线端线夹，请用户选用时注明。
- 2、软塑铜线的截面积和长度是根据用户的具体要求进行配套的。
- 3、订货时必须说明导线规格范围和使用电压等级。
- 4、绝缘操作棒根据用户的要求进行选择配套。
- 5、本厂配备接地极，用户可根据需要进行选择。

同类产品：个人保安线、高压接地线、携带型短路接地线、短路接地线、10KV 接地线、110kv

接地线、220kv 高压接地线、35KV 携带型短路接地线、个人保安线、接地棒、高压接地棒、低压接地线、变电线路高压接地线、螺旋式接地线棒、双簧接地棒、室内接地线、室外接地线、户外接地线、户内接地线、三相短路接地线、携带型高压接地线、便携式高压接地线、环网柜接地线、电厂接地线、中置柜接地线、电缆分支箱接地线、高低压电缆分支箱接地线、抛落式接地线、变电母排型高压接地线、变电线路高压接地线、高压成套接地线、调角度式高压接地棒、手握式接地棒、接地端接地夹接地针、平口螺旋压紧式接地棒、双簧卡扣式接地棒、四相短路接地线等

尊敬的用户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高

压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！