

说明书

本公司空气温度调节器以过滤后的压缩空气作为能源，利用绝热膨胀原理，空气流转化为冷气和热气。其不需外接电源，结构简单，工作可靠，在压缩空气压力为 0.4~0.65 MPa 时，调节温度范围为 10~40℃，通过手柄的调节，可得到温度适中，舒适的呼吸空气。

产品名称： 空气温度调节器

工作压力： 0.4~0.65 MPa

调节范围： 10~40℃



空气温度调节器示意图

1. 进气接口 2. 输出接口 3. 温度调节手柄 4. 排气出口 5. 腰带

使用时请将过滤后适合人呼吸的压缩空气（0.4~0.65 MPa）接到进气接口①上，输出接②与头盔相连接，根据需要将温度调节手柄③调到“暖风”或“冷风”位置，排气出口④是用作排气用的请不要遮盖，腰带⑤用作将空气温度调节器固定到身体上。

注意事项:

1. 工作时进气压力请保持在 0.4~0.65 MPa，气源过滤后再接到本调温器，以免有杂质影响使用效果。
2. 使用时不能敲打调温器，以免损坏。
3. 请勿拆卸，内部没有可维修之零件。
4. 不用时请清理干净，请存放于干燥处。
5. 如有问题，请联系销售商。

东莞佰特研磨材料有限公司

地址 (ADD) : 东莞市寮步横坑工业区

邮编 (P.C) : 523400

电话 (TEL) : 0769-22062777 传真 (FAX) : 0769-88903117 邮箱 : info@yanmoo.cn

网址 : <http://www.yanmoo.cn>