



YANUO WORLD

苏州亚诺天下仪器有限公司

Physical testing equipment expert

CRS-QD100

气动冲片机 产品介绍

特点及用途:

本机供橡胶厂及科研单位进行拉力试验前冲切标准橡胶试片及类似材料。气动控制，操作方便、快捷、省力。

气动冲片机技术参数:

- 1.最大行程: 100mm
- 2.工作台尺寸: 300mm×300mm
- 3.有效面积: 30mm×200mm
- 4.外形尺寸: 470mm×360mm×760mm
- 5.工作气压: 0.4MPa
- 6.重 量: 70Kg

气动冲片机选配器具 (选配):

- | | | |
|----------------------|----------------|-----------|
| I型（哑铃型）总长L=120mm | 端部宽度b=25±0.5mm | 标距Lo=40mm |
| II型（哑铃型）总长L=115mm | 端部宽度b=25±1mm | 标距Lo=25mm |
| III型（哑铃型）总长L=150mm | 端部宽度b=10±0.5mm | 标距Lo=50mm |
| IV型（哑铃型）总长L=不小于150mm | 端部宽度b=10-25mm | 标距Lo=50mm |

气动冲片机操作规程:

- 1.连接好空压机。
- 2.检查并清理冲片机下压工作区。
- 3.将塑料垫板平放入冲片机下工作台，将试样放在塑料垫板上。
- 4.将裁刀平稳放在试样上（裁刀刀刃朝试样放置），尽量使裁刀背部放置在冲片机移动机台中 心区域
- 5.同时按下冲片机前面两个按钮，冲片机移动机台开始往下压。





+86 512 6855 9199



苏州市吴中区盛虹路19号



Yanuo2000@163.com