

LBQ-II 型漏电保护器测试仪技术指标及性能特点

LBQ-II 型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电保护动作电流，漏电不动作电流以及漏电动作时间，测试电流为 0-500mA 分为十档，时间测试范围 0-799ms，16 位字符型液晶显示，该测试仪为手持式，体积小重量轻，便于携带，是各种漏电保护器现场和室内检测的*测试仪表。

一. 漏电保护器测试仪技术参数

1. 额定电压：AC220V
2. 测试线电压：AC250V 以下
3. 漏电电流分档：15. 30. 50. 75. 100. 150. 200. 250. 300. 500. mA 共十档
4. 测试漏电动作时间范围：0-799ms
5. 漏电电流精度：1 级
6. 动作时间显示精度：0.5 级
7. 使用环境温度：0℃-40℃
8. 使用环境相对湿度：<85%
9. 外形尺寸：195（长）x101（宽）x42（深）

二. 漏电保护器测试仪测量方法与步骤

1. 按下右上方的红色“开/关”按钮接通本仪表工作的电源，左上方的 15mA 红色指示灯发亮，正上方的液晶显示屏显示 MANUAL000ms（注：MANUAL=手动）。
2. 查看被测漏电开关铭牌上的标定值（一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=300mA），额定不动作电流=15mA，分断时间 $\leq 0.1S$ （即 $\leq 100ms$ ）。
3. 点压“换档”按钮，左侧竖行一排 10 个红色指示灯从上到下循环电亮，调到如上所述的 30mA 档，即对应的红灯闪亮。
4. 将测试表棒的红色插头插入“测试线”的红色座内，黑色插头插入“地线”的黑色座内，黑色插头线的另外一头是黑色的鳄鱼夹，将其夹到被测试的漏电保护器旁的地线桩上。
5. 将测试表棒的红色插头线另一头的表笔去碰触漏电保护器的下桩头对应的火线(200V)，此时，正常的漏电保护器会跳闸分断，此时正上方的液晶屏显示 MANUALxxxms（注：MANUAL=手动，xxx 为被测漏电保护器的分断时间值），如不跳闸，液晶屏则会显示 MANUALFAULT（FAULT=失效）
6. 检查所测数据是否符合铭牌上所规定的值。
- 7 按下“复位”绿色按钮，仪表数据归零，进入开机原始状态，为下次测试做好准备，如果连续测试，重复上述 1-7 项。

三. 漏电保护器测试仪自动检测

本仪表设有“手动/自动”切换按钮，正上方的液晶屏显示 AUTO000ms（AUTO=自动）即为自动检测状态，当用“换档”按钮选定的额定动作值测试时，如不能跳闸，1 秒后会自动将测试值加大一档连续测试，直到漏电保护器跳闸分断。将此左侧竖排的红色灯亮，其所对应的档位就是实际的漏电动作电流值，正上方的液晶屏显示 AUTOxxxms（xxx 即为对应电流档位的动作时间值）。

- ### 四. 使用注意事项
1. “测试线”和“地线”一定不能接错，红对红接 220V（火线），黑对黑接地桩，有时接地桩松动（接地不良）也会造成测试失败，请注意辨别！

2. 打开“开/关”按钮时，如发现指示灯较暗，液晶屏字符显示淡或无可能是电池不足引起的，可在本仪器反面用十字起子卸下电池后盖，更换相同型号的电池。
3. 在使用，携带过程中，应轻拿轻放，不受强烈的颠簸，振动，摔撞，并应防止化学反应物的侵蚀。

尊敬的用户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢！！