

DAM-397C DAM模块

产品使用手册

V6.04.02



前言

版权归阿尔泰科技所有，未经许可，不得以机械、电子或其它任何方式进行复制。

本公司保留对此手册更改的权利，产品后续相关变更时，恕不另行通知。

■ 免责说明

订购产品前，请向厂家或经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。本公司对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

■ 安全使用小常识

- 1.在使用产品前，请务必仔细阅读产品使用手册；
- 2.对未准备安装使用的产品，应做好防静电保护工作(最好放置在防静电保护袋中，不要将其取出)；
- 3.在拿出产品前，应将手先置于接地金属物体上，以释放身体及手中的静电，并佩戴静电手套和手环，要养成只触及其边缘部分的习惯；
- 4.为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对产品进行拔插或重新配置时，须断电；
- 5.在需对产品进行搬动前，务必先拔掉电源；
- 6.对整机产品，需增加/减少板卡时，务必断电；
- 7.当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉；
- 8.为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。

目 录

■ 1 产品说明	3
1.1 概述	3
1.2 产品外形图	3
1.3 产品尺寸图	4
1.4 主要指标	5
1.5 模块使用说明	6
■ 2 配置说明	11
2.1 代码配置表	11
2.2 MODBUS 地址分配表	11
2.3 MODBUS 通讯实例	13
2.4 出厂默认状态	16
2.5 安装方式	16
■ 3 软件使用说明	17
3.1 上电及初始化	17
3.2 连接高级软件	17
3.3 模块校准	24
■ 4 产品注意事项及保修	25
4.1 注意事项	25
4.2 保修	25

■ 1 产品说明

1.1 概述

DAM-397C 为多功能模块，带有 4 路 12 位单端模拟量输入，4 路继电器输出，4 路隔离数字量输入，RS485 通讯接口，带有标准 ModbusRTU 协议。配备良好的人机交互界面，使用方便，性能稳定。

1.2 产品外形图



图 1

1.3 产品尺寸图




图 2

1.4 主要指标

多功能采集模块

模拟量输入	
输入通道	4 路单端模拟量输入
输入类型	电压输入/电流输入
采集量程	0~5V, 1~5V, 0~2.5V, 0~20mA, 4~20mA 默认出厂值 4~20mA
采样速率 ^{注1}	单通道 200sps
分辨率	12 位
采集精度	$\pm 1\%$ ^{注2}
输入阻抗	电压量程: 10MΩ 电流量程: 249Ω
量程设置	每通道可独立配置量程
隔离方式	和供电电源之间无隔离
数字量输入	
输入通道	4 路数字量输入
输入类型	湿接点
接线方式	共阴极或者共阳极
逻辑电平	逻辑 0: 0~3VDC 逻辑 1: 10~30VDC
工作模式	DI 输入
隔离电压	3750Vrms
数字量输出	
输出通道	4 路数字量输出
输出方式	A 型功率继电器输出
触点容量 (阻性)	AC:250V@5A DC:30V@3A
继电器闭合时间	7ms
继电器断开时间	3ms
总动作时间	10ms
绝缘电阻	>1GΩ@500VDC
最高动作频率	20 次/分钟(额定负载下)
电气耐力值	@30VDC/3A 典型值 1×10^5 次(动作频率 20 次/分钟) @250VAC/3A 典型值 1×10^5 次(动作频率 20 次/分钟)
机械耐力值	典型值 2×10^7 次 (无负载@动作频率 180 次/分钟)
脉冲输出频率	$\leq 3\text{Hz}$
逻辑电平	逻辑 0: 继电器断开 逻辑 1: 继电器吸合

工作模式	DO 输出
其他	
通讯接口	RS485
隔离电压	1500VDC
RS485 传输速率 ^{注3}	最大 180 次/秒 (单模块总通道, 115200bps 下) 最大 24 次/秒 (单模块总通道, 9600bps 下) 最大 3 次/秒 (单模块总通道, 1200bps 下)
波特率	1200~115200bps
看门狗	软件看门狗
供电电压	+15~30VDC
电源保护	电源反向保护
功耗	额定值 1.5W @ 24VDC
操作温度	-10°C ~ +70°C
存储温度	-40°C ~ +80°C

注意：

- 采样速率：此参数指的是 ADC 芯片采集速度。
- 短接通道两端，电流量程存在 0.01~0.02mA 误差，电压量程存在 0.001mV 误差，此属于正常现象。
- 数据通讯速率：此参数指的是 MCU 控制器和上位机通讯速度。

1.5 模块使用说明

1、端子定义表

表 1

端子	名称	说明
1	DI0	数字量输入 0 通道
2	DI1	数字量输入 1 通道
3	DI2	数字量输入 2 通道
4	DI3	数字量输入 3 通道
5	IN.COM	数字量输入公共端
6	NC	内部无连接
7	NC	内部无连接
8	NC	内部无连接
9	INIT*	恢复出厂设置
10	DATA+	RS-485 接口信号正
11	DATA-	RS-485 接口信号负
12	VS+	直流电源正输入

13	GND	直流电源输入地
14	IN0+	模拟量输入 0 通道正端
15	IN1+	模拟量输入 1 通道正端
16	IN2+	模拟量输入 2 通道正端
17	IN3+	模拟量输入 3 通道正端
18	AGND	模拟量输入公共负端
19	RL0+	继电器 0 公共端
20	RL0-	继电器 0 常开端
21	RL1+	继电器 1 公共端
22	RL1-	继电器 1 常开端
23	RL2+	继电器 2 公共端
24	RL2-	继电器 2 常开端
25	RL3+	继电器 3 公共端
26	RL3-	继电器 3 常开端

2、模块内部结构框图




图 3

3、内部跳线说明

模块内部的跳线 J1~J4 分别用来选择 0~3 通道为电压或者电流输入 (对应方式见下图 4)。J1~J4 短接, 为电流输入 (端接电阻是 249Ω), J1~J4 断开, 为电压输入。



图 4

注意：本模块出厂默认量程为 4-20mA 电流量程，当客户选择电压量程时，需要拆开外壳正面的 2 个螺丝，打开外壳，然后去掉 J1~J4 上跳线帽，并且在上位机软件上操作选择电压量程，软件操作方法见 3、软件使用说明。

4、电源及通讯线连接

电源输入及 RS485 通讯接口如下图所示，输入电源的最大电压为 30V，超过量程范围可能会造成模块电路的永久性损坏。




图 5

5、指示灯说明

模块有 1 个运行指示灯。

运行指示灯：正常上电并且无数据发送时，指示灯常亮；有数据发送时，指示灯闪烁；INIT* 和 GND 短接上电时，指示灯快速闪烁，断开 INIT* 和 GND 短接线，指示灯常亮完成恢复出厂设置。

6、模拟量输入连接

模块共有 4 路单端模拟量输入（0~3 通道），输入类型有电压、电流 2 种，具体类型需要连接高级软件后进行设置，出厂默认设置为 4-20mA。单个通道的最大输入电压为 5.5V，超过此电压可能会造成模块电路的永久性损坏。






图 6


7、数字量输入

模块提供 4 路湿接点 DI 检测，支持共阳和共阴两种接法。

共阳极接法：




NPN信号输入




PNP信号输入


图 7

共阴极接法：





NPN信号输入



PNP信号输入

图 8

8、数字量输出

模块提供 4 路 A 型功率继电器输出， 默认状态是常开状态。




图 9

■ 2 配置说明

2.1 代码配置表

1、波特率配置代码表

表 2

代码	0x0000	0x0001	0x0002	0x0003	0x0004	0x0005	0x0006	0x0007
波特率	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200

2、模拟量输入范围配置代码表

表 3

输入类型	范围	最大误差	代码
V	0~5V	±0.1% FS	0x000D
V	1~5V	±0.1% FS	0x0082
V	0~2.5V	±0.1% FS	0x000F
mA	0~20mA	±0.1% FS	0x000B
mA	4~20mA	±0.1% FS	0x000C

2.2 MODBUS 地址分配表

1、读取数据寄存器及设置模块参数等命令如表 4 和表 5:

地址 0X	描述	属性	说明
00001	DI0 输入	只读	=1 高电平 =0 低电平
00002	DI1 输入	只读	
00003	DI2 输入	只读	
00004	DI3 输入	只读	
保留			
00017	DO0 输出	读写	=1 集电极导通 =0 集电极截止
00018	DO1 输出	读写	
00019	DO2 输出	读写	
00020	DO3 输出	读写	

支持功能码 0x1、0x2、0x5、0xF

表 4

地址 4X	描述	属性	说明
40129	模块类型寄存器	只读	如: 0x39,0x7C 表示 DAM397C
40130	模块类型后缀寄存器	只读	如: 0x42, 0x44 (HEX) 表示 'BD' (ASC II)
40131	模块 MODBUS 协议标识	只读	'+' : 2B20(HEX) - ASC II
40132	模块版本号	只读	如: 0x06,0x00 表示版本 6.00
40133	模块地址	读写	Bit15_Bit 8 必须输入为 0。

			Bit7_Bit 0 模块地址, 范围 1~255。 如: 01
40134	模块波特率	读写	如: 0x0003-9600bit/s, 其他波特率见表 2
40135	奇偶校验选择	读写	0x0000: 无校验; 0x0001: 偶校验; 0x0002: 奇校验;
保留			
40185	DO 上电值	读写	Bit15_Bit 4 必须为 0。 Bit3_Bit 0 分别对应第 3 到 0 路 DO 上电时的输出。 Bit 位=1 集电极导通 =0 集电极截止。
保留			
40187	DO 安全值	读写	Bit15_Bit 4 必须为 0。 Bit3_Bit 0 分别对应第 3 到 0 路 DO 在安全状态时的输出。 Bit 位=1 集电极导通 =0 集电极截止。
保留			
40201	第 0 路模拟量输入量程	读写	Bit15_Bit 8 必须为 0。
40202	第 1 路模拟量输入量程	读写	Bit7_Bit 0 输出量程。
40203	第 2 路模拟量输入量程	读写	如 0x000B: 0~20mA, 其他量程见表 3
40204	第 3 路模拟量输入量程	读写	
保留			
40519	重新启动电路板	读写	0x00: 不启动; 0x01: 重新启动
40520	恢复出厂设置	读写	0: 不恢复 1: 恢复
40521	校准	读写	0: 不校准 1: 校准
保留			
40221	通道使能	读写	高字节恒定为 0x00, 低字节 Bit0~Bit3 分别对应 0~3 通道, =1 表示使能, =0 表示不使能
保留			
40577	安全通信时间	读写	模块超过此时间没有跟主机通信上, DO 输出安全状态, 保证 DO 输出为一个确定的安全状态。 0~65535, 单位为 0.1S, 默认为 0, 设定为 0 时认为没有启用该功能

支持功能码 0x3、0x4、0x6 和 0x10

表 5

地址 3X	描述	属性	说明
30001 40001	第 0 路模拟量采集值	只读	0~4095 对应量程的最大和最小值, 对应关系见表 6
30002 40002	第 1 路模拟量采集值	只读	
30003 40003	第 2 路模拟量采集值	只读	
30004 40004	第 3 路模拟量采集值	只读	

支持 03 和 04 功能码都能操作读取 AD 采集值。

2、数据寄存器的值与输入模拟量的对应关系（均为线性关系）：

表 6

模拟量输入量程	数据寄存器的数码值（十进制）
0V~5V	0-4095 (0V 对应数码值 0, 5V 对应数码值 4095)
1V~5V	819-4095 (1V 对应数码值 819, 5V 对应数码值 4095)
0V~2.5V	0-2048 (0V 对应数码值 0, 2.5V 对应数码值 2048)
0~20mA	0-4095 (0mA 对应数码值 0, 20mA 对应数码值 4095)
4~20mA	819-4095 (4mA 对应数码值 819, 20mA 对应数码值 4095)

2.3 MODBUS 通讯实例

1、01 功能码

用于读开关量输入\开关量输出

举例：

397C 模块地址为 01, 读 DI0~DI3 输入状态

主机发送: 01 01 00 00 00 04 CRC 校验

 设备地址 功能码 寄存器地址 00001 寄存器数量

设备返回: 01 01 01 06 CRC 校验

 设备地址 功能码 字节数量 数据

DI0、DI3 为逻辑 0, 电平输入 0~3VDC;

DI1、DI2 为逻辑 1, 电平输入 10~30VDC

2、02 功能码

用于读开关量输入\开关量输出

举例：同 01 功能码

3、03 功能码

用于读保持寄存器, 读取的是十六位整数或无符号整数

举例：

397C 模块地址为 01, 搜索模块

主机发送: 01 03 00 80 00 07 CRC 校验
设备地址 功能码 寄存器地址 40129 寄存器数量
设备返回: 01 03 0E 39 7C 20 20 2B 20 06 00 00 01 00 03 00 00 CRC 校验
设备地址 功能码 字节数量 数据
模块类型: 397C
模块类型后缀: 空空
MODBUS 协议标识: +空
模块版本号: 6.00
模块地址: 1
模块波特率: 9600bps
校验方式: 无校验

4、04 功能码

用于读输入寄存器, 读取的是十六位整数或无符号整数

举例:

397C 模块地址为 01, 读取通道 0~3 的采样值

主机发送: 01 04 00 00 00 04 CRC 校验
设备地址 功能码 寄存器地址 30001 寄存器数量
设备返回: 01 04 08 0F FF 0F FF 0F FF 0F FF CRC 校验
设备地址 功能码 字节数量 数据
通道 0 采样值: 0F FF
通道 1 采样值: 0F FF
通道 2 采样值: 0F FF
通道 3 采样值: 0F FF

5、05 功能码

设置单个继电器

举例 1:

397C 模块地址为 01, 设置模块 0 号继电器吸合

主机发送: 01 05 00 10 FF 00 CRC 校验
设备地址 功能码 寄存器地址 00017 设置内容
设备返回: 01 05 00 10 FF 00 CRC 校验
设备地址 功能码 寄存器地址 00017 设置内容

举例 2:

397C 模块地址为 01, 设置模块 0 号继电器释放

主机发送: 01 05 00 10 00 00 CRC 校验
设备地址 功能码 寄存器地址 00017 设置内容
设备返回: 01 05 00 10 00 00 CRC 校验
设备地址 功能码 寄存器地址 00017 设置内容

6、06 功能码

设备返回: 01 90 02 CRC 校验
设备地址 差错码 异常码

2.4 出厂默认状态

模块地址: 1
波特率: 9600bps、8、1、N (无校验)
输入类型: 4mA~20mA
显示类型: 工程单位

2.5 安装方式

DAM-397C 系列模块可方便的安装在 DIN 导轨、面板上 (如图 10)，还可以将它们堆叠在一起 (如图 11)，方便用户使用。信号连接可以通过使用插入式螺丝端子，便于安装、更改和维护。




图 10




图 11


■ 3 软件使用说明

3.1 上电及初始化


- 1) 连接电源：“+Vs”接电源正，“GND”接地，模块供电要求：+15V—+30V。
- 2) 连接通讯线：DAM-397C 通过转换模块（RS232 转 RS485 或 USB 转 RS485）连接到计算机，“DATA+”和“DATA-”分别接转换模块的“DATA+”和“DATA-”端。
- 3) 恢复出厂：短接 INIT*和 GND，至指示灯闪烁，断开 INIT*和 GND 短接线，即恢复出厂默认状态。
- 4) 校准：模块上电情况下，打开模块专用的校准软件，选择端口号，ID 填模块的 ID，连接模块后，点击进入校准模式，可以对模块进行校准。校准完成后，断电，上电模块进入正常采样状态。此模式不建议客户使用。

3.2 连接高级软件


- 1) 连接好模块后上电，打开 DAM-3000M 高级软件，点击连接的串口，出现下面界面，选择波特率 9600，其它的选项默认，点击搜索按钮。



- 2) 出现如下配置界面则正常，若不出现模块信息则需重复以上步骤。



- 3) 点击模块信息则出现配置信息界面，在下图模式下，查看 AD 采集界面，点击量程选择的下拉箭头出现量程类型，选择输入类型即完成配置，模块的 4 个通道可分别进行配置。





- 4) 如果需要修改模块信息则双击左侧的模块地址信息，出现以下界面，可以更改模块的波特率、

地址和校验方式，更改完成后需要点击重启按钮，然后重新连接模块。




- 5) 模块搜索成功后即完成模块重设置，重复上面的步骤 1-4 即可正常采样。
- 6) 数据显示格式分为“工程单位”、“原码值”、“自定义”三种类型，工程单位时显示电压值或者电流值，原码值显示 0~0xFFFF 16 进制数据，自定义提供工程客户方便使用，可以直接将原码值转换为想要的现场值，使用自定义前提为第一客户现场数据和模块采集量程为线性关系，第二客户需要提供对应量程的最小值和最大值。若提供错误，则转换数值也是错误的。显示界面见下图。






7) 软件带有图形显示功能，图形查看每个通道的采集状态，如下图所示：



8) 继电器控制界面, 点击 ON/OFF 按钮既可以完成, 继电器状态改变。



9) 数字量输入检测，点击下图“开始读取”按钮。



3.3 模块校准

模块出厂前已经校准，如需校准必须返厂由专业人员进行校准，任何非专业人士的校准都会引起数据采集异常。

■ 4 产品注意事项及保修


4.1 注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到产品DAM-397C和产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮助用户解决问题。

在使用 DAM-397C 时，应注意 DAM-397C 正面的 IC 芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。

4.2 保修

DAM-397C 自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费维修。



阿尔泰科技

服务热线 : 400-860-3335

网址 : www.art-control.com