

1.4 产品部件说明

- 1) 电源 按钮
- 2) MODE按钮
- 3) 物镜/激光发射孔
- 4) 激光接收镜
- 5) 目镜旋钮
- 6) 电池盖
- 7) 三脚架螺母
- 8) 铭牌




图1：BOTE 产品部件图

1.5 屏幕显示

- 1) 蓝牙标识
- 2) 语音标识
- 3) 电量标识
- 4) 角度单位标识
- 5) 摄氏温度单位标识
- 6) 水平距离标识
- 7) 垂直高度标识
- 8) 华氏温度单位标识
- 9) 角度/水平距/垂直高数值
- 10) 雨雾模式标识
- 11) 测距单位为米
- 12) 测距单位为码
- 13) 速度单位标识
- 14) 测量数值
- 15) 测距模式标识
- 16) 靶位标识
- 17) 旗杆标识
- 18) 方位角标识
- 19) 测量模式编码标识
- 20) 测量图符标识
- 21) 角度/高度/负号标识（当测角时显示负号，表示该角度值为俯角，当测高时显示负号表示测量目标低于测量者）
- 22) 无线通讯标识




图2 LCD显示图

备注：LCD屏采用最先进技术生产，但这并不能确保完全清除灰尘。使用该产品时，LCD屏将以接目镜的高放大倍率进行放大，灰尘可能会以瑕疵的形式显示出来，但并不会对测距造成影响。