

模式说明

- 1) 进入到M1模式，瞄准目标后按下  键，LCD屏上方显示俯仰角，下方显示斜距（显示见图10）；
- 2) 进入到M2模式，瞄准目标后按下  键，LCD屏上方显示水平距，下方显示斜距（显示见图11）；
- 3) 进入到M3模式，瞄准目标后按下  键，LCD屏上方显示垂直高，下方显示斜距（显示见图12）；
- 4) 进入到M4模式，瞄准目标后按下  键，屏下方显示速度值（显示见图13）

备注：测程在1500米以上的机型没有测速功能。

4.3高尔夫基础型(TP-XXX-G)

该机型为高尔夫基础机型，具备测距、旗杆锁定（锁定后振动提示）、测速功能。

模式图符




图14 旗杆锁定模式







图15 测速模式

模式说明

- 1) 进入到M1模式，瞄准旗杆后，短按下  键后松开，将靶位中心在旗杆两侧扫描，当屏上  停止闪动（大概1秒后停止闪动），机身发出振动，此时在LCD屏下方显示到旗杆的距离（显示见图14）
- 2) 进入到M2模式，瞄准目标后按下  键，屏下方显示速度值（显示见图15）

备注：该机型不支持连续测量功能。