

模式图符



图8：测距模式






图9：测速模式

模式说明

- 1) 进入到M1模式，瞄准目标短按下  键，LCD屏下方显示斜距；（显示如图8）
 - 2) 进入到M2模式，瞄准目标短按下  键，LCD屏下方显示速度。（显示见图9）
- 备注：测程1500米以上机型没有测速功能。

4.2 测绘机型(TP-XXX-A)

该机型为测绘机型，具备测距、测角、测高、测水平距、测速功能。

模式图符



图10 测距+测角模式




图11 测距+测水平距模式




图12 测距+测高模式




图13 测速模式