


博特便携式冰点检测仪

JT-4TL使用说明书


仪器结构:



校正和温度修正:

第一步

打开盖板 (3)，查看并确保棱镜 (2) 上没有灰尘。滴2滴校准液到棱镜上。合上盖板压平，避免气泡产生，并使溶液布满棱镜表面。（此步操作请确保校准液和仪器在同一温度下）



第二步

将仪器盖板 (3) 对准光源或明亮处，眼睛通过目镜观察视场。转动目镜调节手轮 (6)，使视场的蓝白分界线清晰。您将会看到圆弧形明亮的刻度线，上部是蓝色，下部是白色。



眼睛通过目镜观察到的视场

（注意图中刻度线仅为举例说明，具体的刻度线内容请以购买的型号为准）